

THE GRAVITY stroller

INSTRUCTIONS FOR USE • MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG • INSTRUCCIONES DE USO
ISTRUZIONI PER L'USO • GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUKCJA UŻYCIA • BRUKSANVISNING
INSTRUÇÕES DE USO • BRUGSANVISNING



 ickle bubba

Dear Parents

Congratulations on the purchase of your Gravity stroller!
Your child's safety can only be guaranteed if this product is used according to these instructions. Therefore, please take time to read through this instruction manual carefully and keep for future reference.

Chers parents

Félicitations pour l'achat de votre poussette Gravity!

La sécurité de votre enfant ne peut être garantie que si vous utilisez le produit en suivant ces instructions. En conséquence, nous vous prions de prendre connaissance avec attention de ce manuel et de le conserver pour référence ultérieure.

Sehr geehrte Eltern!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Gravity Kinderwagens!

Die Sicherheit Ihres Kindes kann nur dann gewährleistet werden, wenn dieses Produkt gemäß dieser Anleitung verwendet wird. Bitte nehmen Sie sich daher die Zeit, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagzwecke auf.

Queridos Papás y Mamás:

¡Enhorabuena por la compra de tu cochecito Gravity!

La seguridad de su hijo depende de la correcta utilización de este producto de acuerdo con sus instrucciones. Por tanto, es recomendable dedicar un tiempo a leer detenidamente el manual de instrucciones y guardarlo para futuras consultas.

Cari genitori,

Complimenti per l'acquisto del tuo passeggino Gravity!

La sicurezza del vostro bambino può essere garantita solo se il prodotto viene utilizzato nel rispetto delle istruzioni qui fornite. Vi invitiamo, quindi, a leggere attentamente questo manuale di istruzioni e a conservarlo per una futura consultazione.

Beste ouders,

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Gravity kinderwagen!

De veiligheid van uw kind kan alleen worden gegarandeerd als dit product in overeenstemming met deze instructies wordt gebruikt. Neem daarom de tijd om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

Drodzy Rodzice,

Gratulujemy zakupu wózka Gravity!

Nasz produkt zapewni Waszemu dziecku bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy będzie używany zgodnie z niniejszą instrukcją. W związku z powyższym prosimy o uważne jej przeczytanie i zachowanie na przyszłość.

Kära föräldrar

Grattis till köpet av din Gravity barnvagn!

Ditt barns säkerhet kan endast garanteras om denna produkt används enligt dessa instruktioner. Ta dig därför tid att läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens.

Caros pais

Parabéns pela compra do seu carrinho Gravity!

A segurança do seu filho é garantida apenas se este artigo for utilizado de acordo com estas instruções. Portanto, dispense algum tempo para ler este manual de instruções cuidadosamente e guarde-o para referência futura.

Kære forældre

Tillykke med købet af din Gravity klapvogn!

Jeres barns sikkerhed kan kun garanteres, hvis dette produkt anvendes i overensstemmelse med denne vejledning. Tag jer derfor tid til at læse denne vejledning grundigt igennem, og gem den til fremtidig reference.



Features / Eléments / Ausstattung / Características / Caratteristiche / Inhoud / Cechy
Funktioner / Funcionalidades / Funktioner

4

Set Up & Assembly / Montage Et Installation / Aufbau & Montage / Instalación y montaje
Installazione E Montaggio / Opstelling & Montage / Rozkladanie I Montaż / Inställning Och
Montering / Configuração E Montagem / Opsætning Og Samling

6

Important Safety Information – Care and Maintenance / Informations de sécurité importantes –
Entretien et Maintenance / Wichtige Sicherheitshinweise / Información importante de seguridad
Importanti informazioni sulla sicurezza / Belangrijke veiligheidsinformatie
I Ważna, bezpieczna informacja / Viktig säkerhetsinformation
Informações importantes sobre segurança / Vigtige sikkerhedsoplysninger

16



Warranty Information / Informations relatives à la garantie /
Garantieinformationen / Información de la garantía / Informazioni sulla garanzia /
Garantie-informatie / Informacje o gwarancji / Garanti-information
Informações da garantia / Information om garanti

36




Product may differ slightly from image shown / Le produit peut différer légèrement de l'image présentée
Das Produkt kann leicht von der Abbildung abweichen / El producto puede diferir ligeramente de la imagen mostrada
Il prodotto può differire leggermente dall'immagine mostrata / Product kan licht afwijken van getoonde afbeelding
Produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu / Produktet kan skilja sig något från den visade bilden
O produto pode diferir ligeiramente da imagem mostrada / Produktet kan avvike en smule fra det viste billede

**FEATURES / ELÉMENTS / AUSSTATTUNG
CARACTERÍSTICAS / CARATTERISTICHE / INHOUD / CECHY
FUNKTIONER / FUNCIONALIDADES / FUNKTIONER**



1. Folding Handle/ Poignée rabattable/ Klappbarer Handgriff/ Asa plegable/ Maniglia pieghevole/ Inklapbare handgreep/ Uchwyt składany/ Vikbart handtag/ Punho dobrável/ Foldbart håndtag
2. Stroller Hood / Capote / Haube / Capota / Capottina parasole / Motorkap / Budka Sufflett till barnvagn / Capota do Carrinho / Klapvogn hætte
3. Bumper Bar / Anse de la nacelle / Frontbügel / Barra Protectora / Barra paraurti Bumperbeugel / Barrierka / Stötfångare / Barra de segurança / Klapvogn kofanger Bar
4. Adjustable Footrest/ Repose-pieds réglable/ Verstellbare Fußstütze/ Reposapiés ajustable/ Poggiapiedi regolabile/ Verstelbare voetsteun/ Regulowany podnózek/ Justerbart fotstöd/ Apoio para os pés ajustável/ Justerbar fodstøtte
5. Brake/ Frein/ Pause/ Pausa/ Interruzione/ Pause/ Brytning/ Intervalo
6. Fold Button/ Bouton de pliage/ Taste zum Falten/ Botón de plegado/ Pulsante di ripiegamento/ Vouwknop/ Przycisk składania/ Fällknapp/ Botão Fold Button/ Fold-knap
7. Backrest Adjusting Ring/ Anneau de réglage du dossier/ Einstellring für die Rückenlehne/ Anillo de ajuste del respaldo/ Anello di regolazione dello schienale/ Rugleuning verstelring/ Pierścień regulacji oparcia/ Ryggstödsjusteringsring/ Anel de ajuste do encosto/ Rygstøttejusteringsring
8. Suspension/ Suspension/ Aufhängung/ Suspensión/ Sospensione/ Ophanging/ Zawieszenie/ Upphängning/ Suspensão/ Ophængning

SET UP & ASSEMBLY / MONTAGE ET INSTALLATION / AUFBAU & MONTAGE INSTALACIÓN Y MONTAJE / INSTALLAZIONE E MONTAGGIO / OPSTELLING & MONTAGE / ROZKŁADANIE I MONTAŻ / INSTÄLLNING OCH MONTERING CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM / OPSÆTNING OG SAMLING



Assembly

1. Open the box and remove the contents
2. Attach the front wheels (3) and rear wheels (4) by clipping into the appropriate holes on the chassis
3. Open up the Gravity stroller by unfolding the handle and allowing the stroller to unfold
4. Attach the Bumper Bar

Montage

1. Ouvrez la boîte et retirez le contenu
2. Fixez les roues avant (3) et les roues arrière (4) en les clipsant dans les trous appropriés du châssis
3. Ouvrez la poussette Gravity en dépliant la poignée et en laissant la poussette se déployer
4. Fixer la barre du pare-chocs

Montage

1. Beginnen Sie mit dem Öffnen des Kinderwagens, indem Sie den Griff nach oben heben
2. Der Griff rastet ein, wenn er sich in der richtigen Position befindet
3. Lösen Sie die Kunststoff-Sicherung auf der linken Seite des Kinderwagens
4. Heben Sie den Kinderwagen an, um ihn zu verhängern. Sobald Sie hören, wie der Rahmen einrastet, ist der Kinderwagen einsatzbereit.

Despliegue del cochecito

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie den Inhalt
2. ringen Sie die Vorderräder (3) und die Hinterräder (4) an, indem Sie sie in die entsprechenden Löcher am Fahrgestell einrasten
3. Öffnen Sie den Gravity-Kinderwagen, indem Sie den Griff aufklappen und den Kinderwagen aufklappen lassen
4. Befestigen Sie die Stoßstange

Montaje

1. Abra la caja y extraiga el contenido
2. Coloque las ruedas delanteras (3) y las ruedas traseras (4) enganchándolas en los orificios correspondientes del chasis
3. Abra el cochecito Gravity desplegando el asa y dejando que el cochecito se despliegue
4. Coloque la barra del parachoques

Montaggio

1. Aprire la scatola e rimuovere il contenuto
2. Fissare le ruote anteriori (3) e posteriori (4) inserendole negli appositi fori sul telaio

3. Aprire il passeggino Gravity dispiegando la maniglia e lasciando che il passeggino si dispieghi
4. Fissare la barra paracolpi

Montage

1. Open de doos en verwijder de inhoud
2. Bevestig de voorwielen (3) en achterwielen (4) door ze in de daarvoor bestemde gaten van het chassis te klikken
3. Open de Gravity wandelwagen door de handgreep uit te klappen en de wandelwagen te laten uitvouwen
4. Bevestig de bumperstang

Montaż

1. Otwórz pudełko i wyjmij jego zawartość
2. Zamocuj przednie koła (3) i tylne koła (4), wpinając je w odpowiednie otwory w podwoziu
3. Otwórz wózek Gravity, rozkładając rączkę i pozwalając wózkowi się rozłożyć
4. Przymocować pałąk zderzaka

Montering

1. Öppna lådan och ta ut innehållet
2. Sätt fast framhjulene (3) och bakhjulene (4) genom att klicka in dem i de lämpliga hålen på chassit
3. Öppna Gravity-vagnen genom att veckla ut handtaget och låta vagnen vecklas ut
4. Fäst stötfångaren


Montagem

1. Abrir a caixa e remover o conteúdo
2. Fixar as rodas dianteiras (3) e traseiras (4), encaixando nos orifícios apropriados do chassis
3. Abrir o carrinho de bebé Gravity desdobrando a pega e permitindo que o carrinho de bebé se desdobre
4. Fixar a Barra de Pára-choques


Samling

1. Åbn æsken og fjern indholdet
2. Fastgør forhjulene (3) og baghjulene (4) ved at klippe dem fast i de relevante huller på chassiset
3. Åbn Gravity-vognen ved at folde håndtaget ud og lade vognen folde sig ud
4. Fastgør kofangerstangen


Attaching and Removing the Bumper Bar / Mettre et retirer la anse de la nacelle / Einsetzen und Entfernen des Frontbügels / Montar y Desmontar la Barra Protectora de Seguridad / Montaggio e smontaggio barra paraurti / Inbrengen en verwijderen van de bumperstang / Mocowanie i zdejmowanie pałaka / Fästa och ta bort stötfångarstången / Anexando e removendo a barra de proteção. / Fastgørelse og fjernelse af kofangerbjælken



Backrest & Footrest Adjustment / Réglage du dossier et du repose-pieds / Einstellung von Rückenlehne und Fußstütze / Reclinado del Asiento / Regolazione dello schienale e del poggiapiedi / Rugleuning- en voetsteunverstelling / Regulacja oparcia i podnóżka / Justering av ryggstöd och fotstöd / Encosto & Apoio para os pés / Justering af ryglæn og fodstøtte




Using the Safety Harness / Utiliser le harnais de sécurité / Verwendung des Sicherheitsgurtes / Uso del Arnés de Seguridad / Utilizzo dell'imbracatura di sicurezza / Gebruik van het veiligheidsapparaat / Korzystanie z uprząży bezpieczeństwa / Använda säkerhetssealen / Usando o arnês de segurança / Brug af sikkerhedsselen



1.
Close/ Fermer/ Schließen Sie/ Cerrar/ Chiudere/ Sluiten/ Zamknij/ Stäng/ Fechar/ Luk
2.
Open/ Ouvrir/ Öffnen Sie/ Abrir/ Aperto/ Open / Otwórz/ Öppna/ Aberto/ Åbn
3.
Tightening the straps/ Serrer les sangles/ Anziehen der Gurte/ Apretar las correas/ Stringere le cinghie/ Het aantrekken van de riemen / Napinanie pasków/ Dra åt remmarna/ Apertar as correias/ Stramning af stropperne

Using the Brakes / Utiliser les freins / Verwendung der Bremsen / Sistema de Frenado
 Utilizzo dei freni / Gebruik van de remmen / Korzystanie z hamulców
 Använda bromsarna / Usando os freios / Brug af bremserne



Using the Brakes

1. To engage the brake, press down on the clip located between the back wheels.
2. To disengage, press the front of the clip, allowing the back to lift.

WARNING: ALWAYS ENGAGE THE BRAKE WHEN PLACING AND REMOVING THE CHILD FROM THIS STROLLER

Utiliser les freins

1. Pour enclencher le frein, presser vers le bas le clip situé entre les roues arrière.
2. Pour désenclencher, presser l'avant du clip, permettant à l'arrière de se lever.

AVERTISSEMENT: ENGAGEZ TOUJOURS LE FREIN LORSQUE VOUS PLACEZ ET ENLEVEZ L'ENFANT DE CETTE POUSETTE

Verwendung der Bremsen

1. Um die Bremse einzurasten, drücken Sie auf den Hebel, der sich zwischen den Hinterrädern befindet.
2. Um die Bremse zu lösen, drücken Sie die Vorderseite des Hebels damit sich die Rückseite anheben kann.

ACHTUNG: IMMER DIE BREMSE DRÜCKEN, WENN DAS KIND VON DIESEM KINDERWAGEN AUSGESTELLT UND ENTFERNT WIRD

Sistema de Frenado

1. Para activar el freno empuje ligeramente hacia abajo el pedal del freno. Una vez accionado el freno, asegúrese que ha quedado correctamente frenado y que el carrito no se mueva.
2. Para liberar los frenos, levante suavemente la palanca del freno.

ADVERTENCIA: SIEMPRE ACCIONE EL FRENO AL COLOCAR Y RETIRAR AL NIÑO DE ESTE COCHECITO

Utilizzo dei freni

1. Per attivare il freno, spingere verso il basso la clip posizionata fra le ruote posteriori.
2. Per disattivare, premere sul davanti della clip, sollevando in tal modo la parte posteriore.

ATTENZIONE: IMPEGNARE SEMPRE IL FRENO DURANTE IL POSIZIONAMENTO E LA RIMOZIONE DEL BAMBINO DA QUESTO PASSEGGINO

Gebruik van de remmen

1. Om de rem in te schakelen, drukt u op de clip tussen de achterwielen.
2. Om te ontkoppelen, druk op de voorkant van de clip, zodat de achterkant omhoog komt.

WAARSCHUWING: ALTIJD OP DE REM TRAPPEN WANNEER U HET KIND IN DE WANDELWAGEN PLAATST EN ERUIT HAALT

Korzystanie z hamulców

1. Aby włączyć hamulec, należy nacisnąć w dół na zaczep znajdujący się pomiędzy tylnymi kołami.
2. Aby wyłączyć hamulec, należy nacisnąć przednią część zacisku, umożliwiając unieść tył.

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE WŁĄCZAJ HAMULEC PODCZAS UMIESZCZANIA I WYJMOWANIA DZIECKA Z TEGO WÓZKA.

Använda bromsarna

1. För att koppla in bromsen trycker du på ner på clipset som är placerat mellan bakhjulen.
2. För att koppla ur trycker du på framsidan av klämman, så att baksidan att lyfta.

VARNING: KOPPLA ALLTID IN BROMSEN NÄR DU PLACERAR OCH TAR UT BARNET UR VAGNEN.

Sistema de Frenado

1. Para accionar o travão, prima no clipe localizado entre as rodas traseiras.
2. Para desengatar, prima o botão frente do clipe, permitindo a de volta para levantar.


AVISO: ACCIONAR SEMPRE O TRAVÃO AO COLOCAR E RETIRAR A CRIANÇA DESTA CARRINHO DE BEBÊ

Brug af bremserne


1. . For at aktivere bremsen skal du trykke på ned på den clip, der er placeret mellem baghjulene.
2. For at frakoble bremsen skal du trykke på foran på clippen, så den bagsiden til at løfte sig.

ADVARSEL: AKTIVER ALTID BREMSERNE, NÅR DU PLACERER OG FJERNER BARNET FRA DENNE KLAPVOGN



Folding down the Stroller/ Replier la poussette/ Den Kinderwagen umklappen/
 Plegar el cochecito/ Piegare il passeggino/ De kindergagen neerklappen/
 Składanie wózka/ Fälla ner barnvagnen/ Dobrar o Carrinho de Passeio/
 Foldning ned klapvognen



Using the Bumper Bar to Carry/ Utiliser la barre de pare-chocs pour porter/
 Verwendung der Stoßstange zum Transportieren/ Utilización de la barra de
 parachoques para transportar/ Utilizzo della barra paracolpi per il trasporto/
 De bumperbalk gebruiken om te dragen/ Używanie drążka zderzaka do
 przewożenia/ Användning av stötfångaren för att bära/ Utilização da Barra de
 Pára-choques para transportar/ Brug af kofangerstangen til at bære



Storage Instructions/ Instructions de stockage/ Anweisungen zur Lagerung/
Instrucciones de almacenamiento/ Istruzioni per la conservazione/ Opslag
Instructies/ Instrukcje dotyczące przechowywania/ Förvaringsanvisningar/
Instruções de armazenamento/ Opbevaringsvejledning



Please fold the stroller when not in use, this allows for better maintenance of the auto-fold function.

Veuillez plier la poussette lorsque vous ne l'utilisez pas, cela permet de mieux maintenir la fonction de pliage automatique.

Bitte klappen Sie den Kinderwagen zusammen, wenn er nicht benutzt wird, damit die automatische Klappfunktion besser funktioniert.

Por favor, pliegue el cochecito cuando no lo utilice, esto permite un mejor mantenimiento de la función de plegado automático.

Si prega di ripiegare il passeggino quando non lo si utilizza, per mantenere la funzione di ripiegamento automatico.

Gelieve de wandelwagen in te klappen wanneer u hem niet gebruikt, dit zorgt voor een beter behoud van de automatische vouwfunctie.

Prosimy o składanie wózka, gdy nie jest używany, pozwala to na lepsze utrzymanie funkcji automatycznego składania.

Vik ihop vagnen när du inte använder den, så att den automatiska fällfunktionen kan underhållas bättre.

Por favor dobrar o carrinho quando não estiver a ser utilizado, isto permite uma melhor manutenção da função de dobragem automática.

Du bedes folde klapvognen sammen, når den ikke er i brug, for at sikre en bedre vedligeholdelse af den automatiske foldningsfunktion.

EN IMPORTANT SAFETY INFORMATION

IMPORTANT: READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions. Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

The Gravity Stroller is suitable for children from birth up to 22kgs (or 4 years whichever comes first).

Use the baby stroller for only one child at a time, and make sure it is fully unfolded and locked before you put your child in it.

WARNINGS

- **Never leave the child unattended**
- **This product is not suitable for running or skating.**
- **Always use the restraint system.**
- **Ensure that all the locking devices are engaged before use and when placing /removing a child.**
- **Always use the crotch strap in combination with the waist belt.**
- **To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.**
- **Check that the seat unit attachment is correctly engaged before use.**
- **Do not let the child play with this product.**
- When using the pushchair from birth we recommend the use of the most reclined position for new born babies.
- Use the parking brake when stationary and when removing or placing the child into the stroller.
- Do not use replacement parts or accessories other than those approved by Ickle Bubba.
- Do not add a mattress to the stroller.
- Any load attached to the handle affects stability of the stroller.
- Do not use if any part of the product is broken, torn or missing.
- Never lift or carry the stroller with a child in it. Use caution when going up and down uneven surfaces or unstable areas.
- Keep away from fire and other sources of strong heat.
- Do not carry more than one child in this vehicle.
- Ensure your child wears a correctly fitted and adjusted harness at all times.
- Any additional load attached to the pushchair will affect the stability and safety of the vehicle.
- A basket is provided for the carriage of goods up to a maximum weight of 3kg.
- Store in a safe place away from children.

- To avoid the risk of suffocation, keep all plastic packaging and materials out of reach from children.
- Do not use a platform with this product as it may render the product unsafe.

THIS BABY STROLLER HAS BEEN APPROVED IN ACCORDANCE TO EN1888-2:2018

CARE AND MAINTENANCE

- Always check the stroller for any wear or damage.
- Storage – Store the stroller in a dry place, do not store in a damp or hot environment. Never leave in sunlight for prolonged periods.
- Chassis – Regularly lubricate all moving parts. Polish metal with a clean dry cloth.
- Wheels – Use a soft brush or cloth.
- Sun canopy & basket fabric parts can be removed – Handwash only, Do not use strong detergents or bleach, Do not machine wash, Do not tumble dry, Do not iron, Do not dry clean. ✖✖✖✖✖
- Seat Unit- sponge clean only, do not tumble dry, do not iron, do not dry clean, do not bleach. ✖✖✖✖✖

Dimensions	Open :	L: 47cm H: 102cm D: 78cm
	Closed :	L: 47cm H: 29cm D: 56cm (D: 71cm with bumper bar)

FR INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

IMPORTANT : LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION ET LES CONSERVER POUR LES BESOINS ULTÉRIEURS DE RÉFÉRENCE.

La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions. Le non-respect de ces avertissements et des instructions pourrait entraîner une blessure grave ou un décès.

La poussette à gravité convient aux enfants de la naissance à 22 kg (ou 4 ans, selon la première éventualité).

Utilisez la poussette pour un seul enfant à la fois et assurez-vous qu'elle est entièrement dépliée et verrouillée avant d'y mettre votre enfant.

AVERTISSEMENTS

- **Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.**
- **Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.**
- **Toujours utiliser le harnais**
- **Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en combinaison avec la ceinture de taille.**
- **Pour éviter les blessures, assurez-vous que votre enfant est tenu à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit.**
- **Vérifiez que la fixation de l'unité de siège est correctement engagée avant l'utilisation.**
- **Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit.**
- Si vous utilisez la poussette dès la naissance, nous vous recommandons d'utiliser la position la plus inclinée pour les nouveaux-nés.
- Utilisez le frein de stationnement à l'arrêt et lorsque vous retirez ou placez l'enfant dans la poussette.
- N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'accessoires autres que ceux approuvés par Ickle Bubba.
- Ne pas ajouter de matelas dans la poussette.
- Toute charge fixée à la poignée affecte la stabilité de la poussette.
- Ne pas utiliser si une partie du produit est cassée, déchirée ou manquante."
- Ne jamais porter la poussette avec un enfant à l'intérieur. Attention aux surfaces instables.
- Tenez à l'écart des flammes et d'autres sources de chaleur forte.
- Ne transportez pas plus d'un enfant dans ce véhicule.
- Assurez-vous que votre enfant porte un harnais correctement ajusté et ajusté en tout temps.
- Toute charge supplémentaire fixée à la poussette affectera la stabilité et la sécurité du véhicule.

- Un panier est fourni pour le transport de marchandises d'un poids maximum de 3 kg.
- Stockez en lieu sûr, hors de portée des enfants.
- Pour éviter le risque d'étouffement, tenez l'ensemble de l'emballage et des matériaux en plastique hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas de plate-forme avec ce produit car cela pourrait rendre le produit dangereux.

LA POUSSETTE A ÉTÉ CERTIFIÉE CONFORME À LA NORME EN1888-2:2018

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Vérifiez toujours l'absence d'usure ou de dommage de la poussette.
- Stockage – stockez la poussette dans un endroit sec, ne la laissez pas dans un environnement humide ou chaud. Ne la laissez jamais au soleil pendant de longues périodes.
- Châssis – lubrifiez régulièrement toutes les pièces mobiles. Polissez le métal à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Roues – utilisez une brosse douce ou un chiffon.
- Les pièces en tissu de la verrière solaire et du panier peuvent être enlevées – Lavage à la main uniquement, Ne pas utiliser de détergents puissants ou d'eau de Javel, Ne pas laver en machine, Ne pas sécher, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec.     
- Unité de siège – éponge nettoyer uniquement, ne pas sécher, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec, ne pas blanchir.     

Dimensions

Ouvert :
Fermé :

L: 47cm H: 102cm D: 78cm
L : 47cm H : 29cm D : 56cm
(D: 71cm avec pare-chocs)

DE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG – ANLEITUNGEN FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN.
Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anleitung nicht befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Dieser Kinderwagen ist für Kinder von 6 bis 48 Monaten bis zu 22 kg (ca. 4 Jahre) bestimmt.

Benutzen Sie den Kinderwagen immer nur für ein Kind, und vergewissern Sie sich, dass er vollständig aufgeklappt und verriegelt ist, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen.

WARNUNG

- **Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.**
- **Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.**
- **Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.**
- **Verwenden Sie immer den Schrittriemen in Kombination mit dem Hüftgurt.**
- **Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind beim Entfalten und Falten dieses Produkts ferngehalten wird.**
- **Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Befestigung der Sitzeinheit richtig eingerastet ist.**
- **Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.**
- Bei der Verwendung des Kinderwagens ab der Geburt empfehlen wir die Verwendung der am weitesten zurückgelehnten Position für Neugeborene.
- Verwenden Sie die Feststellbremse im Stand und beim Entfernen oder Einlegen des Kindes in den Kinderwagen.
- Verwenden Sie nur von Ickle Bubba zugelassene Ersatz- oder Zubehörteile.
- Fügen Sie dem Kinderwagen keine Matratze hinzu.
- Jede am Griff befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.
- Nicht verwenden, wenn ein Teil des Produkts kaputt, zerrissen oder fehlt.
- Heben oder tragen Sie den Kinderwagen niemals mit einem Kind darin. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unebene Oberflächen oder instabile Bereiche auf- und abfahren.
- Von Feuer und anderen starken Hitzequellen fernhalten.
- Tragen Sie nicht mehr als ein Kind in diesem Fahrzeug.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind jederzeit einen richtig sitzenden und eingestellten Gurt trägt.
- "ede zusätzliche Last, die am Kinderwagen befestigt ist, beeinträchtigt die Stabilität und Sicherheit des Fahrzeugs.
- Für den Transport von Gütern bis zu einem Höchstgewicht von 3 kg ist ein Korb vorgesehen.

- An einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Um Erstickungsgefahr für Kinder zu vermeiden, dürfen Plastikverpackungen und -materialien nicht in deren Hände geraten.
- Verwenden Sie mit diesem Produkt keine Plattform, da dies das Produkt unsicher machen kann.

DIESER KINDERWAGEN WURDE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN EN1888-2:2018 RICHTLINIEN ZUGELASSEN

REINIGUNG UND WARTUNG

- Überprüfen Sie den Kinderwagen regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Aufbewahrung – der Kinderwagen sollte in einer trockenen Umgebung, niemals in einer feuchten oder heißen Umgebung aufbewahrt werden. Er darf nie über längere Zeit hin direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Fahrgestell – alle beweglichen Teile sollten regelmäßig geölt werden. Metallteile sind mit einem sauberen, trockenen Lappen zu polieren.
- Räder – verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Lappen.
- Sonnendach & Korbstoffteile können entfernt werden – nur Handwäsche, Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder Bleichmittel, Waschen Sie nicht in der Maschine, Trocknen Sie nicht im Trockner, Bügeln Sie nicht, Reinigen Sie nicht chemisch. ✖✖✖✖✖
- Sitzeinheit – Schwamm nur reinigen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht bleichen. ✖✖✖✖✖

Maße	Offen :	L: 47cm H: 102cm D: 78cm
	Geschlossen :	L: 47cm H: 29cm T: 56cm (T: 71cm mit Stoßstange)

ES INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD

IMPORTANTE – LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DEL USO Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

La seguridad de su hijo puede verse afectada en caso de no seguirse las instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede dar lugar a lesiones graves o la muerte.

La silla de paseo Gravity es adecuada para niños desde el nacimiento hasta los 22 kg (o 4 años, lo que ocurra primero).

Utilice la silla de paseo para un solo niño a la vez, y asegúrese de que está completamente desplegada y bloqueada antes de poner a su hijo en ella.

ADVERTENCIA

- **No dejar nunca al niño desatendido.**
- **Este producto no es adecuado para correr o patinar.**
- **Usar siempre el sistema de retención.**
- **Siempre use la correa de la entrepierna en combinación con el cinturón de cintura.**
- **Para evitar lesiones, asegúrese de que su hijo se mantenga alejado al desplegar y doblar este producto.**
- **Compruebe que la fijación de la unidad de asiento está correctamente encajada antes de utilizarla.**
- **No permita que el niño juegue con este producto..**
- Cuando se utiliza el cochecito desde el nacimiento, se recomienda utilizar la posición más reclinada para los recién nacidos.
- Use el freno de estacionamiento cuando esté parado y cuando retire o coloque al niño en el cochecito.
- No utilice repuestos ni accesorios distintos a los aprobados por Ickle Bubba.
- No agregar un colchón a la sillita Discovery. Este vehículo no reemplaza a una cama o una cuna.
- Cualquier carga fijada al asa afecta a la estabilidad del cochecito.
- No lo use si alguna parte del producto está rota, rota o faltante.
- No levantar y transportar la sillita cuando el niño esté dentro.
Circule con cuidado por las curvas, peldaños y superficies irregulares. Los impactos repetidos pueden dañar la sillita Discovery.
- Manténgase fuera del fuego y otras fuentes de calor intenso.
- No lleve más de un niño en este vehículo.
- Asegúrese de que su hijo use un arnés correctamente ajustado y ajustado en todo momento.
- Cualquier carga adicional unida al cochecito afectará la estabilidad y la seguridad del vehículo.
- Se proporciona una cesta para el transporte de mercancías hasta un peso máximo de 3 kg.

- Debe guardarse en un lugar seguro alejado de los niños.
- Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga todos los embalajes y materiales de plástico fuera del alcance de los niños.
- No utilice una plataforma con este producto ya que puede hacer que el producto no sea seguro.

ESTA SILLA DE PASEO CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EUROPEA EN1888-2:2018

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe siempre que el cochecito no presente signos de desgaste o daños.
- Almacenamiento – guarde el cochecito en un lugar seco; se recomienda evitar los entornos húmedos o cálidos. No lo deje al sol durante periodos prolongados.
- Chasis – lubrique regularmente todas las piezas móviles. Saque brillo a las partes metálicas con un paño seco.
- Ruedas – utilice un cepillo o paño suave.
- Las partes de la tela de la cubierta solar y la cesta se pueden quitar: solo lavarse las manos, No usar detergentes fuertes o lejía, No lavar a máquina, No secar, No planchar, No limpiar en seco.     
- Unidad de asiento: esponja limpia solamente, no seque, no planchar, no limpiar en seco, no blanquear.    

Dimensiones	Abierto:	L: 47cm H: 102cm D: 78cm
	Cerrado:	L: 47cm H: 29cm D: 56cm (D: 71cm con barra de protección)

IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe comportare rischi di sicurezza per il vostro bambino. Il mancato rispetto di queste avvertenze e delle istruzioni può provocare gravi infortuni o la morte.

Il passeggino Gravity è adatto a bambini dalla nascita fino a 22 kg (o 4 anni, se viene prima).

Utilizzare il passeggino per un solo bambino alla volta e assicurarsi che sia completamente aperto e bloccato prima di metterci il bambino.

ATTENZIONE

- **Non lasciare mai il bambino incustodito.**
- **Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.**
- **Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.**
- **Utilizzare sempre la cinghia del cavallo in combinazione con la cintura in vita.**
- **Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia tenuto lontano quando si apre e si piega questo prodotto.**
- **Prima dell'uso, verificare che l'attacco dell'unità di seduta sia inserito correttamente.**
- **Non lasciare che il bambino giochi con questo..**
- Quando si utilizza il passeggino fin dalla nascita, si consiglia di utilizzare la posizione più reclinata per i neonati.
- Utilizzare il freno di stazionamento quando è fermo e quando si rimuove o si inserisce il bambino nel passeggino.
- Non aggiungere materassi al passeggino.
- Qualsiasi carico attaccato alla maniglia influisce sulla stabilità del passeggino.
- Non utilizzare se una qualsiasi parte del prodotto è rotta, strappata o mancante.
- Non sollevare o trasportare il passeggino con il bambino all'interno. Prestare attenzione quando si sale o si scende da superfici irregolari o instabili.
- Tenere lontano da fiamme libere o altre fonti di calore intenso.
- Non portare più di un bambino in questo veicolo.
- Assicurati che il tuo bambino indossi sempre un'imbracatura correttamente montata e regolata.
- Qualsiasi carico aggiuntivo collegato al passeggino influenzerà la stabilità e la sicurezza del veicolo.
- Per il trasporto di merci fino a un peso massimo di 3 kg è previsto un cestino.

- Riporre in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.
- Per evitare eventuali rischi di soffocamento, mantenere imballaggi e materiali in plastica lontani dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare una piattaforma con questo prodotto per non renderlo pericoloso.

QUESTO PASSEGGINO È STATO APPROVATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD EN1888-2:2018

CURA E MANUTENZIONE

- Controllare periodicamente il passeggino per verificare lo stato di usura o la presenza di danni.
- Conservazione – Conservare il passeggino in un posto asciutto e non in ambienti umidi o caldi. Non lasciare mai al sole per periodi prolungati.
- Telaio – Lubrificare periodicamente tutte le parti mobili. Pulire le parti di metallo con un panno asciutto e pulito.
- Ruote – Usare uno spazzolino o un panno soffice.
- Le parti in tessuto del baldacchino e del cestello possono essere rimosse – Solo lavaggio a mano, non utilizzare detergenti forti o candeggina, Non lavare in lavatrice, Non asciugare meccanicamente, Non stirare, Non lavare a secco. 
- Unità sedile– spugna solo pulita, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non pulire a secco, non candeggiare. 

Dimensioni

Aperto:

L: 47cm H: 102cm D: 78cm

Chiuso:

L: 47cm H: 29cm P: 56cm

(P: 71cm con barra paracolpi)

NL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

BELANGRIJK — LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK.

Het niet volgen van deze instructies kan uw kinds veiligheid beïnvloeden. Het niet naleven van deze waarschuwingen en de instructies kan leiden tot ernstige letsels of dood.

De Gravity Stroller is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot 22 kg (of 4 jaar als dat eerder is).

Gebruik de kinderwagen slechts voor één kind tegelijk, en zorg ervoor dat hij volledig is uitgeklappt en vergrendeld voordat u uw kind erin zet.

WAARSCHUWING

- **NNooit het kind zonder toezicht laten.**
- **Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.**
- **Gebruik altijd het bevestigingssysteem.**
- **Gebruik altijd de kruisband in combinatie met de taillieriem.**
- **Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind wordt weggehouden bij het uitvouwen en vouwen van dit product.**
- **Controleer voor gebruik of de bevestiging van de zitunit correct is vastgeklikt.**
- **Laat het kind niet met dit product spelen.**
- Bij gebruik van de kinderwagen vanaf de geboorte adviseren wij de meest achteroverleunende positie voor pasgeboren baby's te gebruiken.
- Gebruik de parkeerrem wanneer u stilstaat en wanneer u het kind verwijdert of in de kinderwagen plaatst.
- Gebruik alleen door Ickle Bubba goedgekeurde vervangingsonderdelen of accessoires.
- Voeg geen matras toe aan de kinderwagen.
- Elke last die aan de handgreep wordt bevestigd, beïnvloedt de stabiliteit van de wandelwagen.
- Niet gebruiken als een deel van het product is gebroken, gescheurd of ontbreekt.
- Til of draag de kinderwagen nooit met een kind erin. Wees voorzichtig bij het op en neer gaan van oneffenheden of onstabiele plekken.
- Uit de buurt van vuur en andere sterke warmtebronnen houden.
- Vervoer niet meer dan één kind in dit voertuig.
- Zorg ervoor dat uw kind te allen tijde een correct passend en afgesteld harnas draagt.
- Elke extra belasting die aan de kinderwagen is bevestigd, heeft invloed op de stabiliteit en veiligheid van het voertuig.

- Een mand is voorzien voor het vervoer van goederen tot een maximum gewicht van 3kg.
- Bewaar het op een veilige plaats uit de buurt van kinderen.
- Om het risico op verstikking te vermijden, bewaar alle plastic verpakking en materialen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik geen platform met dit product, omdat dit het product onveilig kan maken.

DEZE KINDERWAGEN IS GOEDGEKEURD IN OVEREENSTEMMING MET EN1888-2:2018

ZORG EN ONDERHOUD

- Controleer de wandelwagen altijd op tekenen van schade of slijtage.
- Opslag – Bewaar de wandelwagen op een droge plaats, niet wegbergen op een vochtige of warme plaats. Nooit voor langere periode in het zonlicht laten.
- Chassis – Smeer alle bewegende onderdelen regelmatig. Polijst het metaal met een schone droge doek.
- Wielen – Gebruik een zachte borstel of doek.
- Onderdelen van zonneluifel en mandstof kunnen worden verwijderd – Alleen met de hand wassen, Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of bleekmiddel, Niet in de machine wassen, Niet in de droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen.     
- Seat Unit- alleen spons reinigen, niet in de droger, niet strijken, niet chemisch reinigen, niet bleken.    

Afmetingen

Open:

L: 47cm H: 102cm D: 78cm

Gesloten:

L: 47cm H: 29cm D: 56cm
(D: 71cm met bumper bar)

PL INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE – PRZED UŻYTKOWANIEM DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Wózek Gravity jest odpowiedni dla dzieci od urodzenia do 22 kg (lub 4 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Wózka należy używać tylko dla jednego dziecka i upewnić się, że jest on całkowicie rozłożony i zablokowany, zanim włoży się do niego dziecko.

OSTRZEŻENIE

- **Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.**
- **Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.**
- **Zawsze używać pasków bezpieczeństwa**
- **Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.**
- **Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że dziecka nie ma w pobliżu w czasie rozkładania i składania wózka**
- **Przed użyciem należy sprawdzić, czy mocowanie modułu fotelika jest prawidłowo założone.**
- **Nie pozwalaj dziecku bawić się wózkiem.**
- W przypadku korzystania z wózka od urodzenia zalecamy użycie najbardziej odchylonej pozycji dla noworodków.
- Używaj hamulca postojowego podczas postoju oraz podczas wyjmowania lub umieszczania dziecka w wózku.
- Nie należy używać części zamiennych i akcesoriów innych niż te zatwierdzone przez firmę Ickle Bubba.
- Nie dodawaj materaca do wózka.
- Każde obciążenie przymocowane do uchwytu wpływa na stabilność wózka.
- Nie używać, jeśli jakkolwiek część produktu jest uszkodzona, rozdarta lub niekompletna.
- Nigdy nie podnoś ani nie noś wózka jeśli znajduje się w nim dziecko. należy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po nierównych powierzchniach lub niestabilnych obszarach.
- Przechowywać z dala od ognia i innych źródeł silnego ciepła.
- Nie należy przewozić w wózku więcej niż jednego dziecka.
- Upewnij się, że uprząż dziecka jest prawidłowo zapięta i wyregulowana
- Każde dodatkowe obciążenie przymocowane do wózka wpłynie na jego stabilność i bezpieczeństwo."
- Kosz służy do przewożenia towarów o maksymalnej wadze 3 kg.

- Przechowywać w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, wszystkie plastikowe opakowania i materiały należy przechowywać z dala od dzieci.
- Nie należy używać platformy z tym produktem, ponieważ może to spowodować, że produkt stanie się niebezpieczny.

TEN WÓZEK DZIECIĘCY ZOSTAŁ ZATWIERDZONY ZGODNIE Z NORMĄ EN1888-2:2018

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Zawsze należy sprawdzać, czy wózek nie jest uszkodzony.
- Przechowywanie – Należy przechowywać wózek w suchym miejscu. Nie przechowywać produktu w wilgotnym lub gorącym otoczeniu. Nigdy nie pozostawiać na słońcu przez dłuższy czas.
- Stelaż – Regularnie smarować wszystkie ruchome części. Metal polerować czystą, suchą szmatką.
- Koła – Należy użyć miękkiej szczotki lub szmatki.
- Budka i kosz są zdejmowane i mogą być prane tylko ręcznie. Nie używaj silnych detergentów ani wybielaczy, Nie prać w pralce, Nie suszyć w suszarce bębnowej, Nie prasować, Nie czyścić chemicznie.     
- Do czyszczenia siedziska używać tylko gąbki, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować, nie czyścić chemicznie, nie wybielać     

Wymiary

Po rozłożeniu:
Złożone:

L: 47cm H: 102cm D: 78cm
L: 47cm H: 29cm D: 56cm
(D: 71cm z listwą zderzaka)

SV VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

VIKTIGT – LÄS ANVISNINGARNA NOGA FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK. DITT BARN KAN SKADAS OM DU INTE FÖLJER ANVISNINGARNA.

Ditt barns säkerhet kan påverkas om du inte följer dessa instruktioner.

Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

Gravity Stroller är lämplig för barn från födsel upp till 22 kg (eller 4 år, beroende på vad som inträffar först).

Använd barnvagnen endast för ett barn åt gången och se till att den är helt utfälld och låst innan du sätter ditt barn i den.

VARNINGAR

- **Lämna aldrig barnet utan uppsikt.**
- **Denna produkt är inte lämplig för jogging, skating eller åka inlines med.**
- **Använd alltid säkerhetsselet.**
- **Använd alltid selens grenbälte i kombination med dess midjebälte.**
- **För att undvika skador, se till att ditt barn hålls borta när du vecklar ut och viker produkten.**
- **Kontrollera att fästet för sätesenheten är korrekt kopplat innan du använder den.**
- **Låt inte barnet leka med denna produkt.**
- När du använder vagnen från födseln rekommenderar vi att du använder det mest nedfällade läget för nyfödda barn.
- Använd parkeringsbromsen när du står stilla och när du tar bort eller placerar barnet i barnvagnen.
- Använd inte andra reservdelar eller tillbehör än de som är godkända av Ickle Bubba.
- Lägg inte till en madrass i barnvagnen.
- Alla belastningar som fästs på handtaget påverkar barnvagnens stabilitet.
- Använd inte produkten om någon del av produkten är trasig, sönderriven eller saknas.
- Lyft eller bär aldrig barnvagnen med ett barn i. Var försiktig när du går upp och ner ojämna ytor eller instabila ytor.
- Förvaras åtskilt från eld och andra starka värmekällor.
- Vagnen är avsett för endast ett barn.
- Se till att ditt barn alltid bär en korrekt monterad och justerad sele.
- Eventuell extra belastning som fästs på barnvagnen påverkar fordonets stabilitet och säkerhet.
- En korg finns för transport av varor med en maxvikt på 3 kg.

- Förvaras på ett säkert ställe på avstånd från barn.
- För att undvika risk för kvävning, håll alla plastförpackningar och material utom räckhåll för barn.
- Använd inte en plattform med den här produkten eftersom det kan göra produkten osäker.

DENNA BARNVAGN HAR GODKÄNTS ENLIGT EN1888-2:2018

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Kontrollera alltid vagnen för slitage eller skada.
- Förvaring – Förvara vagnen på en torr plats, förvara den inte i fuktig eller varm miljö. Lämna aldrig i solljus under längre perioder.
- Chassi – Smörj regelbundet alla rörliga delar. Polera metall med en ren och torr trasa.
- Hjul – Använd en mjuk borste eller trasa.
- Soltak & korg tygdelar kan tas bort – Endast handtvätt, Använd inte starka rengöringsmedel eller blekmedel, Maskintvätta inte, Torktumla inte, Stryk inte, Kemtvätta inte.     
- Sitsenhet- svamp ren, torktumla inte, stryk inte, kemtvätta inte, blek inte.    

Mått

Öppet:

L: 47cm H: 102cm D: 78cm

Stängt:

L: 47cm H: 29cm D: 56cm

(D: 71cm med stötfångaren)

PT INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

IMPORTANTE – LER CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR E GUARDÁ-LAS PARA FUTURA REFERÊNCIA.

A segurança do seu filho pode ser afetada se não seguir estas instruções. O não cumprimento destes avisos e instruções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

O Carrinho de Passeio Gravitacional é adequado para crianças desde o nascimento até aos 22kgs (ou 4 anos, o que ocorrer primeiro).

Utilize o carrinho de bebé apenas para uma criança de cada vez, e certifique-se de que está totalmente desdobrado e trancado antes de colocar a criança nele.

AVISOS

- **Nunca deixe a criança sozinha**
- **Este produto não é adequado para correr ou patinar.**
- **Utilize sempre o sistema de retenção.**
- **Utilize sempre o cinto entre pernas em combinação com o cinto da cintura.**
- **Para evitar ferimentos, certifique-se de que a criança é mantida afastada quando se desdobra e dobra este produto.**
- **Verificar se a fixação da unidade do assento está correctamente engatada antes da utilização.**
- **Não deixe que o seu filho brinque com este produto.**
- Ao utilizar o carrinho de bebé desde o nascimento, recomendamos a utilização da posição mais reclinada para recém-nascidos.
- Utilize o travão de estacionamento quando estiver parado e ao retirar ou colocar a criança no carrinho de passeio.
- Não utilize peças de substituição ou acessórios que não sejam aprovados pela Ickle Bubba
- Não adicione um colchão ao carrinho.
- Qualquer carga presa à pega afecta a estabilidade do carrinho de bebé.
- Não utilizar se alguma parte do produto estiver partida, rasgada ou em falta. Nunca levante ou carregue o carrinho com uma criança dentro. Tenha cuidado ao subir e descer superfícies irregulares ou áreas instáveis.
- Mantenha longe do fogo e de outras fontes de calor forte.
- Não transporte mais do que uma criança neste veículo.
- Certifique-se de que a sua criança use um arnês correctamente instalado e ajustado em todos os momentos.
- Qualquer carga adicional fixada ao carrinho afetará a sua estabilidade e segurança.

- É fornecido um cesto para o transporte de mercadorias até um peso máximo de 3kg.
- Armazene num local seguro, longe do alcance das crianças.
- Para evitar o risco de asfixia, mantenha todas as embalagens de plástico e materiais fora do alcance das crianças.
- Não utilizar uma plataforma com este produto, pois pode tornar o produto inseguro.

ESTE CARRINHO DE BEBÉ FOI APROVADO DE ACORDO COM A EN1888-2:2018

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Verifique se o carrinho tem qualquer desgaste ou dano.
- Armazenamento – Guarde o carrinho num local seco, não o armazene num ambiente húmido ou quente. Nunca deixe exposto à luz solar por períodos prolongados.
- Chassis – Lubrifique regularmente todas as peças móveis. Faça o polimento do metal com um pano limpo e seco.
- Rodas – Utilize uma escova ou pano macio.
- As peças do tecido da capota e cesto podem ser removidas e lavadas à mão somente. Não utilize detergentes fortes ou lixívia, não lave à máquina, não seque na máquina, não passe a ferro e não limpe a seco.     
- Unidade do assento – esponja limpa apenas, não seque, não passe a ferro, não seque, não branquear.    

Dimensões

Abrir:

L: 47cm H: 102cm D: 78cm

Fechado:

L: 47cm H: 29cm D: 56cm

(D: 71cm com barra de pára-choques)

DA VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT. GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

Dit barns sikkerhed kan blive påvirket, hvis du ikke følger denne vejledning. Hvis du ikke følger disse advarsler og denne vejledning, kan det resultere i alvorlig skade eller død.

Gravity Stroller er velegnet til børn fra fødslen og op til 22 kg (eller 4 år, alt efter hvad der kommer først).

Brug kun barnevognen til ét barn ad gangen, og sørg for, at den er helt udfoldet og låst, før du sætter dit barn i den.

ADVARSEL

- **Efterlad aldrig barnet uden opsyn.**
- **Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.**
- **Brug altid fastholdelsessystemet.**
- **Brug altid skridtremmen i kombination med taljebæltet.**
- **For at undgå skader skal du sørge for, at dit barn holdes væk, når du folder og folder dette produkt.**
- **Kontroller, at sædeenhedens fastgørelse er korrekt fastgjort, før du tager den i brug.**
- **Lad ikke barnet lege med dette produkt.**
- Når du bruger barnevognen fra fødslen, anbefaler vi, at du bruger den mest tilbagelænede position til nyfødte babyer.
- Brug parkeringsbremsen, når den holder stille, og når barnet fjernes eller placeres i klapvognen.
- Undlad at bruge andre reservedele eller andet tilbehør end det, der er godkendt af Ickle Bubba.
- Tilsæt ikke en madras til klapvognen.
- Enhver belastning, der er fastgjort til håndtaget, påvirker klapvognens stabilitet.
- Må ikke anvendes, hvis nogen del af produktet er i stykker, revet eller mangler.
- Løft eller bær aldrig klapvognen med et barn i. Vær forsigtig, når du går op og ned ujævne overflader eller ustabile områder.
- Hold væk fra ild og andre kilder til kraftig varme.
- Bær ikke mere end ét barn i dette køretøj.
- Sørg for, at dit barn altid har en korrekt monteret og justeret sele på.
- Enhver ekstra belastning, der er fastgjort til klapvognen, vil påvirke køretøjets stabilitet og sikkerhed.
- Der medfølger en kurv til transport af varer med en vægt på op til 3 kg.

- Opbevares på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- For at undgå risiko for kvælning skal al plastikemballage og -materialer holdes ude af børns rækkevidde.
- Brug ikke en platform sammen med dette produkt, da det kan gøre produktet usikkert.

DENNE BARNEVOGN ER BLEVET GODKENDT I OVERENSSTEMMELSE MED EN1888-2:2018

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Undersøg altid klapvognen for slid og skader.
- Opbevaring – Opbevar klapvognen på et tørt sted. Undlad opbevaring i fugtige og varme miljøer. Efterlad aldrig produktet i sollys i længere perioder ad gangen.
- Stel – Smør jævnlige bevægende dele. Puds metal med en ren, tør klud.
- Hjul – Brug en blød børste eller klud.
- Sol baldakin & kurv stofdele kan fjernes – Håndvask kun, Brug ikke stærke rengøringsmidler eller blegemiddel, Må ikke maskinvaskes, Må ikke tørret, Må ikke stryges, Må ikke tørres.     
- Seat Unit- svamp rengør kun, tør ikke, ikke jern, tør ikke, må ikke bleges.     

Dimensioner

Åben:
Lukket:

L: 47cm H: 102cm D: 78cm
L: 47cm H: 29cm D: 56cm
(D: 71cm med kofangerstang)

EN WARRANTY INFORMATION

Please ensure you have registered your product online and keep your proof of purchase for any future claim. If you register within 28 days of receiving the item we will extend your standard warranty to 4 years from the date of purchase at no extra cost.

If you have any problem with your Ickle Bubba product when under warranty we offer a 4-step speedy aftercare service within 5 working days.

If the item was purchased directly from us, we will pick up the warranty claim directly from you. If the item was purchased through one of our resellers, you will need to contact the reseller to explain the problem. The reseller will then liaise with us on your behalf. We are happy to fulfil our warranty commitments and offer a repair service if needed.

Standard Warranty Terms

- Travel Chassis and seat frames – 2 years
- Wheels – 1 year
- Seat fabrics, carry cot hood, carry cot apron, handle bar cover, bumper bar and accessories – 6 months
- Car seats – 2 years

Please note the warranty applies in the country of purchase only. The warranty applies to the first owner and is non-transferrable.

FREE Extended Warranty Offer

If you register your product with us online within 28 days of receiving the item we are happy to double the warranty period – twice as much peace of mind for FREE!

*This extended warranty does not cover fabrics and wheels, which are covered by the standard warranty only.

FR INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Veillez à bien enregistrer votre produit en ligne et à conserver votre preuve d'achat pour toute demande ultérieure. Si vous avez enregistré le produit dans un délai de 28 jours, nous étendrons votre garantie standard à 4 ans à compter de la date d'achat, sans frais supplémentaires.

En cas de problème avec votre produit Ickle Bubba sous garantie, nous proposons un service après-vente rapide en 4 étapes dans un délai de 5 jours ouvrables.

Si l'article a été acheté directement auprès de nos services, nous prendrons directement votre réclamation sous garantie. Si l'article a été acheté via l'un de nos revendeurs, vous devrez contacter ce dernier pour expliquer le problème. Le revendeur prendra ensuite contact avec nous de votre part. Nous tenons à respecter nos engagements en matière de garantie et à offrir un service de réparation si nécessaire.

Conditions de garantie standard

- Châssis de voyage et armatures de siège : 2 ans
- Roues : 1 an
- Tissus du siège, capote de nacelle, tablier de nacelle, mousse de la poignée, barre de protection et accessoires : 6 mois
- Sièges-auto : 2 ans

Veuillez noter que la garantie s'applique uniquement dans le pays d'achat. La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Offre d'extension de garantie GRATUITE

Si vous enregistrez votre produit en ligne dans un délai de 28 jours à compter de la réception de l'article, nous aurons le plaisir de doubler la période de garantie : l'esprit deux fois plus tranquille GRATUITEMENT !

*Cette extension de garantie ne couvre pas les tissus ni les roues, qui sont couverts par la garantie standard uniquement.

DE GARANTIEINFORMATIONEN

Achten Sie bitte darauf, Ihr Produkt online zu registrieren und Ihren Kaufbeleg für alle zukünftigen Ansprüche aufzubewahren. Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 28 Tagen nachdem Sie den Artikel erhalten haben, und wir verlängern Ihre Standardgarantie ohne zusätzliche Kosten auf 4 Jahre ab Kaufdatum.

Falls Sie während der Garantiezeit ein Problem mit Ihrem Ickle Bubba Produkt haben, bieten wir Ihnen einen schnellen, 4-stufigen Nachsorge-Service innerhalb von 5 Werktagen.

Wenn das Produkt direkt bei uns gekauft wurde, holen wir den Garantiefall direkt bei Ihnen ab. Wenn das Produkt über einen unserer Wiederverkäufer gekauft wurde, müssen Sie sich zur Klärung des Problems an den Wiederverkäufer wenden. Der Wiederverkäufer setzt sich dann in Ihrem Namen mit uns in Verbindung. Wir erfüllen gerne unsere Garantieverpflichtungen und bieten bei Bedarf einen Reparaturservice an.

Standard-Garantiebedingungen

- Reisefahrgestell und Sitzrahmen – 2 Jahre
- Räder – 1 Jahr
- Sitzstoffe, Tragetaschenhaube, Tragetaschenschürze, Lenkerabdeckung, Frontbügel und Zubehör – 6 Monate
- Autositze – 2 Jahre

Bitte beachten Sie: die Garantie gilt ausschließlich in dem Land, in dem der Kauf getätigt wurde. Die Garantie gilt für den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Angebot einer KOSTENLOSEN erweiterten Garantie

Wenn Sie Ihr Produkt innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt des Artikels online auf unserer Website registrieren, verdoppeln wir gerne den Garantiezeitraum – doppelt soviel Seelenfrieden, und das KOSTENLOS!

*Von dieser verlängerten Garantie ausgeschlossen sind Stoffe und Räder, die nur unter die Standardgarantie fallen.

ES INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Asegúrese de registrar su producto en línea y guarde el comprobante de compra para futuras reclamaciones. Si realiza el registro en los 28 días posteriores a la recepción del artículo, ampliaremos su garantía estándar a 4 años a partir de la fecha de compra sin coste adicional.

Si tiene algún problema con su producto Ickle Bubba durante el periodo de garantía, ofrecemos un rápido servicio posventa de 4 pasos en un plazo de 5 días hábiles.

Si compró el artículo al fabricante directamente, nos encargaremos de atender la reclamación de la garantía sin intermediarios. Si compró el artículo a través de alguno de nuestros distribuidores, deberá ponerse en contacto con la tienda para explicar el problema. El distribuidor contactará con nosotros en su nombre. Nos complace cumplir nuestros compromisos de garantía y ofrecer un servicio de reparación en caso de que sea necesario.

Standard-Garantiebedingungen

- Estructuras del chasis de viaje y el asiento: 2 años
- Ruedas: 1 año
- Tejidos del asiento, capota del capazo, faldón del capazo, cubierta del manillar, barra de seguridad y accesorios: 6 meses
- Sillas de coche: 2 años

Tenga en cuenta que la garantía solo se aplica al país de compra. La garantía se aplica al primer propietario y no es transferible.

Oferta de garantía ampliada GRATUITA

Si registra su producto en línea en los 28 días siguientes a la recepción del artículo, duplicamos el periodo de garantía (¡el doble de tranquilidad y gratis!)

*Esta garantía prolongada no cubre los tejidos ni las ruedas, que solo están cubiertos por la garantía estándar.

IT INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Accertarsi di aver registrato il prodotto online e di conservare la prova d'acquisto per qualsiasi richiesta futura. Registrando il prodotto nei primi 28 giorni dalla consegna, estenderemo gratuitamente la garanzia standard a 4 anni a partire dalla data di acquisto.

In caso di problemi con il prodotto Ickle Bubba durante il periodo di garanzia, offriamo un rapido servizio di assistenza a 4 fasi entro 5 giorni lavorativi.

Se l'articolo è stato acquistato direttamente da noi, ci occuperemo direttamente della richiesta di garanzia. Se, invece, è stato acquistato presso uno dei nostri rivenditori, bisognerà comunicare il problema riscontrato al rivenditore. Questi si metterà a contatto con noi per vostro conto. Saremo lieti di rispettare la garanzia accordata e di offrire un servizio di riparazione, se necessario.

Termini standard di garanzia

- Telaio per il trasporto e struttura seduta – 2 anni
- Ruote – 1 anno
- Tessuti della seduta, capottina culla portatile, copri culla, copri manubrio, barra paraurti e accessori – 6 mesi
- Seggiolini auto – 2 anni

La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto. La garanzia è applicabile al primo proprietario e non è trasferibile.

Offerta di estensione GRATUITA della garanzia

Registrando il prodotto online nei primi 28 giorni dalla consegna, saremo lieti di raddoppiare il periodo di garanzia GRATUITAMENTE!

*Questa estensione non è applicabile a ruote e tessuti, che sono coperti solo dalla garanzia standard.

NL GARANTIE-INFORMATIE

Zorg ervoor dat u uw product online registreert en bewaar het aankoopbewijs voor mogelijke toekomstige claims. Als u binnen 28 dagen van de ontvangst van het product registreert, zullen we uw standaardgarantie gratis verlengen naar 4 jaar vanaf de aankoopdatum.

Als u problemen ondervindt met uw Ickle Bubba product binnen de garantieperiode, bieden we een snelle 4-stappen service aan binnen 5 werkdagen.

Als u het product rechtstreeks van ons kocht, zullen we de garantieclaim rechtstreeks met u behandelen. Als u het product kocht van een wederverkoper, moet u contact opnemen met de wederverkoper en het probleem uitleggen. De wederverkoper zal dan namens u contact opnemen met ons. We komen onze garantievoorwaarden altijd na en bieden, waar nodig, een reparatieservice aan.

Standaard garantievoorwaarden

- Frame van reischassis en zitje – 2 jaar
- Wielen – 1 jaar
- Stof van het zitje, kap draagwieg, reiswiegdekje, stuurstandbekleding, stootbumper en accessoires – 6 maanden
- Autostoeltjes – 2 jaar

De garantie is alleen geldig in het land van aankoop. De garantie is van toepassing op de eerste eigenaar en kan niet worden overgedragen.

GRATIS uitgebreide garantie aanbod

Als u uw product online registreert bij ons binnen 28 dagen nadat u het product ontvangt, verdubbelen wij de garantieperiode – dubbel zoveel GRATIS rust.

*Deze uitgebreide garantie dekt geen stof of wielen, die vallen uitsluitend onder de standaardgarantie.

PL INFORMACJE O GWARANCJI

Sprawdź, czy Twój produkt został zarejestrowany online i zachowaj dowód zakupu na wypadek ewentualnych reklamacji w przyszłości. Jeśli zarejestrujesz produkt w ciągu 28 dni od jego otrzymania, Twoja standardowa gwarancja zostanie przedłużona na okres do 4 lat od daty zakupu bez dodatkowych kosztów.

W przypadku jakichkolwiek problemów z objętym gwarancją produktem Ickle Bubba oferujemy szybki 4-krokowy serwis posprzedażowy w ciągu 5 dni roboczych.

Jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio od firmy Ickle Bubba, roszczenie gwarancyjne zostanie przyjęte bezpośrednio od Klienta. Jeśli produkt został zakupiony za pośrednictwem jednego ze sprzedawców Ickle Bubba, w przypadku problemów należy skontaktować się z takim sprzedawcą. Skontaktuje się on wtedy z Ickle Bubba w imieniu Klienta. W razie potrzeby firma Ickle Bubba chętnie wypełni swoje zobowiązania gwarancyjne i zaoferuje usługę naprawy.

Warunki gwarancji standardowej

- Stelaż i ramy systemu podróznego – 2 lata
- Koła – 1 rok
- Materiały siedziska, daszek gondoli, pokrowiec gondoli, pokrowiec rączki, barierka i akcesoria – 6 miesięcy
- Foteliki samochodowe – 2 lata

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w kraju zakupu produktu. Gwarancja dotyczy pierwszego właściciela i nie może zostać przeniesiona na inną osobę.

DARMOWE przedłużenie gwarancji

Jeśli zarejestrujesz swój produkt online w ciągu 28 dni od jego otrzymania, z przyjemnością dwukrotnie wydłużymy okres gwarancji. Dwa razy więcej spokoju ZA DARMO!

*Przedłużona gwarancja nie obejmuje materiałów i kół, które są objęte wyłącznie gwarancją standardową.

SV GARANTI-INFORMATION

Se till att du har registrerat din produkt online och behåll ditt köpbevis för framtida anspråk. Om du registrerar dig inom 28 dagar efter att du mottagit varan kommer vi att förlänga din standardgaranti till 4 år från inköpsdatum utan extra kostnad.

Om du har några problem med din Ickle Bubba-produkt under garantitiden erbjuder vi en 4-stegs snabb eftervårdsservice inom 5 arbetsdagar.

Om varan köptes direkt från oss kommer vi att hämta garantikravet direkt från dig. Om varan köptes av någon av våra återförsäljare måste du kontakta återförsäljaren för att förklara problemet. Återförsäljaren kommer då att ha kontakt med oss så dina vägnar. Vi uppfyller gärna våra garantiåtaganden och erbjuder reparationservice om det behövs.

Standardgarantivillkor

- Resechassi och sätessamar – 2 år
- Hjul – 1 år
- Sätestyg, huva till liggdel, liggdelslock, handtagskåpa, stötfångare och tillbehör – 6 månader
- Bilbarnstolar – 2 år

Observera att garantin endast gäller i inköpslandet. Garantin gäller den första ägaren och kan inte överlåtas.

GRATIS erbjudande om utökad garanti

Om du registrerar din produkt hos oss online inom 28 dagar efter att du mottagit varan fördubblar vi gärna garantitiden – dubbelt så mycket sinnesro helt GRATIS!

*Denna utökade garanti täcker inte tyger och hjul som endast omfattas av standardgarantin.

Certifique-se de que registou o seu artigo online e guarde o comprovativo de compra para qualquer reclamação futura. Se se registar dentro de 28 dias após receber o artigo, iremos prolongar a sua garantia padrão para 4 anos a partir da data de compra, sem qualquer custo extra.

Se tiver qualquer problema com o seu artigo Ickle Bubba durante a garantia, oferecemos um serviço de manutenção rápida em 4 passos dentro de 5 dias úteis.

Se o artigo foi comprado diretamente a nós, iremos atender a reclamação de garantia diretamente a si. Se o artigo foi comprado a um dos nossos revendedores, terá de entrar em contacto com o revendedor para explicar o problema. O revendedor irá entrar em contacto connosco em seu nome. Temos muito gosto em cumprir os nossos compromissos de garantia e oferecer um serviço de reparação, se for necessário.

Termos de garantia padrão

- Chassis e estruturas do assento de viagem – 2 anos
- Rodas – 1 ano
- Tecidos do assento, capota da alcofa, capa da alcofa, pega, barra de proteção e acessórios – 6 meses
- Cadeiras auto – 2 anos

Note que a garantia se aplica apenas no país de compra. A garantia aplica-se ao primeiro proprietário e é intransferível.

Oferta de garantia prolongada GRATUITA

Se registar o seu artigo connosco online no prazo de 28 dias após a receção do artigo, teremos muito gosto em duplicar o período de garantia – o dobro da tranquilidade GRATUITAMENTE!

*Esta garantia prolongada não cobre tecidos e rodas, que são cobertos apenas pela garantia padrão.

Sørg for, at du har registreret dit produkt online, og gem dit købsbevis til eventuelle fremtidige krav. Hvis du registrerer produktet inden for 28 dage efter modtagelse af varen, vil vi forlænge din standardgaranti til 4 år fra købsdatoen uden ekstra omkostninger.

Hvis du oplever problemer med dit Ickle Bubba-produkt, mens det er under garanti, tilbyder vi en hurtig efterplejeservice i 4 trin inden for 5 arbejdsdage.

Hvis varen er købt direkte hos os, modtager vi garantikravet direkte fra dig. Hvis varen er købt gennem en af vores forhandlere, skal du kontakte forhandleren og forklare problemet. Forhandleren vil så kontakte os på dine vegne. Vi opfylder med glæde vores garantiforpligtelser og tilbyder en reparationservice om nødvendigt.

Standardvilkår for garanti

- Rejsestol og sæderammer – 2 år
- Hjul – 1 år
- Sædestof, hætte til babylift, forklæde til babylift, betræk til håndtag, beskyttelsesbøjle og tilbehør – 6 måneder
- Autostole – 2 år

Bemærk, at garantien kun gælder i købslandet. Garantien gælder for den første ejer og kan ikke overføres.

Tilbud om GRATIS forlængelse af garantien

Hvis du registrerer dit produkt hos os online inden for 28 dage efter modtagelse af varen, vil vi med glæde fordoble garantiperioden – dobbelt så meget ro i sindet GRATIS!

*Denne forlængede garanti dækker ikke betræk og hjul, som kun er dækket af standardgarantien.

Customer service / Service à la clientèle / Kundenbetreuung / Servicio de atención al cliente / Servizio clienti / Klantenservice / Obsługa klienta / Kundtjänst / Serviço ao cliente / Kundeservice

01554 707022

09:00 – 17:00 Monday – Thursday / Lundi – Jeudi / Montag – Donnerstag / Lunes – Jueves / Lunedì – Giovedì / Maandag – Donderdag / Poniedziałek – Czwartek / Måndag – Torsdag / Segunda – Quinta-feira / Mandag – Torsdag

09:00 – 16:00 Friday / Vendredi / Freitag / Viernes / Venerdì / Vrijdag / Piątek / Fredag / Sexta-feira / Fredag

*You will need the original order number as proof of purchase / *Vous aurez besoin du numéro de commande original comme preuve d'achat / *Sie benötigen die Original-Bestellnummer als Kaufnachweis / *Necesitará el número de pedido original como prueba de compra / *Avrai bisogno del numero d'ordine originale come prova d'acquisto / *U heeft het originele bestelnummer nodig als bewijs van aankoop / *Będziesz potrzebował oryginalnego numeru zamówienia jako dowodu zakupu / *Du behöver det ursprungliga beställningsnumret som bevis på köpet / *Vai precisar do número de encomenda original como prova de compra / *Du skal bruge det originale ordrenummer som bevis for købet

Please retain your original receipt of purchase and keep with this instruction booklet / Veuillez conserver votre ticket de caisse d'origine avec ce livret d'instructions / Bewahren Sie bitte Ihren Original-Kaufbeleg zusammen mit dieser Gebrauchsanweisung auf / Guarde su recibo de compra original junto con estas instrucciones / Ritenerne la ricevuta di acquisto originale e conservarla insieme al presente manuale / Bewaar uw originele aankoopbon en bewaar die bij deze gebruiksaanwijzing / Należy zachować oryginalny dowód zakupu i przechowywać go razem z niniejszą instrukcją / Behåll ditt ursprungliga kvitto på köpet och behåll denna bruksanvisning / Guarde o recibo original de compra e este livro de instruções / Gem den original købskvittering, og opbevar den sammen med denne vejledning



[illegible][illegible]



contact@icklebubba.com

Atlantic House, Unit 2, Atlantic Close, Swansea, SA7 9FJ

Unit 125, 3 Lombard Street East, Dublin 2, DO2 HC78

www.icklebubba.com