

*Óplα*

**MANUAL  
DO USUÁRIO**

RED DOT ALFA II

Ópla

RED DOT

# ALPHA II



## ESPECIFICAÇÕES:

**Tamanho da lente:** 24x17 mm

**Ampliação:** 1x

**Cor do retículo:** vermelho

**Tamanho do retículo:** 3 MOA

**Ajustes de iluminação:** 10 ajustes, sendo 3 para aparelhos de visão noturna.

**Ajustes de elevação:** 1 click = 1 MOA

**Ajustes horizontais e verticais:** 90 MOA

**Acabamento:** Alumínio aeronáutico anodizado


**Mount:** trilho picatinny (MIL-STD-1913) e base padrão docter

**Tipo de bateria:** CR2032


**À prova de água:** Sim (IPX8)

Ópla

# VISÃO GERAL:



1. Corpo do Dot
2. Parafusos da base
3. Bateria CR2032
4. Suporte da bateria
5. Parafusos fixadores do suporte da bateria
6. Mount



7. Trava do trilho
8. Haste central do trilho
9. Flanela de limpeza
10. Capa de borracha
11. Chaves torx, fenda e Philips
12. Sílica gel



Ópla

# OPERAÇÃO



## INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Retire os parafusos fixadores do suporte da bateria (5) utilizando a chave Philips. Então, puxe o suporte da bateria (4).

2. Insira uma bateria CR2032 (3) com o lado positivo voltado para cima como visto na figura acima.



3. Recoloque o suporte da bateria (4) no local, reponha e aperte os parafusos fixadores do suporte da bateria (5).

*Ópla*



## **OPERAÇÃO**

### **LIGANDO**

1. Pressione o botão (ícone triângulo) (A) por 3 segundos para ligar.
2. Pressione o botão V (B) por 3 segundos para desligar.

### **BRILHO**

1. Pressione o botão (ícone triângulo) (A) para aumentar o brilho.
2. Pressione o botão V (B) para diminuir o brilho.

Ópla

# INSTALAÇÃO EM TRILHO PICATINNY:

**ATENÇÃO:** é recomendável que a instalação de seu produto seja feita por um profissional. Erros durante a instalação podem danificar o produto.



1. Afrouxe a haste central do trilho (8) usando uma chave torx (11) e trave toda a peça sobre o trilho Picatinny.

2. Com a haste central do trilho (8), posicionada em uma das cavas do trilho Picatinny, empurre o Dot ligeiramente para frente e aperte a haste usando a chave torx.

Com a arma fixada faça três disparos e observe onde atingiram o alvo. Com a chave allen fornecida com o produto faça ajustes laterais ou de altura caso seja necessário.

3. Aperte a haste central do trilho até que uma leve resistência seja percebida. Após, faça um giro extra de  $\frac{1}{4}$  até  $\frac{1}{2}$  volta, sentindo que o produto está firmemente apertado.

**ATENÇÃO:** apertar em excesso pode danificar o produto e/ou trilho.

# **INSTALAÇÃO EM PISTOLAS**

**ATENÇÃO:** é recomendável que a instalação de seu produto seja feita por um profissional. Erros durante a instalação podem danificar o produto.

1. Retire os parafusos da base (2) para liberar o trilho e deixar o Dot livre para ser usado em pistolas.
2. Selecione o plate que acompanha sua pistola e que seja compatível com o padrão docter.
3. Certifique-se de que a superfície dos equipamentos esteja limpa e sem detritos.
4. Coloque o plate sobre a arma e o Red Dot sobre o plate.
5. Coloque uma pequena quantidade de Loctite 242 na rosca de cada parafuso específico que acompanha o plate de sua pistola.
6. Aperte os dois parafusos aplicando um torque de 0,9 NM (8,2 POL-LBS).
7. Deixe o Loctite curar por um período de 24 horas antes de utilizar a arma.

**ATENÇÃO:** não será necessário repetir este processo para a troca de bateria. Observe o acesso à bateria pela lateral do aparelho.

## **REGULAGEM**

**ATENÇÃO:** não insista em girar os parafusos de regulagem caso encontre resistência. Utilize sempre as chaves fornecidas com o produto.

1. Pressione as teclas " ícone de triangulo " e " V " até uma intensidade que gere bom contraste com o alvo.
2. Maneje os parafusos de ajuste horizontal e vertical utilizando a chave de fenda (11) que acompanha o produto.
3. Ajuste lateral: gire o parafuso de ajuste horizontal (D) no sentido anti-horário para mover o ponto de impacto para a esquerda. Gire no sentido horário para mover o ponto de impacto para a direita.
4. Ajuste de elevação: gire o parafuso de ajuste vertical (C) no sentido anti-horário para mover o ponto de impacto para baixo. Gire no sentido horário para mover o ponto de impacto para cima.
5. Usando uma estativa e/ou apoiando firmemente a arma sobre uma superfície, faça pelo menos três disparos em um ponto fixo no alvo. Cheque o ponto de impacto e proceda os ajustes, se necessário. Repita este procedimento até que os pontos de impacto sejam considerados adequadamente agrupados.  
Variações climáticas, de precisão da arma, do atirador e da munição, podem gerar diferença na precisão. Tente manter todas essas variáveis, o quanto possível, na mesma condição ao regular seu aparelho.
6. Antes e após o disparo, garanta que o aparelho esteja firmemente instalado em seu equipamento.

Ópla

# MANUTENÇÃO

**ATENÇÃO:** nunca limpe as lentes com os dedos. Use papéis próprios para lentes ou um pano macio.

1. Caso não vá usar o produto por tempo prolongado, remova a bateria.
2. Recomenda-se a lubrificação de todos os parafusos para evitar a oxidação.
3. Ao guardar seu equipamento por longos períodos, escolha um local seco e ventilado, evitando exposição à luz solar direta, altas temperaturas e umidade.
4. Quando as lentes estiverem sujas, use a flanela de limpeza. Em caso de sujeira extrema siga os seguintes passos:
  - a) Use um soprador de ar ou água corrente para limpar as lentes, garantindo a retirada de qualquer resíduo orgânico, como terra ou areia.
  - b) Use flanela e cotonetes para retirar qualquer resíduo ainda existente, Evitando, assim, que se arranhem as lentes.

# Óppla

**Esperamos que aproveite  
bastante seu produto.**

Conte conosco em caso de dúvidas:

Fixo: 62 3945.8542

Comercial: 62 99613.3639

Eduardo: 62 98147.9593