

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

VENTILADOR DIGITAL SIN ASPAS

THOR BLADELESS DIGIFAN



Manual de Instrucciones

VENTILADOR DIGITAL SIN ASPAS

THOR BLADELESS DIGIFAN



CONSERVAR PARA USO FUTURO

Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de utilizar este ventilador, hay ciertas precauciones básicas de seguridad que siempre se deben seguir:


1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
4. La protección debe quitarse para propósitos de limpieza, por lo tanto, asegúrese de que el ventilador está desconectado de la alimentación antes de quitar la protección.
5. Este ventilador está diseñado para ser utilizado con la fuente de poder modelo GA240015E de 24.0V $\overline{=}$.
6. No utilice el ventilador si:
 - a. Se ha caído al suelo
 - b. Nota alguna señal de daño
 - c. Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.
7. Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.
8. Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual y únicamente para uso doméstico. Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.
9. En caso de avería, acuda a un servicio técnico calificado.
10. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
11. Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato.

12. No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.
13. Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.
14. No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).
15. Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.
16. Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.
17. Evite colocar el ventilador cerca de productos explosivos o inflamables.
18. No rocíe el ventilador con pesticidas, insecticidas o detergentes para evitar daños.
19. Si el equipo está encendido, asegúrese de no dejarlo solo. Siempre esté atento. Apague y desenchufe el ventilador si va a salir de la habitación por un espacio de tiempo prolongado.
20. No apoye telas, paños, cortinas o ropa sobre el ventilador. Pueden reducir el poder de ventilación o incluso ser succionadas hacia dentro del ventilador generando daños o lesiones.
21. Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner en funcionamiento correctamente este producto y disfrutar de sus características avanzadas.
22. Guarde las instrucciones para referencia futura.
23. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
24. Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
25. Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
26. Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.
27. Retire el enchufe de la toma de corriente si el aparato no está en funcionamiento.

28. No utilice ningún tipo de aparatos con cables o enchufes dañados o después de cualquier tipo de avería o daño.
29. Cerciórese de que el cable de alimentación no quede enganchado de forma alguna.
30. No enrolle ni doble el cable de alimentación eléctrica alrededor del aparato.
31. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
32. No utilice el aparato en lugares húmedos, tales como cuartos de baño, etc.
33. No permita que los niños utilicen el ventilador sin ningún tipo de vigilancia.
34. No cubra la salida de aire cuando el aparato esté en funcionamiento.
35. No permita que el ventilador se moje o que cualquier otro tipo de líquido se introduzca en el motor o el panel de control.
36. Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos en la salida de aire, independientemente de si está o no en funcionamiento.
37. Tenga cuidado con el pelo largo, pues podría ser aspirado por el ventilador.
38. Desconecte el ventilador y retire el cable de la toma cuando no esté en uso o cuando deba desplazarlo, rellenar el depósito de agua o limpiarlo. No tire del cable de alimentación para retirar el enchufe de la toma.
39. Aparato diseñado únicamente para su uso doméstico.

CONOCE TU VENTILADOR

Modelo	Thor Bladeless Digifan
Equipo	24V DC / 1A / 24W
Fuente - input	100-240V 50Hz 60Hz 1.0A
Fuente Output	24V / 1.5 A / 36W
Velocidades	10 Niveles
Temporizador	8 Horas




UBICACIÓN DEL VENTILADOR

Antes de encender el aparato, es necesario definir un lugar apropiado y seguro para ubicarlo.

1. Coloque el ventilador en una superficie plana. No lo coloque en un lugar inestable, inclinado o con pendiente. Elija una superficie suave para evitar que el ventilador se caiga, causando daños o fallas.
2. Evite bloquear la entrada de aire. Úselo lejos de cortinas para evitar que objetos bloqueen la entrada de aire y provoquen que el ventilador no funcione.

3. No coloque objetos a menos de 30 cm delante de la salida de aire ya que obstaculizarían el aire del ventilador.

INSTRUCCIONES DE USO – PANEL DE CONTROL



- Una vez ubicado el ventilador sobre una base nivelada y seca, conecte el enchufe a la corriente eléctrica (220V-50Hz).
- Con el equipo conectado a la corriente eléctrica, el ventilador quedará en modo Stand By. Presione el botón de encendido y el ventilador se iniciará por defecto, en la velocidad 3.
- Presione el botón selector de velocidad varias veces hasta seleccionar la velocidad deseada. Será un ciclo de 1 a 10.
- Con el ventilador encendido, presione el botón del temporizador para programar la cantidad de horas que desea se mantenga encendido. Puede seleccionar de 1 a 8 horas. Transcurrido ese tiempo, el ventilador se apagará automáticamente.
- Presione el botón Oscilación para activar o desactivar la oscilación horizontal. El ángulo de giro es de 80 grados.
- Si no va a utilizar el ventilador, o quitará su atención del mismo, apáguelo y desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que la energía esté desconectada antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
- Limpie el ventilador con un paño seco. No lo sumerja en agua. Evite usar líquidos corrosivos o inflamables.

- Utilice un cepillo suave o una aspiradora para limpiar el polvo en la entrada y salida de aire. Demasiado polvo puede afectar el funcionamiento del ventilador.
- Si no va a utilizar el ventilador por largos períodos de tiempo, guárdelo en un lugar limpio y seco.



PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales:
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a
un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com