

klemmen / lösen

Mit eingestecktem Schlüssel (Drehen ist nicht erforderlich) ist die normale Funktion eines Sterngriffes (klemmen/ lösen) gegeben.



klemmen

Ohne eingesteckten Schlüssel kann mit dem Sterngriff nur geklemmt werden, es ist also nur eine Rechtsdrehung möglich.


Bei Linksdrehung (lösen) unterbricht ein Rastmechanismus die Verbindung Griffkörper - Gewindebuchse.

!! ACHTUNG

Es ist sicherzustellen, daß die Sterngriffmuttern den Grundträger des *ebikelifters* sicher auf den Dachträger des Fahrzeug anpresst.

In Abhängigkeit von der Bauform des Dachträgers besteht die Möglichkeit das der U-Bügel nicht ordnungsgemäß klemmt.

In diesem Fall wird die 5. beigefügte Distanzplatte, bzw. zusätzliche Unterlegscheiben (für M8) eingesetzt um den Abstand auszugleichen.



Klemmen

Lösen