

エンペックス 温度計・湿度計

正確な温度・湿度計で、ご家族の健康管理やご家庭の省エネ対策に。

快適な温度・湿度


- 私たちが過ごしやすいと感じる環境は温度と湿度の組み合わせで決まり、一般的に温度は18～25℃、湿度は40～65%RHとされています。また、冷暖房器具による暖め、冷やし過ぎによって外気との温度差が5℃以上になると健康に良くありません。室内の温度・湿度をチェックし適温・適湿を心がけましょう。

湿度について

- 空気は「かたまり」で移動するため、同じ室内でも風通しのいい場所と、壁際や角など空気が淀みやすい場所とでは、計測される湿度の数値は大きく異なる場合があります。
- ※ 本製品は、設置された場所の温度・湿度を測定します。テレビなどの天気予報などで発表される温度・湿度の数値とは異なります。

ご使用上の注意


- 本製品はパッケージから出し、設置してから約1時間後に正しい値を示します。(パッケージに入った状態では正しい値を示さない場合があります。)
- 室内の温度・湿度を正確に計るために、直射日光の当たるところや冷暖房器具、加・除湿器の近くは避け、空気がよく循環する場所に設置するようにしてください。(目の高さ=約1.5m位の位置が最適です。)
- ※ 精密機械ですので乱暴に扱ったり、強いショックは与えないでください。液切れやガラス管割れの原因になります。
- ※ 分解して内部に触れたり、調整したりしないでください。
- ※ ホコリや水分が付くと正確な表示をしなくなる恐れがありますので、直接蒸気を当てたり、息を吹き込むことはしないでください。
- 温度は見る角度により異なります。温度の値を読むときは、右図のように正面から見てください。



- ガラス管が割れると、感温液(着色精製白灯油)が流れ出します。流れ出た場合は、ティッシュ等でよく拭き取ってください。皮膚や衣服に付いた場合は、石けんでよく洗い落としてください。
- もし目に入ったら多量の水で洗い、医師の診断を受けてください。

ガラス管の液切れ

- 温度計のガラス管が液切れをおこした場合は、使用するのを止め、お客様相談室までお問い合わせください。



仕様

- 温度計: ガラス管式温度計
精度±2℃以内(0～+40℃) ※1目盛2℃
- 湿度計: バイマテリアル式EX湿度センサ
精度±3%RH以内(35～75%RH 常温にて)

材質

- 感温液: 白灯油
- PS樹脂、アルミ、他

TG-6621 暮らしのメモリー



4 961386 662106

エンペックス気象計株式会社

お客様相談室 電話: 03-3494-4010 ※お掛け間違いのないようご注意ください

受付時間: 9:00～12:00/13:00～16:30 月曜日～金曜日
(土日祝日、年末年始・GW・夏期休暇など弊社の休業日を除きます。)

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル

