


取扱説明書


各部名称



セット内容




ブラシの交換方法



充電の仕方

付属の充電ケーブルを、お手持ちのパソコンのUSBポートやUSBアダプタ(別売)に付接続し、片方を本体の充電端子に差し込みます。接続すると本体の充電表示「Charge」が赤く点灯し、充電が開始されます。(充電中は使用できません。)約8時間で充電が完了します。電池残量が少なくなると、「Charge」が赤く点滅します。



使い方


電源ボタンを押すと電源が入ります。初めて使用する場合はWhiteモードで電源が入ります。電源ボタンを長押しすると電源がオフになります。

～ブラッシングモードについて～

本製品は5種類のブラッシングモードがあります。電源を入れてから3秒以内に電源ボタンを押してモードを設定してください。モードは下記のように切り替わります。



White
歯の表面のステインを取り除きます。
Clean
毎日のお手入れに最適なモードです。
Sensitive
歯と歯茎の間など敏感な部分を優しく磨きます。
Polish
強力なブラッシングで磨きます。
Massage
歯茎に優しい刺激を与えます。



便利な機能

～ブラッシング時間 お知らせタイマー～

ブラッシング時間の目安をお知らせする機能です。約30秒ごとに一時停止し、2分経過すると自動で電源がオフになります。

～ブラッシングモード メモリー機能～

設定しているブラッシングモードで、電源をオフにした際次回使用時には、その設定していたモードと同じモードで再び磨くことができます。

注意

- 心臓ペースメーカーや除細動器などをご使用の方は、医師に相談の上、ご使用を判断してください。また、これらの機器を取り付けている方のそばでは、ご使用にならないでください。
- 歯周病がひどい方や、過去二ヶ月以内に口腔内の治療、歯の手術を受けられた方は、歯科医にご相談の上、ご使用を判断してください。
- 歯や歯茎を傷める原因となりますので、一ヵ所に長くあてたり、強くあてたりしないでください。
- 本製品のご使用中、またはご使用後に、万一歯茎から異常と思われる出血があった場合は、ただちにご使用を中止し、歯科医にご相談ください。
- 本製品を歯磨き以外の用途で使用しないでください。
- 本製品の分解、改造はおやめください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 火の元や高温な場所、直射日光の当たる場所での使用、及び保管はおやめください。
- 使用後ポーチなど通気性の悪いところに収納される場合は、必ず乾燥させてから収納してください。
- お手入れの際は、40°C以上のお湯で洗わないでください。また、シンナーやベンジンを使わないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 安全のため、破損・劣化した商品はご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

製品仕様

音波振動数 40,000回／分

モード 5モード搭載

電池 リチウムイオン電池 260mAh

定格電圧 DC3.7V

定格消費電力 1W

防水規格 IPX7

電源 USB充電式

充電時間 約8時間

使用時間 フル充電で約30日間使用可能

※1日の使用回数により
使用時間は大幅に異なります

付属ブラシ数 10本

保証書

この保証書は、店舗の日付けの入ったシートまたは領収書がなければ無効となります。通販などで購入した場合、納品書、領収書が購入の証明になります。

製品コード	ASL-2327	製品名	applife音波式電動歯ブラシ ブラシ10本付
※ 買い上げ日	年月日	保証期間	お買い上げ日より：1ヶ月
お客様	住所	お名前	
	電話番号		
※販売店	店舗名	販売店舗印	
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報を保護するため、その後の製品発送のみを使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することはありません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは捺印）してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び破損した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にてご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書を「」にて提示の上、お買い上げの販売店にてご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落とすによる強い衝撃等）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることによる故障
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって生じた故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。