



PS-803 / ZEKU-M INNER TENT FLOOR MAT

PS-804 / ZEKU-L INNER TENT FLOOR MAT

PS-904 / ZEKU-L LIVING SHEET FLOOR MAT

PS-811 / GIGI-1 INNER TENT FLOOR MAT

PS-822 / GIGI-2 INNER TENT FLOOR MAT

PS-833 / LOLO INNER TENT FLOOR MAT

DT-802 / OKITOMA-2 INNER TENT FLOOR MAT

DT-832 / ROGA INNER TENT FLOOR MAT

MANUAL - Ver 1.00

■ 搭設及使用中的注意事項

為避免使用過程中,對自己或他人造成人身財產等傷害,請務必遵循以下內容。



可能會導致人員的重傷或死亡。

危險

- 本產品非難燃材質。請勿在地墊上或其附近使用明火,如爐具、火柴、打火機等,避免發生火災。
- 請勿在地墊上或其附近存放燃料,或是對容器及爐具裝填燃料。
- 請勿在地墊附近生火或施放煙火。



可能會導致人員的輕傷及物品損壞。

注意

- 本產品為內帳或客廳帳地布專用的地墊，請勿單獨使用。
- 不適合常態性搭設使用。
- 如直接在陽光下使用，地墊的表面溫度會變得非常高，請確保使用時不會長時間曝曬在陽光下。如地墊的表面溫度過高，請待其冷卻後再使用。
- 請不要在地墊上使用行軍床或椅子，可能會導致表布和內部泡棉的破損。
- 地墊底部和內帳或客廳帳地布之間可能會出現結露。如有結露產生，請擦拭乾淨、徹底乾燥後存放。
- 請勿噴灑驅蟲劑，可能會導致布料變色或塗層剝離。

■ 撤收及使用後的注意事項

為避免使用過程中，對自己或他人造成人身財產等傷害，請務必遵循以下內容。





可能會導致人員的輕傷及物品損壞。

注意

- 使用完畢請將布料上的髒污去除，充分乾燥後保存。如未將髒污去除、確實乾燥，可能會導致布料染色、發霉、發臭等情形發生。
- 鹽分會加速產品的老化及變質。如在海邊使用，使用完請以清水沖洗，確實乾燥後保存。
- 清潔地墊上的髒污或水分時，請使用質地柔軟的毛巾，以輕壓的方式去除。若是用反覆搓揉或來回摩擦的方式，可能會傷害到布料上的塗層。
- 請勿洗滌，可能會導致布料劣化。

- 請勿使用清潔劑等有機溶劑清洗地墊，可能會導致防撥水塗層剝離和掉色。
- 請存放於孩童無法觸及的地方。

■ 搭設、撤收方法



收納時，請依照地墊的折線摺疊成蛇腹狀

■ 保固和維修

產品若有不妥善之處，請聯繫購買店家或是聯絡本公司。如有製造上的瑕疵，本公司提供免費更換及維修的服務。對於產品使用及老化造成的損壞，將會有維修費用產生。根據產品本身狀況及缺乏料件等因素，會導致無法維修的情形發生，敬請見諒。

※產品送修前請先去除髒污及水氣。髒污及水氣會影響維修作業。若本公司在維修前需要進行產品的清潔與整理，額外產生的時間與費用，須由客人自行負擔。感謝您的體諒與包容。

ZANE ARTS台灣總代理
馬布谷戶外有限公司 Mabu Valley Outdoor LTD.
ADD: 815006 高雄市大社區大社路355之8號 A11
Phone: +886-7-3530733

ZANE ARTS, Inc.
7190-2 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano 390-0851 Japan