


KASSA ROMAS

Luxury Home Scents


Manual de Usuario del Difusor de Aroma Q3000 & Q5000




K A S S A A R O M A S . C O M

ACCESORIOS


Item	Power adapter	Key	Hanging panel	User manual	Atomizer core	Seal ring	Screw/Expansion Nail
Diagram							
Item	Hexagonal wrench	HVAC connector	Pipe				
Diagram							



INSTALACION



1. Inserta la llave para desbloquear la puerta, luego levanta la cabeza del atomizador y saca la botella de aceite esencial.
2. Llena el contenedor con aceite esencial y vuelve a colocar el contenedor en la cabeza del atomizador.
3. Coloca la cabeza del atomizador y alinea la ranura para tarjeta, luego bloquea la cabeza del atomizador.
4. Conecta la energía y enciende el interruptor de encendido, establece el tiempo de funcionamiento y comienza a usarlo.



DIMENSIONES DE HUECOS (mm)



DIAGRAMA DE INSTALACION DE PARED

Descripcion de pantalla LCD

Comprender las acciones de los botones:

Mode: Configura el modo de funcionamiento y el horario.

Set: Establece el modo, establece la hora, mueve el cursor o mantén presionado durante 5 segundos en la interfaz de espera para restaurar los ajustes de fábrica.

UP: Aumenta el tiempo y la concentración, selecciona o deselecciona el día de la semana.

Down: Disminuye el tiempo y la concentración, mueve hacia la izquierda al seleccionar el día laborable o mantén presionado hacia abajo para eliminar el modo.



Operaciones:

Configuración del día de la semana y la hora actual en el difusor:

-En la pantalla LCD, presiona SET para ingresar la hora y el día de la semana en el dispositivo. Primero pedirá la hora y luego el día de la semana.

-Ingresa la hora usando los botones de (UP) arriba o abajo (DOWN), luego presiona SET(configurar). (hora militar)

-Ingresa los minutos usando los botones de (UP) arriba o abajo (DOWN), luego presiona SET (configurar).

-Ingresa el día de la semana usando los botones de (UP) arriba o abajo (DOWN) para moverte entre los días. Luego presiona SET (configurar).

Configuración del Horario y los Niveles de Intensidad en la pantalla LCD del difusor (modo manual): (Nota: puedes omitir esto y hacerlo en la aplicación usando el modo bluetooth en la proxima sección)

-Selecciona **Modo** para establecer el horario de trabajo deseado y los niveles de intensidad. Después de seleccionar modo, se mostrará el evento 1. (Cada evento es un horario separado, puedes configurar hasta 4 horarios diferentes) Configuraremos el evento (horario 1):

- Después de seleccionar **Modo** como se mencionó anteriormente, presiona Set para seleccionar los días de la semana que deseas incluir en el horario. El sábado comenzará a parpadear ya que es el primer día. Presiona **Down** hasta llegar al lunes. El lunes, usa el botón **UP** para deseleccionar/seleccionar el día. Una vez satisfecho, presiona **Set** para pasar al siguiente día. Repite el proceso para los 7 días de la semana, seleccionando solo aquellos que deseas incluir en este horario.
- Ahora te pedirá la hora de inicio del horario "**event on**". Usa UP o Down para cambiar la hora y los minutos, seleccionando SET cuando estés satisfecho. (tiempo militar)
- Luego te pedirá la hora de finalización del horario "**event off**". Usa UP y Down para cambiar la hora y los minutos, seleccionando SET cuando estés satisfecho. (tiempo militar)
- Ahora preguntará por el tiempo de trabajo "**Scent on**" en segundos. Usa UP o Down para establecer un número. El valor predeterminado es 60 segundos. Una vez que tengas el número que deseas, presiona set. Esto significa que el difusor emitirá fragancia durante 60 segundos y luego descansará.
- Ahora preguntará por el "**Scent Pause**" o descanso en segundos. Usa UP o Down para establecer un número. El valor predeterminado es 60 segundos. Una vez que tengas el número que deseas, entonces presiona set. Esto significa que el difusor emitirá fragancia durante 60 segundos como seleccionaste en el "scent on" y luego descansará o hará una pausa por 60 segundos entre medio. Tu difusor ahora trabajará 60 segundos y pausará 60 segundos y así sucesivamente durante la duración del horario. Ahora simplemente presiona Modo repetidamente para pasar por los 4 eventos hasta que comience a emitir fragancia.

- **Modo bluetooth (modo recomendado):**

Las máquinas vienen configuradas automáticamente para el modo Bluetooth. Simplemente consulta las instrucciones de la APP para configurarlo. Una vez que selecciones + Añadir dispositivo Bluetooth en la APP, el difusor aparecerá automáticamente en la lista.

Aquí puedes configurar el horario y los niveles de intensidad en la APP en lugar de hacerlo manualmente en el dispositivo.

MANTENIMIENTO

Para asegurar el mejor efecto de difusión, por favor verifica y realiza el mantenimiento del dispositivo cada seis meses, o cuando reemplaces una nueva fragancia, o cuando el efecto de difusión se debilite. Sigue estos pasos:

1. Apaga el difusor.
2. Retira la botella de aceite.
3. Límpiala con agua tibia y jabón y asegúrate de que esté completamente seca antes de poner una nueva fragancia para evitar la mezcla de aromas. El difusor es sin agua; asegúrate de que esté completamente seco. (Realiza este paso cada vez que cambies a una fragancia completamente nueva)
4. Después de limpiar la botella de aceite vacía, llena la botella con un poco de alcohol e instálala en el dispositivo, luego enciende el dispositivo durante unos 5-8 minutos para limpiar el mecanismo interno.
5. Una vez que el dispositivo esté limpio, apágalo. Desenrosca la botella. Asegúrate de desechar cualquier alcohol restante dentro de la botella de aceite y sécala antes de poner el nuevo aceite de fragancia.
6. Vuelve a colocar la botella en el difusor.
7. Enciéndelo de nuevo.