

## BEDIENFELD



### 1. TEMPERATURREGELUNG

Temperaturbereich von 37 °C bis 130 °C

### 2. REVERSE - TURBO - MULTI-PULSE

**REVERSE** - Linkslauf, zum Rühren mit der stumpfen Kannte des Messers

**TURBO** - max. Geschwindigkeit für feine, homogene Ergebnisse

**MULTI-PULSE** - Betrieb mit verschiedenen Geschwindigkeiten im Interval

### 3. TIMER

Zeit nach Wunsch einstellen

### 4. SPEED

10 Geschwindigkeitsstufen - von leichtem Rühren bis hin zu Zerkleinern oder Mixen mit hoher Geschwindigkeit.

### 5. PAUSE

prüfen sie den Zwischenstand, ohne Einstellungen zurückzusetzen. Alle aktuellen Einstellungen werden beibehalten.

Ersatzteile bestellen [shop.heinzelmannpro.com](http://shop.heinzelmannpro.com)

### Einsetzen des Topfes



Topf in die Halterung des Geräts setzen.



Topf leicht nach unten drücken, bis er einrastet.

### Messereinheit



### Dichtungseinheit




Messerdichtung




Deckeldichtung

### Kupplungseinheit



### Betrieb mit dem Rühraufsatz



Rühraufsatz bei Geschwindigkeiten ab Stufe 5 entfernen.

### Geschirrspülmaschinenfest



Während das Gerät in Betrieb ist, keine Objekte in die Deckelöffnung stecken



Gerät nicht in Wasser tauchen.



die transparente Kappe bei hoher Temperatur oder im TURBO-Modus nicht abnehmen.



Während des Betriebs nicht mit den Händen in den Topf fassen.



Das scharfe Messer nicht mit bloßen Händen anfassen.



Vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.