

Model.24 ダイニングテーブル


付属品

ダイニングテーブル天板、エクステンション天板（天板下に収納）、脚×2セット、SUSスリーブ×8（本体付属）、ネジ×8（グリスがついています）

組立説明

 組立時ご用意いただくもの / プラスドライバー

天板を逆さにして幕板の穴へ付属の円柱型の SUS スリーブを差し込みます。天板がスライドするので逆さにする際はご注意ください。SUS スリーブ側面の**三つの穴が天板と水平になるよう**にして差し込みます。脚の支柱をドライバーでネジと SUS スリーブで固定します。片側のみ締め付けてしまうと反対側の取付がうまくできない場合がございますので両側のネジ四本を半分程度取り付けてからネジを締めてください。締め付けが緩いとテーブルのガタツキとなりますのでしっかり止めて下さい。ネジを締める際に最初から固く回らない場合は無理に入れるとネジがなめてしまいますので再度 SUS スリーブの水平または位置をご確認ください。ズレってしまった場合は脚を外した状態でネジを差し込み微調整ください。



お手入れ方法

天板メラミン部分の日常のお手入れは空拭き・固く絞った水拭きで、汚れのひどい場合は中性洗剤を浸した布で拭き乾拭きします。木部はオイル仕上げとなっておりますので市販の家具用オイルまたはワックスにてお手入れ下さい。