


CONTEÚDO DA EMBALAGEM



- 1 - Apoio de fixação na parede (1UN)
 - 2 - Apoio do pedal (1UN)
 - 3 - Apoio do pneu (2UN)
 - 4 - Paraf. M4x8 (2UN)
 - 5 - Porca M4 (2UN)
 - 6 - Suporte de capacete (1UN)
 - 7 - Parafuso de fixação na parede (7UN)
 - 8 - Anilha Plana M4 (7UN)
- 7 Buchas de fixação

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Berbequim



Marcador



Broca de Ø5mm



Chave de unbrako de 2,5mm



Fita métrica




Chave phillips PH1

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1

Encosta os pneus à parede e ajusta a peça de fixação à parede e o apoio do pedal, de forma a obter a inclinação pretendida.



2


Define a altura desejada e mede a distância entre eixos da bicicleta.

3

Posiciona os apoios do pneu na parede e faz a marcação. A distância entre eles deve ser igual à distância entre eixos.

4

Fura a parede nas marcações com broca de Ø5mm e 30mm de profundidade. Introduz as buchas fornecidas na furação.



6 _____

Fixa os suportes do pneu através dos parafusos fornecidos.



7 _____


Coloca a bicicleta nos apoios do pneu e marca a posição do apoio do pedal.

8 _____

Faz a furação conforme indicado anteriormente e coloca as buchas na furação.


9 _____

Fixa o suporte de parede através dos parafusos fornecidos. O pedal deve ficar ligeiramente acima do suporte.



10 _____

Segue o mesmo procedimento para fixar o suporte de capacete.



GARANTIA

O teu produto tem uma garantia de 3 anos contra defeitos no material ou no processo de fabrico, válida apenas para o comprador inicial. Esta garantia não cobre danos resultantes do desgaste normal, arranhões, acidentes, mau uso ou sobrecarga.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Limpar apenas com pano seco. Suportes lacados podem ser limpos com pano húmido.
- Produto não aconselhado para uso exterior.