






Gvibe MINI



Press and hold
for two seconds
to switch on



Click to change
the mode of vibration.
The toy has 6 modes
of vibration



Increase
the vibration



Decrease
the vibration / OFF

EN

2 powerful motors

Press + and hold for two seconds
to switch on

+ increase the vibration

~~ modes of vibration

- decrease the vibration / OFF

DE

2 leistungsstarke Motoren

Für die Entsicherung drücke + und halte
den Knopf für zwei Sekunden lang gedrückt

+ verstärken der vibration

~~ schwingungsarten

- vibration verringern / OFF

FR

2 moteurs puissants

Appuyez sur + et maintenez la touche
enfoncée pendant deux secondes

+ augmentation de la force de vibration

~~ modes de vibration

- réduction de la force de vibration / OFF

ES

2 potentes motores

Pulse + y mantenga pulsado durante
2 segundos

+ aumentar la intensidad de la vibración

~~ modos de vibración

- reducir la intensidad de la vibración / OFF

RU


Два мотора

Нажмите + и удерживайте 2 секунды
для включения

+ увеличение силы вибрации

~~ режимы вибрации

- уменьшение силы вибрации / OFF



3-YEAR WARRANTY