



REDRAGON

CENTROPHORUS2
Wired Gaming Mouse



Please scan here to download user manual

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.


1

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Side key, defaulted function: forward.
5. Side key, defaulted function: backward.
6. DPI button: the mouse switches between the 5 DPI 800 -1200 -1600 -2400 -7200.



2

Bottom Instructions

7. User mode toggle key: The mouse switches between the 2 user modes with each click.
8. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.



Light Instructions

DPI indicator light: behind the scroll wheel key, there is a DPI indicator light.

1. Red ----- 800 DPI
2. Blue ----- 1200 DPI
3. Green --- 1600 DPI
4. Purple --- 2400 DPI
5. Yellow --- 7200 DPI

10 Chroma lighting effects

Color fustreaming/steady/breathing/tail/neon/colorful/steady/flicker/wave/trailing/none.

Software Instructions

Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

3

1. Adjust the DPI of the mouse speed (range: 500-7200 DPI).
2. Macros: record up to 59 actions and trigger with one click.
3. Lighting: adjust mouse lighting options.
4. Customize 6 mouse buttons.
5. Set 2 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.



4

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

5

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10


Instrucciones de teclas

1. Botón de mouse izquierdo.
2. Botón de mouse derecho.
3. Rueda (presionada como la tecla media del mouse).
4. Tecla lateral, función estándar: Adelante.
5. Tecla lateral, función estándar: Hacia atrás.
6. Botón DPI: el ratón alterna entre los 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200.

Introducción inferior

7. Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 2 modos usuario cada vez que presiona.
8. Pads de teflón: una almohadilla de un material resistente al desgaste permiten que el mouse se mueva con mayor suavidad.

6



Introducción a la luz

Luz indicadora de DPI: detrás del botón de la rueda de desplazamiento, hay una luz indicadora de DPI.

1. Rojo ----- 800 DPI
2. Azul ----- 1200 DPI
3. Verde ----- 1600 DPI
4. Violeta ---- 2400 DPI
5. Amarillo --- 7200 DPI

10 efectos de retroiluminación cromática

Difusión colorida/continua/intermitente/cola/neón/colorida continua/destellante/onda/estela/ninguno.

7



Descripción del software

El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.

1. Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 500-7200 DPI).
2. Macros: grabe hasta 59 acciones y actívelas con un clic.
3. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
4. Personalice 6 botones del ratón.
5. Ajuste 2 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies o scuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

8



REDRAGON

CENTROPHORUS2
Wired Gaming Mouse



Please scan here to download user manual

Wired Gaming Mouse Operating Instructions