

REDRAGON
GRIFFIN
Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing **REDRAGON** brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions

- Left mouse button.
- Right mouse button.
- Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
- Side key, defaulted function: Forward.
- Side key, defaulted function: Backward.
- DPI button : The mouse switches between the 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200.
- Light mode toggle key: The mouse switches between the 5 light modes with each click.

Bottom Instructions

- User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.
- Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

Light Instructions
DPI indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there is a DPI indicator light.

- Red—800DPI
- Blue—1200DPI
- Green—1600DPI
- Purple—2400DPI
- Yellow—7200DPI

8 Chroma lighting effects
Breathing/Rainbow/Full lighted/Wave/go without trace/reactive/flash /off

Software Instructions
Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.


- Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 800-7200DPI).
- Macro: Record up to 5 actions and trigger with one click.
- Lighting: Adjust mouse lighting options.
- Customize 7 mouse buttons.
- Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.

FAQ

- If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
- If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

 Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Day	Month	Year
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.			
Customer	Name:		
	Tel:		Zip code:
	Address:		
Wholesaler	Address:		
	Tel:		Zip code:

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

- Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.
- As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instruções dos botões

- Botão esquerdo do mouse.
- Botão direito do mouse.
- Rodinha (cliqueado como o botão do meio do mouse).
- Tecla lateral, função padrão: Para a frente.
- Tecla lateral, função padrão: Para trás.
- Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI 800, 1200, 1600, 2400 e 7200.
- Tecla de troca do modo de iluminação: O mouse alterna entre os cinco modos de iluminação a cada clique.

Instruções da parte inferior

- Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique.
- País de teclas: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse.

Instruções de iluminação
Luz indicadora de DPI Por trás da chave da rodinha há uma luz indicadora do DPI.

- Vermelho—800 DPI
- Azul—1200 DPI
- Verde—1600 DPI
- Roxo—2400 DPI
- Amarelo—7200 DPI

Sete efeitos coloridos de iluminação
Variável/arco-íris/iluminação total/ondas/partidas sem aviso/reactiva/piscas/desligado

Instruções do software
Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar.

8段階のクロマ照明効果
ブリージング/レインボー/フル種類/ウェーブ/顔形もなく透過/反響/フラッシュ/オフ

ソフトウェア説明
ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。


- マウスのDPIを調整速度 (範囲: 800-7200DPI)。
- マクロ: 最大5つの動作を記録し、1クリックで起動。
- 照明: マウスの照明機能を調整。
- 国別のマウスボタンをカスタマイズ。
- 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。

よくある質問

- マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
- マウスカーソルがディスプレイに遅く反応し、ジャンプし、または遅延が観察される場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

Note:
○ = この製品の全ての均質材料にこの有害物質の含有量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

 この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

Name of commodity	Day	Month	Year
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.			
Customer	Name:		
	Tel:		Zip code:
	Address:		
Wholesaler	Address:		
	Tel:		Zip code:

JP

尊敬なるユーザー様、**REDRAGON**ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイコンピュータ商品修理法高次換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです:

- 購入日から、正期に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊(例えば、自ら解体し、運搬による破損し、衝突による破損、水入れ、入力電源電圧不適合等)、自然災害(例えば、火災、水災、地震、落雷など)に伴う損害は、保証範囲以外とします。
- 消耗品(例えば、フットパッド)と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタン説明

- 左ボタン。
- 右ボタン。
- ローラーボタン、クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。
- サイドキー、デフォルト機能: 進む。
- サイドキー、デフォルト機能: 戻る。
- DPIボタン: マウスで5つのDPI (800-1200-1600-2400-7200) を切り替え可能。
- ライトモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのライトモードに順次切り換えます。

底部説明

- ユーザーモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのユーザーモードに順次切り換えます。
- テフロンパッド。大面積の耐摩耗性材料はマウス移動をよりスムーズにします。

ライト説明
DPIインジケータライト: スクロールホイールキーの背後に、DPIインジケータライトが存在します。

- 赤—800DPI
- 青—1200DPI
- 緑—1600DPI
- 紫—2400DPI
- 黄—7200DPI

8段階のクロマ照明効果
ブリージング/レインボー/フル種類/ウェーブ/顔形もなく透過/反響/フラッシュ/オフ

ソフトウェア説明
ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。


- マウスのDPIを調整速度 (範囲: 800-7200DPI)。
- マクロ: 最大5つの動作を記録し、1クリックで起動。
- 照明: マウスの照明機能を調整。
- 国別のマウスボタンをカスタマイズ。
- 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。

よくある質問

- マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
- マウスカーソルがディスプレイに遅く反応し、ジャンプし、または遅延が観察される場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

Note:
○ = この製品の全ての均質材料にこの有害物質の含有量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

 この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

商品名	Day	Month	Year
購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です			
顧客	氏名:		
	電話番号:		郵便番号:
	住所:		
ディーラー名	住所:		
	電話番号:		郵便番号:

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки **REDRAGON**. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

- В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждения в результате внешнего воздействия, например, разборки, удара, погружения в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.
- Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Функции кнопок

- Левая кнопка мыши.
- Правая кнопка мыши.
- Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши).
- Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед.
- Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад.
- Кнопка DPI: Мышь переключается между 5 настройками DPI 800-1200-1600-2400-7200.
- Кнопка переключения режимов подсветки: с каждым щелчком подсветка мыши переключается между пятью из режимов подсветки режимов подсветки с каждым щелчком.

Характеристики нижней части

- Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком.
- Телефоновые подкладки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши.

Характеристики подсветки
Индикатор DPI: находится за кнопкой колеса прокрутки.

- Красный — 800 DPI
- Синий — 1200 DPI
- Зеленый — 1600 DPI
- Фиолетовый — 2400 DPI
- Желтый — 7200 DPI

8 эффектов цветной подсветки
«Дыхание»/«Радуга»/полная подсветка/Волны/без следов/Реактивная/Вспышка/Выкл.

Инструкции к программному обеспечению
Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загрузки и установленного программного обеспечения.


- Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 800-7200 DPI).
- Макро команды: запись до 5 действий и их запуск одним щелчком.
- Подсветка: настройка параметров подсветки мыши.
- Настройка функций 7 кнопок мыши.
- Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой на нижней части мыши.

Часто задаваемые вопросы

- Если мышь не реагирует, проверьте, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
- Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темная, загрязненная, неровная или яркая поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластички	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
○ — указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

 Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безопасны и подлежат переработке.

Наименование товара	День	Месяц	Год
Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.			
Покупатель	Имя:		
	Тел.:		Индекс:
	Адрес:		
Продавец	Адрес:		
	Тел.:		Индекс:

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke **REDRAGON** entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Gülle, unachgemäßem Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
- Verschleißteile (z. B. Fullsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.

25

Unterstütztes Betriebssystem


Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Anleitung zu den Tasten

- Linke Maustaste
- Rechte Maustaste
- Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird)
- Seitenstaste, Standardfunktion: Vorwärts
- Seitenstaste, Standardfunktion: Rückwärts
- DPI-Taste: Die Maus schaltet um zwischen 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200
- Umschalttaste im Beleuchtungsmodus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 Beleuchtungsmodi.

Einführung in die unteren Elemente

- Umschalttaste im benutzerdefinierten Modus : die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi
- Teflonpads : großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidigeres Gleiten der Maus.



26


Einführung in die Beleuchtung

DPI-Meldesteuchte: Hinter der Scrollrad-Taste befindet sich eine DPI-Meldesteuchte.

- Rot — 800 DPI
- Blau — 1200 DPI
- Grün — 1600 DPI
- Lila — 2400 DPI
- Gelb — 7200 DPI

8 Chroma-Leuchteffekte

Atmung/Regenbogen/Volle Beleuchtung/Welle/Los ohne Spur/reaktiv/Blitz/Aus



27


Software beschreibung

Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:

- Anpassung der Maus-DPI-Geschwindigkeit (Bereich: 800-7200 DPI).
- Macro: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick
- Beleuchtung: Anpassung der Maubeleuchtungsoptionen.
- 7 Maustasten anpassen
- Erstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.

FAQ


- Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
- Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.



28

Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.



Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

29

Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr
Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.			
Kunde	Name :		
	Tel.:	PLZ :	
	Adresse :		
Verkäufer	Adresse :		
	Tel.:		PLZ :

30

31

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque **REDRAGON**. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.

- Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctionnements des circuits électriques. Les dommages de l'homme tels que les démontages, les collisions, les courbures, les sous-pressions, les chocs, les tensions ou les surintensités incorrectes et les désastres naturels tels que les incendies, les inondations, les séismes, les rats, causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.
- Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.

32

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Description des Boutons

- Bouton souris gauche
- Bouton souris droit
- Roue à cliquer (comme bouton du milieu)
- Touches Latérales, fonction par défaut : Suivant
- Touches Latérales, fonction par défaut : En arrière
- Bouton DPI : La souris permet de choisir parmi les 5 valeurs de DPI : 800-1200-1600-2400-7200
- Appuyez la touche en mode lumière : La souris bascule en séquence parmi les 5 modes lumineux à chaque appui.

Description du Fond

- Appuyez la touche en mode utilisateur : La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui.
- Cliquez sur le bouton : matériau résistant aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement.


Description des Voyants

Indicateur lumineux DPI derrière la molette de défilement.

- Rouge — 800 DPI
- Blau — 1200 DPI
- Vert — 1600 DPI
- Violet — 2400 DPI
- Jaune — 7200 DPI

Effets lumineux chromatiques

Respiration/Arc-en-ciel/Pléiades/feu/Onde/Un seul rétro-éclairage à la fois/réactif/clic/arrêt



33


Description du logiciel

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécialement installé sur l'ordinateur.

- Régler le DPI de la souris (vitesse : entre 800 et 7200 DPI)
- Macro : Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez-les avec un seul clic.
- Éclairage - Réglez les options d'éclairage de la souris
- Personnalisez 7 boutons de souris.
- Régler 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris.

Questions et Réponses


- Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
- Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.



34

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.



Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

35

Nom du Produit	Jour Mois Année	
Client	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.	
	Nom :	
	Téléphone :	Code Postal :
Adresse :		
Fournisseur	Adresse :	
	Téléphone :	
	Code Postal :	

36

37

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir **REDRAGON**. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

- En los próximos 18 meses desde la fecha de compra, se cubrirán fallos causados por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
- Piezas consumibles (como patas) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.

38

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrucciones de teclas

- Botón de mouse izquierdo.
- Botón de mouse derecho.
- Rueda (operanda) como la tecla media del mouse.
- Tecla lateral, función estándar: Adelante
- Tecla lateral, función estándar: Hacia atrás.
- Botón DPI: el botón alterna entre los 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200
- Interruptor en modo luz: el mouse cambia en orden entre los 5 modos luz cada vez que presiona.

Introducción inferior

- Interruptor en modo usuario : el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona.
- Botón de teclón : una almohadilla de un material resistente al desgaste permite que el mouse se mueva con mayor suavidad.


Introducción a la luz

Luz indicadora de DPI: detrás del botón de la rueda de desplazamiento, hay una luz indicadora de DPI.

- Roj — 800 DPI
- Azul — 1200 DPI
- Verde — 1600 DPI
- Violeta — 2400 DPI
- Amarillo — 7200 DPI

8 efectos de retroiluminación cromática

Intermitente/Arcos/Iluminación total/Onda/ír sin dejar rastro/Reactiv/Deslizo/Agapado



39

Descripción del software

El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.

- Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 800-7200 DPI).
- Macro: grabe hasta 59 acciones y actívelas con un clic.
- Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
- Personalice 7 botones del ratón.
- Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.

Preguntas y respuestas


- Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
- Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un tap de mouse es estrictamente recomendado.



40

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces de plastique	○	○	○	○	○	○
Pièces de metal	○	○	○	○	○	○
Composantes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.



Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

41

Número del producto	Día Mes Año	
Cliente	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.	
	Nombre :	
	Teléfono :	Código postal :
Dirección :		
Mayorista	Dirección :	
	Teléfono :	
	Código postal :	

42

43

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul **REDRAGON**. Pentru a vă proteje drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

- În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparările daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avaria cauzate de utilizator cum ar fi desmontarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj incorect și avarii cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendii, inundații sau cutremurele nu sunt incluse.
- Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi dezvăliri de pe talpă) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.

44

Soport sistem de operare

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Instrucțiuni pentru butoane

- Buton mouse stânga.
- Buton mouse dreapta.
- Rușă (mouse) (substituie butonul din mijloc al mouse-ului).
- Tastă laterală, funcție implicite: înainte.
- Tastă laterală, funcție implicite: înapoi.
- Buton DPI: Mouse-ul comută între 5 valori DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
- Tastă de comutare a modalității de iluminare: Mouse-ul comută între 5 modalități de iluminare cu fiecare clic.

Instrucțiuni pentru partea inferioară

- Buton mouse stânga.
- Pulsante laterală (asignat în modalitate prededefinită a îndietro).
- Pulsante laterală (asignat în modalitate prededefinită ad avanti).
- Pulsante DPI: il mouse passa fra le 5 modalità DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
- Interruttore modalità illuminazione: Con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità di illuminazione.


Instrucțiuni pentru iluminare

Indicator luminos DPI: În spațiile roțiței mouse-ului se află un indicator luminos DPI.

- Roz — 800 DPI
- Albastru — 1200 DPI
- Verde — 1600 DPI
- Mov — 2400 DPI
- Galben — 7200 DPI

8 efecte de lumină cromatică

Pulsare/Curcubeu/Complet aprins/Undă/Disparut fără urmă/Reactiv/Strălucire/Dezactiv



45


Instrucțiuni pentru software

Utilizatorul poate ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează.

- Reglarea setării DPI a mouse-ului. Viteză (interval: 800-7200 DPI).
- Macro: un înregistrat până la 59 de acțiuni și declanșaj-le cu un singur clic.
- Iluminare: ajusteți opțiunile de iluminare pentru mouse.
- Particularizatzi 7 butoane de mouse.
- Setați 5 moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului.

Intrebări frecvente


- Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB computerului sau încercați alte porturi USB.
- Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârzieri, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.



46

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Căbu	○	○	○	○	○	○

Nota:
○=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.



Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

47

Număr produsului	Zi Lună An	
Client	Garanția este validă 18 luni de la data achiziționării.	
	Numr:	
	Tel.:	Cod poștal:
Adresă:		
Vanzător	Adresă:	
	Tel.:	
	Cod poștal:	

48

REDRAGON

GRIFIN

Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

49

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand **REDRAGON**. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

- Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali (come incendi, inondazioni o sismi).
- Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.

Sistemi operativi supportati


Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Istruzioni del pulsante

- Pulsante sinistro del mouse.
- Pulsante destro del mouse.
- Pulsante centrale
- Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita a indietro).
- Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita ad avanti).
- Pulsante DPI: il mouse passa fra le 5 modalità DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
- Interruttore modalità illuminazione: Con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità di illuminazione.

Istruzioni per la base

- Interruttore modalità utente: con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità utente.
- Piedini in teflon: resistenti materiali antiscivolo consentono il movimento scorrevole del mouse.



50


Instrucțiuni pentru iluminare

Indicator luminos DPI: În spațiile roțiței mouse-ului se află un indicator luminos DPI.

- Roz — 800 DPI
- Albastru — 1200 DPI
- Verde — 1600 DPI
- Mov — 2400 DPI
- Galben — 7200 DPI

8 efecti di iluminazione Chroma

Luce interattiva /Arcobaleno/Piena illuminazione/Onda/Vai senza traccia/Reattivo/flash /off



51


Istruzioni software

Gli utenti possono regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato e installato.

- Régler le DPI del mouse. Vitesse (gamma: 800-7200 DPI).
- Macro: Registerare fino a 59 azioni e avviare con un clic.
- Segnare la velocità della sensibilità, velocità di scorrimento, velocità del doppio clic.
- Spia LED: Regolare le opzioni di illuminazione del mouse.
- Personalizzare i 6 pulsanti del mouse.

FAQ


- Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
- Se il cursore si sposta lentamente, si scatti o si intrattiene, provare su una altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.



52

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Nota:
○=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.



I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

53

Nome del prodotto	Giorno Mese Anno	
Cliente	La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.	
	Nome:	
	Tel.:	C.A.F.:
Indirizzo:		
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:	
	Tel.:	
	C.A.F.:	

54