

FILTERWECHSEL? - MACHEN SIE ES SICH LEICHT



1. Leeren Sie alles Wasser aus und nehmen Sie den Deckel ab.

2. Drehen Sie die ganze Filterkanne um 180° (Öffnung nach unten) und fassen Sie in den Einfülltank um ihn zu lösen. Die Gravitation hilft Ihnen, den Einfülltank mitsamt der Filtereinheit nach unten herauszuziehen.

3. Stellen Sie den inneren Einfülltank inkl. der Filtereinheit auf die Filterkartusche und drücken von oben auf den Einfülltank. Der Einfülltank rutscht dann nach unten und löst damit die Filterkartusche.

4. Die neue Filterkartusche bitte durch **ZIEHEN** einsetzen (siehe Installation).

ANLEITUNG 60 TAGE TIMER

START: Drücken Sie die Taste für 3 Sekunden.

Timer Abschalten: Drücken Sie die Taste für 3 Sekunden, Rahmen blinkt 3 x, Display und Zählwerk schaltet ab.

Starten und Fortsetzen: Starttaste für 3 Sekunden drücken, der Rahmen blinkt 3x, der Timer zeigt den letzten Stand und zählt die Tage wieder.

Zurücksetzen:

Drücken Sie die Starttaste für 8 Sekunden, der Timer startet wieder

mit dem Herunterzählen der 60 Tage.

Neu Starten bei abgelaufener Zeit: Sobald die 60 Tage abgelaufen sind, wird auf dem Bildschirm „00“ angezeigt, der Punkt und der Rahmen blinken dauerhaft. Drücken Sie die Start-Taste für 3 Sekunden, der Timer beginnt wieder 60 Tage neu zu zählen.

