

Honeywell

EN Smart Portable Air Conditioner User Manual – Honeywell Air Comfort App

Read and save these instructions before use

FR Climatiseur portatif intelligent Mode d'emploi – Application honeywell air comfort

Lire ces instructions avant l'utilisation et les conserver

ES Aire Acondicionado Portátil Inteligente Manual de Instrucciones – Aplicación Honeywell Air Comfort

Lea y guarde estas instrucciones antes de usar la unidad



Model / Modèle / Modelo:
HT0CESVWK6 /
HT2CESVWK8 /
HT4CESVWK0

The Honeywell Air Comfort App may be updated periodically. This manual may become outdated when updates occur. You can download the most updated manual at the website link below:

L'application Honeywell Air Comfort peut être mise à jour ponctuellement. Ce mode d'emploi peut devenir périmé lors de ces mises à jour. Vous pouvez télécharger le mode d'emploi le plus récent en cliquant sur le lien du site web ci-dessous.

La App Honeywell Air Comfort App se actualiza periódicamente, por lo que este manual podría estar desactualizado. Puedes descargar el manual más actualizado en el sitio del enlace siguiente:



Customer Support:
Assistance Au Client:
Servicio de atención a clientes:
Web: www.HoneywellAirComfort.com
Call us toll-free: 1-800-474-2147

USA: usinfo@jmatek.com | CANADA^: canadainfo@jmatek.com

^ Canada Customer Support service available for models sold in Canada only.

QUICK START GUIDE - HONEYWELL AIR COMFORT APP

Thank you for purchasing a Honeywell Smart Portable Air Conditioner. This Quick Start Guide is intended to provide you with important information needed to set up and operate the Honeywell Air Comfort App and an Amazon Echo / google home device.


DOWNLOADING THE APP

CAUTION: The smart portable air conditioner and the Honeywell Air Comfort app require connection to a **2.4 GHz** Wi-Fi network for proper operation through your device.

NOTE: Ensure your Wi-Fi password does not contain any of the following characters: ", /, \ or &.



REGISTERING AN ACCOUNT




- Open the app.
- Tap **Register**.
- Read the Privacy Policy. If you agree with the Privacy policy, tap **Agree**.
- Enter your email.
- Tap **Get Verification Code**.

REGISTERING AN ACCOUNT (CONTINUED)




- Enter the verification code.




- Set the password.
- Tap **Next**.

* The user will receive a verification email from "**system.az@notice.2.ismartlife.me**" with contact name "**Honeywell Air Comfort**" and subject title "**Registration Verification Code**". If email is not received in your inbox, check your junk or spam folders. If you didn't receive a verification email after 60 seconds, click the resend button.


SETTING UP A GROUP



- Tap **Me** on the bottom right.




- Tap **Group Management**.




- Set the **Group Name** and **Location**.
- Mark the location of the air conditioner.
- Tap **Done**.

CONNECTING THE AIR CONDITIONER WITH THE APP




- Press to turn on the portable air conditioner.
- On the app, tap to add a device.




- Please make sure your product is switched on and it's in a standby mode.


Press and hold the Speed button on the device for a few seconds until it sounds, Wi-Fi on the portable air conditioner is now activated to connect. While connecting, the Wi-Fi indicator light on the control panel will flash quickly.



- Choose your **PAC-HT** series,




- Enter the Wi-Fi password.
- Tap **Confirm**




- Wait until the connection is completed.
- Tap **Done**

USING THE APP


MAIN SCREEN




GROUP SETTINGS



BASIC CONTROLS



- Tap **Portable Air Conditioner**.



- Tap to switch the portable air conditioner on/off.

Go back to main screen

Switching on/off

Set desired temperature

Current settings

Temperature down button

Mode button

Speed button

Portable Air condi...

61 °F

Mode Speed Swing Schedule

Device settings:


- Device Name
- Device Information
- Third-party Control (Alexa/Google Assistant)
- Offline Notification ON/OFF
- Share Device
- FAQ & Feedback
- Check Device Network
- Check for Firmware Update
- Remove Device

Schedule button

Swing button


USING THE APP (CONTINUED)

SETTING THE MODE AND FAN SPEED




- Tap **Mode** button.
- Select the **Cool, Dry, Fan, Sleep** or **Heat**^ mode.

^ Applicable for models with this feature only.



- Tap **Speed** button.
- Select the **High, Medium** or **Low** fan speed setting.

SETTING A TIMER




- Tap **Schedule** set button.
- Tap **Add Timing**.
- Set the timer(s).
- When the timer is set, tap **Save**. Multiple timers can be set following the same steps.


USING THE APP (CONTINUED)

ADDING A TAP-TO-RUN

NOTE: The tap-to-run feature allows you to activate a set of air conditioner actions at the same time with one tap.




- Tap **Smart** control button.
- Tap **“Tap-to-Run”**.
- Tap **+**.
- Select condition(s) you want to add.
- Select the task you want to add.




- Tap **Name** to set the name of the tap-to-run action.
- Tap **Style** to set the background color or image.
- Tap **Effective Period** to select when the tap-to-run action should activate.
- Tap **Next**.
- Tap **Save**.

ADDING AN AUTOMATION


NOTE: The automation feature automatically activates a set of air conditioner actions when the set conditions are met.




- Tap **Smart** control button.
- Tap “**Automatic**”.
- Tap **+**.




- Select condition(s) you want to add.



- Select the task you want to add.



- Tap **Name** to set the name of the tap-to-run action.
- Tap **Style** to set the background color or image.



- Tap **Effective Period** to select when the automation action should be active.
- Tap **Next**.
- Tap **Save**.

CONNECTING TO AMAZON ECHO

NOTE: Ensure your Amazon Echo device is switched on and connected to the Wi-Fi network.

- Open the "Amazon Alexa" app on your device.
- Tap  and then **Skills & Games**.
- Tap  and type "Honeywell Air Comfort". Tap the **Honeywell Air Comfort** skill.
- Tap **ENABLE TO USE** button.
- Enter your Honeywell Air Comfort App login and password.
- Tap **Link Now** and then tap **Authorize**.
- Tap **Done**.
- Tap **DISCOVER DEVICE**. Choose "Portable Air Conditioner".
- Tap **SET UP DEVICE**. Choose a group for the device or tap **SKIP**.
- Choose "Portable Air Conditioner".
- Tap **DONE**.

CONNECTING TO GOOGLE HOME

NOTE: Ensure your Google Home device is switched on and connected to the Wi-Fi network.

- Open the "Google Home" app on your device.
- Tap + on the top left. Tap **Set up device**.
- Tap **Have something already set up?**
- Tap  and type "Honeywell Air Comfort". Tap **Honeywell Air Comfort**.
- Enter your Honeywell Air Comfort App login and password.
- Tap **Link Now** and then tap **Authorize**.
- To add the portable air conditioner to a room, tap the **Portable Air Conditioner** and then tap **Add to a room**. Or tap the **X** on the top left to skip.
- Choose a room for the device, tap **Next** and then **DONE**.



Please visit the MicasaClima website by scanning the QR code for a full list of voice commands that work through an Amazon Echo or Google Home device.

Alternatively, you can visit the following URL:
<https://www.micasamiclima.com/ac-smart-app>

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Unable to register/login to an account.	Mobile smart device's Wi-Fi is switched off.	Switch on the mobile smart device's Wi-Fi.
	Wi-Fi signal is too weak.	• Install a Wi-Fi extender (not included). • Move the portable air conditioner closer to the Wi-Fi router.
	Forgot the password of your account.	At the login screen, tap "Forgot Password" and input your Mobile/Email, then tap "Get Verification Code". An SMS or an email will be sent to you. Follow the process to reset your password.
Portable air conditioner cannot pair with the Honeywell Air Comfort App.	Portable air conditioner is not connected to the socket-outlet.	Connect the portable air conditioner to the socket-outlet.
	The Wi-Fi setting on the device is not set properly.	Press and hold the Speed button  on the device for a few seconds until it sounds, Wi-Fi on the portable air conditioner is now activated to connect. While connecting, the Wi-Fi indicator light on the control panel will flash.

TROUBLESHOOTING (CONTINUED)


Problem	Possible Cause	Solution
Portable air conditioner cannot pair with the Honeywell Air Comfort App. (Continued)	Wi-Fi signal is too weak.	• Install a Wi-Fi extender (not included). • Move the portable air conditioner closer to the Wi-Fi router.
	Wi-Fi connection frequency is incorrect.	Select a 2.4 GHz Wi-Fi network.
	Wi-Fi password is incorrect.	Use a correct Wi-Fi password.
	Wi-Fi network is invisible.	Set the Wi-Fi network to visible.
	Wi-Fi name uses foreign characters.	Set the Wi-Fi name to use standard alphabetical characters and numbers only.
	The encryption method of the router's wireless setting is wrong.	Set the encryption method of the router's wireless setting to "WPA2-PSK" and the authentication type to "AES", or both are set as automatic. Note: "802.11n only" is not allowed in wireless mode.
	The number of connected devices has reached the limit of the router.	• Turn off the Wi-Fi functions of some of the connected devices. • Re-configure the router.
	The router has enabled the wireless MAC address filter.	• Remove the device from the MAC address filter on the router. • Ensure the device is not prohibited by the router to connect to the network.

Merci d'avoir acheté un climatiseur portable Smart Honeywell. Ce guide de démarrage rapide vise à vous fournir d'importantes informations nécessaires à la configuration et au fonctionnement de l'application Honeywell Air Comfort et d'un appareil Amazon Echo / Google Home.


TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

ATTENTION: Le climatiseur portable Smart et l'application Honeywell Air Comfort nécessitent une connexion à un réseau Wi-Fi de **2,4 GHz** pour fonctionner correctement à partir de votre appareil.

REMARQUE: Assurez-vous que votre mot de passe Wi-Fi ne contient aucun des caractères suivants: ", /, \ or &.




ENREGISTREMENT D'UN COMPTE



- Ouvrez l'application.
- Appuyez sur **Register**.

- Lisez la politique de confidentialité. Si vous acceptez la politique de confidentialité, appuyez sur **Agree**.

- Entrez votre adresse e-mail.
- Appuyez sur **Get Verification Code**.




- Entrez le code de vérification.




- Définissez le mot de passe.
- Appuyé sur **Next**.

* L'utilisateur recevra un e-mail de vérification de « **system.az@notice.2.ismartlife.me** » avec le nom du contact « **Honeywell Air Comfort** » et le titre de l'objet « **Code de vérification d'inscription** ». Si l'e-mail n'est pas reçu dans votre boîte de réception, vérifiez vos dossiers de courrier indésirable ou de spam. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail de vérification après 60 secondes, cliquez sur le bouton Renvoyer.


CRÉATION D'UN GROUPE



- Appuyez sur **Me** en bas à droite.




- Appuyez sur **Group Management**.




- Définissez les sections **Group Name** et **Location**.
- Marquez l'emplacement du climatiseur.
- Appuyé sur **Done**.

CONNEXION DU CLIMATISEUR À L'APPLICATION




- Appuyez sur  pour allumer le climatiseur portable.
- Sur l'application, appuyez sur  pour ajouter un appareil.




- Assurez-vous que votre produit est allumé et qu'il est en mode veille.


Appuyez sur le bouton Vitesse  et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore, le Wi-Fi sur le climatiseur portable est maintenant activé pour se connecter. Lors de la connexion, le voyant Wi-Fi du panneau de commande clignotera rapidement.



- Choisissez votre série **PAC-HT**.



- Entrez le mot de passe Wi-Fi.
- Appuyez sur **Confirm**



- Attendez que la connexion soit terminée.
- Appuyez sur **Done**

UTILISATION DE L'APPLICATION

ÉCRAN PRINCIPAL

Contrôle parental

Conditions météorologiques actuelles

- Réglages de l'unité de température
- Température extérieure
- Humidité extérieure
- Pression d'air extérieur
- Vitesse du vent extérieur

Appareils connectés

Bouton **Home**

Bouton de contrôle **Smart**

Smith ▾

+

Cloud with rain

Rain

56°F

Outdoor Temp.

88.2%

Outdoor Humidity

1016hPa

Outdoor Air Pres...

All Devices

Living Room

Master Bedroo

...

Air Conditioner

Power button

Home

Smart

Me

Ajout d'un appareil

Emplacements

- Vue en grille
- Séquence de l'appareil
- Gestion des pièces

Allumer/éteindre l'appareil

- Gestion de groupe
- Centre de messagerie
- FAQ et commentaires
- Réglages
 - Sons
 - Notifications d'application
 - À propos
 - Diagnostic réseau
 - Effacer le cache
 - Déconnexion

PARAMÈTRES DE GROUPE

Ajouter un membre du groupe

Supprimer un groupe

<

Group Setting

Group Name

Smith >

Room Management

6 Room(s) >

Location

>

Group Member

John Smith

john.smith@gmail.com

Home Owner >

Add Member


Leave Group

Définir le **Group Name**


Gestion des pièces

Définir **Location** du groupe


Configurer l'administrateur



- Appuyez sur **Portable Air Conditioner**.




- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le climatiseur portable.




UTILISATION DE L'APPLICATION (SUITE)

RÉGLAGE DU MODE ET DE LA VITESSE DU VENTILATEUR



- Appuyez sur le bouton **Mode**.
- Sélectionnez le mode **Cool**, **Dry**, **Fan**, **Sleep** ou **Heat**^.



- Appuyez sur le bouton **Speed**.
- Sélectionnez le réglage de vitesse du ventilateur **High**, **Medium** ou **Low**.

^ Applicable uniquement pour les modèles avec la fonction.

RÉGLAGE D'UNE MINUTERIE

Sélection de l'heure

Sélection des jours de minuterie

Sélection des paramètres

Bouton **Enregistrer**

Réglages de la minuterie d'arrêt

Sélectionnez la fonction pour que l'appareil s'éteigne à la fin de la période sélectionnée.




Réglages de la minuterie de mise en route

Sélectionnez la fonction pour que l'appareil s'allume à la fin de la période d'inactivité sélectionnée.



- Appuyez sur le bouton de réglage de la **Programmation**.
- Appuyez sur **Ajouter une minuterie**.
- Réglez le minuteur.
- Lorsque le minuteur est réglé, appuyez sur Enregistrer. Plusieurs minuteries peuvent être réglées en suivant les mêmes étapes.

AJOUT DE LA FONCTION APPUYER POUR ACTIVER

REMARQUE: La fonction Appuyer pour activer vous permet d'activer, grâce à une seule touche, un ensemble d'actions du climatiseur en même temps.






- Appuyez sur le bouton de contrôle **Smart**.
- Appuyez sur «**Tap-To-Run**».
- Appuyez sur **+**.
- Sélectionnez les conditions à ajouter.
- Sélectionnez la tâche à ajouter.





- Appuyez sur **Name** pour définir le nom de l'action relative à appuyer pour activer.
- Appuyez sur **Style** pour définir la couleur ou l'image de l'arrière-plan.
- Appuyez sur **Période d'effet** pour sélectionner le moment où l'action relative à appuyer pour activer doit être active.
- Appuyez sur **Suivant**.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

AJOUTER UNE AUTOMATISATION

REMARQUE: La fonction d'automatisation active automatiquement un ensemble d'actions du climatiseur lorsque les conditions définies sont remplies.



- Appuyez sur le bouton de contrôle **Smart**.
- Appuyez sur «**Automatic**».
- Appuyez sur **+**.
- Sélectionnez les conditions à ajouter.
- Sélectionnez la tâche à ajouter.



- Appuyez sur **Name** pour définir le nom de l'action relative à appuyer pour activer.
- Appuyez sur **Style** pour définir la couleur ou l'image de l'arrière-plan.
- Appuyez sur **Période d'effet** pour sélectionner quand l'automatisation l'action doit être active.
- Appuyez sur **Suivant**.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

CONNEXION À AMAZON ECHO

REMARQUE: Assurez-vous que l'appareil Amazon Echo est allumé et connecté au réseau Wi-Fi.

- Ouvrez l'application «Amazon Alexa» sur votre appareil.
- Appuyez sur  puis sur Compétences et jeux **Skills & Games**.
- Appuyez sur  et saisissez Honeywell Air Comfort. Appuyez sur la fonction **Honeywell Air Comfort**.
- Appuyez sur le bouton **ENABLE TO USE**.
- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour l'application Honeywell Air Comfort.
- Appuyez sur **Link Now** puis sur **Authorize**.
- Appuyez sur **Done**.
- Appuyez sur **DISCOVER DEVICE**. Choisissez «Climatiseur portable»..
- Appuyez sur **SET UP DEVICE**. Choisissez un groupe pour l'appareil ou appuyez sur **SKIP**.
- Choisissez «Portable Air Conditioner».
- Appuyez sur **DONE**.

CONNEXION À GOOGLE HOME

REMARQUE: Assurez-vous que l'appareil Google Home est allumé et connecté au réseau Wi-Fi.

- Ouvrez l'application «Google Home» sur votre appareil.
- Appuyez sur + en haut à gauche. Appuyez sur **Set up device**.
- Appuyez sur **Have something already set up?**
- Appuyez sur  et saisissez «Honeywell Air Comfort». Appuyez sur **Honeywell Air Comfort**.
- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour l'application Honeywell Air Comfort.
- Appuyez sur **Link Now** puis sur **Authorize**.
- Pour ajouter le climatiseur portable à une pièce, appuyez sur le **Portable Air Conditioner** puis sur **Add to a room**. Ou appuyez sur **X** en haut à gauche pour ignorer.
- Choisissez une pièce pour l'appareil, appuyez sur **Next** puis sur **DONE**.



Veuillez visiter le site Micasasiclima en scannant le code QR pour une liste complète des commandes vocales qui fonctionnent via Amazon Echo ou Google Home appareil.

Également vous pouvez visiter l'URL suivante : <https://www.micasamiclima.com/ac-smart-app>

DIAGNOSTIC DE PANNE

Problème	Cause Possible	Solution
Impossible de s'inscrire ou de se connecter à un compte.	Le Wi-Fi de l'appareil mobile smart est désactivé.	Activez le Wi-Fi de l'appareil mobile smart.
	Le signal Wi-Fi est trop faible.	• nstallez un prolongateur Wi-Fi (non inclus). • Rapprochez le climatiseur portable du routeur Wi-Fi.
	Vous avez oublié le mot de passe de votre compte.	Sur l'écran de connexion, appuyez sur « Mot de passe oublié » et saisissez votre mobile/e-mail, puis appuyez sur « Obtenir le code de validation ». Un SMS ou un e-mail vous sera envoyé. Suivez le processus pour réinitialiser votre mot de passe.
Le climatiseur portable ne peut pas être jumelé avec l'application Honeywell Air Comfort.	Le climatiseur portable n'est pas raccordé à la prise de courant.	Raccordez le climatiseur portable à la prise de courant.
	Le paramètre Wi-Fi de l'appareil n'est pas défini correctement.	Appuyez sur le bouton Vitesse ou sur  et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore, le Wi-Fi sur le climatiseur portable est maintenant activé pour se connecter. Lors de la connexion, le voyant Wi-Fi du panneau de commande clignotera.

Problème	Cause Possible	Solution
Le climatiseur portable ne peut pas être jumelé avec l'application Honeywell Air Comfort. (SUITE)	Le signal Wi-Fi est trop faible.	• Installez un prolongateur Wi-Fi (non inclus). • Rapprochez le climatiseur portable du routeur Wi-Fi.
	La fréquence de connexion Wi-Fi est incorrecte.	Sélectionnez un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz .
	Le mot de passe Wi-Fi est incorrect.	Utilisez un mot de passe Wi-Fi correct.
	Le réseau Wi-Fi est invisible.	Réglez le réseau Wi-Fi sur visible.
	Le nom Wi-Fi utilise des caractères étrangers.	Définissez le nom du Wi-Fi pour utiliser uniquement des caractères alphabétiques et des chiffres standard.
	La méthode de cryptage du paramètre sans fil du routeur est incorrecte.	Réglez la méthode de cryptage du paramètre sans fil du routeur sur «WPA2-PSK» et le type d'authentification sur «AES», ou les deux sont définis comme automatiques. Remarque: « 802.11n uniquement » n'est pas autorisé en mode sans fil.
	Le nombre de périphériques connectés a atteint la limite du routeur.	• Désactivez les fonctions Wi-Fi de certains appareils connectés. • Reconfigurez le routeur.
	Le routeur a activé le filtrage d'adresse MAC sans fil.	• Retirez l'appareil du filtrage d'adresse MAC sur le routeur. • Assurez-vous que le routeur n'interdit pas l'appareil de se connecter au réseau.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO - HONEYWELL AIR COMFORT APP

Gracias por adquirir un Aire Acondicionado Portátil Inteligente Honeywell. Esta Guía de Inicio Rápido tiene por objeto proporcionarle información importante para configurar y operar la app Honeywell Air Comfort y un dispositivo Amazon Echo o Google Home.


DESCARGAR LA APP

ATENCIÓN: El aire acondicionado portátil inteligente y la app Honeywell Air Comfort requieren una conexión a una red wifi de **2,4 GHz** para usarlos sin problemas a través de su dispositivo.

NOTA:: Asegúrese de que su contraseña wifi no contenga ninguno de los caracteres siguientes: " , / , \ or & .




REGISTRAR UNA CUENTA




- Abra la aplicación.
- Presione **Registrarse**.
- Lea la política de privacidad. Presione **Acepto** si está de acuerdo con la política de privacidad.
- Introduzca su correo.
- Presione **Obtenga Código de verificación**.

REGISTRAR UNA CUENTA (CONTINUACIÓN)




- Introduzca el código de verificación.




- Establezca la contraseña.
- Presione **Siguiente**.

* El usuario recibirá un correo de verificación de **“system.az@notice.2ismartlife.me”** con el nombre de contacto **“Honeywell Air Comfort”** y el título del asunto **“Registration Verification Code”**. Si no recibe el correo en su bandeja de entrada, revise sus carpetas de correo basura o correo no deseado. Si no recibe un correo con el código de verificación después de 60 segundos, pulse el botón reenviar.


ESTABLECER UN GRUPO



- Presione **Yo** en la parte inferior derecha.





- Presione **Gestión de Grupos**.



- Escriba el **nombre del grupo** y establezca la **Ubicación**.
- Marque la ubicación del aire acondicionado.
- Presione **Hecho**.




CONECTAR EL AIRE ACONDICIONADO CON LA APLICACIÓN



- Por favor, asegúrese de que su producto esté conectado a la corriente y en modo de espera.

En el dispositivo, mantenga presionado el botón de velocidad  unos segundos hasta que emita un sonido: el aire acondicionado está listo para conectarse. Durante la conexión, la luz indicadora de la señal wifi del panel de control parpadeará con rapidez.

- Pulse  para encender el aire acondicionado portátil.
- En la aplicación, pulse  para añadir un dispositivo.



- Elija su serie **PAC-HT**.
- Introduzca la contraseña de la red wifi.
- Presione **Confirmar**.
- Espere hasta que la conexión se haya establecido.
- Presione **Hecho**.

CÓMO USAR LA APLICACIÓN

PANTALLA PRINCIPAL

Ajustes domésticos

Condicionales climáticas actuales

- Ajustes de la temperatura
- Temperatura exterior
- Humedad exterior
- Presión atmosférica exterior
- Velocidad del viento exterior

Dispositivos conectados

Botón de Inicio

Botón de control Inteligente

Smith ▾

Rain

56°F

Outdoor Temp.

88.2%

Outdoor Humidity

1016hPa

Outdoor Air Pres...

All Devices

Living Room

Master Bedroo

...

Air Conditioner

⏻

Home

Smart

Me

Añadir un dispositivo

Ubicaciones

- Vista en cuadrícula
- Secuencia de dispositivos
- Gestión de habitaciones

Encender/apagar el aparato

- Gestión del hogar
- Centro de mensajes
- FAQ y Comentarios
- Ajuste
 - Sonido
 - Notificaciones
 - Acerca de
 - Diagnóstico de Red
 - Borrar caché
 - Cerrar sesión

AJUSTES DE GRUPO

Añadir un miembro en el grupo

Abandonar un grupo

<

Group Setting

Group Name

Smith >

Room Management

6 Room(s) >

Location

>

Group Member

John Smith

john.smith@gmail.com

Home Owner >

Add Member

Leave Group

Configurar un **Nombre del grupo**

Gestión de habitaciones



Establecer la **Ubicación** del grupo

Establecer el administrador

ES | 4

CÓMO USAR LA APLICACIÓN (CONTINUACIÓN)

CONTROLES BÁSICOS



- Presione **Aire Acondicionado Portátil**.

- Presione  para encender o apagar el aire acondicionado portátil.

Volver a la pantalla principal

Encender/apagar

Establecer la temperatura deseada

Ajustes actuales

Botón de disminución de la temperatura

Botón **Modo**

Botón **Velocidad**

Ajustes del dispositivo:

- Nombre del dispositivo
- Información del dispositivo
- Control de voz (Alexa/Google Assistant)
- Activar/desactivar notificaciones de desconexión
- Compartir dispositivo
- FAQ y Comentarios
- Examinar la red del dispositivo
- Buscar actualizaciones del firmware
- Eliminar dispositivo


Botón de aumento de la temperatura

Botón **Programar**

Botón **Oscilación**


CÓMO USAR LA APLICACIÓN (CONTINUACIÓN)

AJUSTE DEL MODO Y DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR




- Presione el botón **Modo**.
- Elija el modo **Aire Acondicionado**, **Deshumidificador**, **Ventilador**, **Sueño** o **Calefacción**^.

^ Aplicable a modelos con Calefacción.



- Presione el botón **Velocidad**.
- Seleccione una velocidad **Alta**, **Media** o **Baja**.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR



Selección del temporizador

Selección del temporizador por día

Selección de la configuración

Botón **Guardar**

Configuración para apagar el temporizador
Seleccione para que la unidad se apague después de que se complete período de tiempo seleccionado.


Configuración para encender el temporizador
Seleccione para que la unidad se encienda después de que finalice el período de tiempo seleccionado de inactividad.

- Presione el botón para configurar la **Programación**.
- Presione **Añadir Tiempo**.
- Configura el temporizador.
- Cuando el temporizador esté configurado, presione **Guardar**. Se pueden configurar varios temporizadores siguiendo los mismos pasos.


COMO UTILIZAR LA APLICACIÓN (CONTINUACIÓN)

AÑADIENDO UN TAP-TO-RUN


NOTA: La función ejecute le permite activar simultáneamente una serie de acciones del aire acondicionado con una sola pulsación.




- Presiona el botón de control **Smart**.
- Presiona **"Tap-to-Run"**.
- Presiona **+**.




- Seleccione las condiciones que quiera añadir.



- Seleccione la tarea que quiera añadir.




- Presiona **Name** para ponerle un nombre al ejecute.
- Presiona **Style** para establecer el color de fondo o una imagen.




- Presiona **Effective Period** para seleccionar cuando el toque para ejecutar La acción debe activarse
- Presiona **Next**.
- Presiona **Save**.

AÑADIR UNA AUTOMATIZACIÓN


NOTA: La función de automatización activar automáticamente un conjunto de acciones del aire acondicionado cuando se dan una serie de circunstancias.




- Presiona el botón de control **Smart**.
- Presiona **"Automatic"**.
- Presiona **+**.




- Seleccione las condiciones que quiera añadir.



- Seleccione la tarea que quiera añadir.



- Presiona **Name** para ponerle un nombre al ejecute.
- Presiona **Style** para establecer el color de fondo o una imagen.



- Presiona **Effective Period** para seleccionar cuándo se debe activar la acción de ejecute.
- Presiona **Next**.
- Presiona **Save**.

CONEXIÓN A AMAZON ECHO

NOTA: Asegúrese de que su dispositivo Amazon Echo esté encendido y conectado a la red wifi.

- Abra la aplicación “Amazon Alexa” en su dispositivo móvil.
- Presione  y luego **Skills & Games**.
- Presione  y escriba “Honeywell Air Comfort”. Pulse la skill **Honeywell Air Comfort**.
- Presione el botón **Habilitar para usar**.
- Introduzca el inicio de sesión y contraseña de la app Honeywell Air Comfort.
- Presione **enlace directo** y luego **Autorizar**.
- Presione **HECHO**.
- Presione **DETECTAR DISPOSITIVO**. Presione “AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL”.
- Presione **CONFIGURAR EL DISPOSITIVO**. Elija un grupo para el dispositivo y pulse **OMITIR**.
- Presione “AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL”.
- Presione **HECHO**.

CONECTAR A GOOGLE HOME

NOTA: Asegúrese de que su dispositivo Google Home esté encendido y conectado a la red wifi.

- Abra la Aplicación “Google Home” en su dispositivo.
- Presione + en la parte superior izquierda. Presione **Configurar el dispositivo**.
- Presione **¿Tiene algún dispositivo ya configurado?**
- Presione  y escriba “Honeywell Air Comfort”. Presione **Honeywell Air Comfort**.
- Introduzca el inicio de sesión y contraseña de la app Honeywell Air Comfort.
- Presione **Enlace Directo** y luego **Autorizar**.
- Para añadir el aire acondicionado portátil a su habitación, presione **Aire Acondicionado Portátil** y luego **Añadir a una habitación**. O pulse **X** en la parte superior izquierda para saltar.
- Elija una habitación para el dispositivo, presione **Siguiente** y luego **Hecho**.



Visite el sitio web de Micasasiclima escaneando el código QR para obtener una lista completa de los comandos de voz que funcionan a través de un dispositivo Amazon Echo o Google Home.

Alternativamente, puede visitar la siguiente URL:
<https://www.micasamiclima.com/ac-smart-app>

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles Causa	Solución
No le es posible registrarse o iniciar la sesión de una cuenta.	La función wifi del dispositivo móvil inteligente está desactivada.	Encienda la función wifi del dispositivo móvil inteligente.
	La señal wifi es muy débil.	• Instale un repetidor de wifi (no incluido). • Acerque el aire acondicionado portátil al modem.
	Se ha olvidado de la contraseña de su cuenta.	En la pantalla de inicio de sesión: presione “olvidé mi contraseña”, introduzca su número móvil o correo electrónico, y presione “obtener código de verificación”. Se le enviará un SMS o un correo electrónico. Siga los pasos para restablecer su contraseña.
El aire acondicionado portátil no puede emparejarse con la app Honeywell Air Comfort.	El aire acondicionado portátil no está conectado a la toma de corriente.	Conecta el aire acondicionado portátil a la toma de corriente.
	Los ajustes de la red wifi no han sido configurados correctamente en el dispositivo.	En el dispositivo: mantenga presionado el botón de velocidad  unos segundos hasta que emita un sonido: el aire acondicionado está listo para conectarse. Durante la conexión, la luz indicadora de la señal wifi del panel de control parpadeará.

Problema	Posibles Causa	Solución
El aire acondicionado portátil no puede emparejarse con la app Honeywell Air Comfort. (Continuación)	La señal wifi es muy débil.	• Instale un repetidor wifi (no incluido). • Acerque el aire acondicionado portátil al modem.
	La frecuencia de la conexión wifi es incorrecta.	Seleccione una red wifi de 2,4 GHz .
	La contraseña de la red wifi es incorrecta.	Introduzca la contraseña correcta de la red wifi.
	La red wifi está en modo oculto.	Ajuste la red wifi para que sea visible.
	El nombre de la red wifi utiliza caracteres no reconocidos.	Ajuste el nombre de la red wifi de manera que solo incluya caracteres alfabéticos y números normales.
	El método de codificación de la señal inalámbrica del modem es incorrecto.	Utilice el método de codificación “WPA2-PSK” para la señal inalámbrica del modem y el tipo de autenticación “AES”. O bien, establezca la opción automática para ambos. Nota: la opción “802.11n solamente” no está permitida en el modo inalámbrico.
	El número de dispositivos conectados ha alcanzado el límite del modem.	• Desactive la función wifi de algunos de los dispositivos conectados. • Reconfigure el modem.
	El modem tiene habilitado el filtro de la dirección MAC inalámbrica.	• Quite el dispositivo del filtro de la dirección MAC inalámbrica en el modem. • A la hora de conectarlo a la red, asegúrese de que el dispositivo no esté prohibido por el modem.

JMATEK North America LLC
Alpharetta, Georgia 30005 USA
Phone : 1-800-474-2147
Email : usinfo@jmatek.com
Web : www.jmatek.com

ES

Hecho en Indonesia
© 2024 JMATEK Limited. Todos los derechos reservados.
La marca Honeywell es usada bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no representa ni garantiza este producto.
Este producto es fabricado por Airtek Int'l Corp. Ltd. (subsidiaria de JMATEK Limited).

FR

Fabriqué en Indonésie
© 2024 JMATEK Limited. Tous droits réservés.
La marque déposée Honeywell est utilisée en vertu d'une licence de Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie à l'égard de ce produit.
Ce produit est fabriqué par Airtek Int'l Corp. Ltée (une filiale de JMATEK Limited).

EN

Made in Indonesia
© 2024 JMATEK Limited. All rights reserved.
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product.
This product is manufactured by Airtek Int'l Corp. Ltd. (subsidiary of JMATEK Ltd.).

Honeywell