


Gebrauchsanweisung



Einstellung der Uhr

- 1.) Ziehen Sie die Krone vorsichtig in die erste Position. Der Sekundenzeiger stoppt an dieser Stelle.
- 2.) Drehen Sie die Krone vor oder zurück, bis die Zeiger die richtige Zeit anzeigen.
- 3.) Wenn die Krone in die Normalposition zurück geschoben wird, beginnt der Sekundenzeiger zu laufen.


Bitte beachten:

Drücken Sie nach jeder Funktionseinstellung Die Krone wieder fest auf das Gehäuse.




Bewegungsarten


(A) Stoppuhr, Sekundenzeiger bewegt sich in Sekundenschritten




(B)




(C)




(D)



(E)



(F)



Halte die Taste gedrückt, bis das Licht blinkt, stelle dann die Ziffern ein