



**KLIM FUSION C**  
**MANUAL DEL USUARIO**

## 0. INTRODUCCIÓN

En nombre de todo el equipo de KLIM Technologies, ¡gracias haber adquirido nuestros auriculares KLIM Fusion tipo C! Esperamos que disfrutes de esta nueva experiencia de audio mientras escuchas música, ves películas, juegas o hablas por teléfono. Recomendamos leer detenidamente este manual del usuario.

### Características

- 🔊 Innovadoras almohadillas de espuma con memoria de forma
- 🎧 Micrófono integrado
- 🔊 Graves potentes y agudos claros
- 🔊 Incluye clip de solapa, estuche y almohadillas de repuesto
- 🔊 Compatible con Android y Switch

## I. AURICULARES KLIM FUSION



### Especificaciones técnicas

AUDIO	
Resp. en frecuencia	15 Hz - 21 KHz
Sensibilidad	98 ± 3 dB
Impedancia	16 ohm
THD	< 0.1%
Conexión	USB tipo C

MICRÓFONO	
Frecuencia	50 Hz - 10 KHz
Sensibilidad	-42 dB ± 3 dB
Impedancia	< 2,2 K Ohm
OTHER	
Longitud del cable	1,3 m
Peso	20 g

## II. USO DE LOS AURICULARES

### Controlador de volumen

Ajusta el volumen de sonido moviendo el mando del controlador. Este control es independiente de los ajustes de volumen del dispositivo. A diferencia de los botones normales + / -, este sistema asegura su compatibilidad con todo tipo de teléfonos, tabletas y ordenadores.

**Advertencia:** usar auriculares a un volumen excesivo (mayor de 85 dB) puede causar un daño permanente.

### Cabezales magnéticos

Ambos auriculares están imantados: llévalos alrededor del cuello o mantenlos unidos para evitar que se enreden los cables.

### Ecualización y primer uso

Nuestros oídos están acostumbrados a los sonidos y frecuencias familiares, tales como las de otros cascos que hayamos podido usar con anterioridad. Al probar los auriculares KLIM Fusion por primera vez, deja pasar al menos 10-15 minutos para que los oídos se adapten.



Además, recuerda que puedes personalizar tu experiencia de audio usando apps de ecualización de terceros, disponibles normalmente para PC y Android.

## Botón multifunción - Control de reproducción y llamadas

Reproducción Pausa	Pulsa una vez para iniciar la reproducción o pausar la pista o canción actual
Pista siguiente	Pulsa dos veces seguidas para pasar a la siguiente pista o canción
Pista anterior	Pulsa tres veces seguidas para volver a la pista o canción anterior
Resp. llamada Silenciar micro	Pulsa una vez para responder a una llamada entrante o silenciar el micrófono en el transcurso de una llamada (Android)
Finalizar llamada	Android: pulsar durante unos segundos iOS: pulsar una vez durante la llamada

**Nota:** los comandos multimedia y la compatibilidad del micrófono o las llamadas pueden variar según tu dispositivo.

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


Recomendamos tratar este producto con cuidado y evitar tirones del cable e impactos. Ten especial cuidado mientras lo lleves en el bolsillo, mochila o bolso: evita poner demasiado peso encima y mantén el cable lo más recto posible, especialmente cerca del conector, el control de volumen y los auriculares.

### Almohadillas de espuma de memoria

Los auriculares KLIM Fusion usan almohadillas especiales que se expanden automáticamente en el oído para un máximo aislamiento, comodidad y calidad de sonido.

Para limpiarlas, usa un paño o toallita ligeramente humedecida o un bastoncillo y retira con cuidado la suciedad para después dejarlos secar. Ten cuidado de no mojarlos demasiado ya que podrían endurecerse y perder algunas de sus propiedades. Por último, no frotes demasiado fuerte ya que podría dañarse la espuma.

También recomendamos cambiar las almohadillas de espuma periódicamente una vez estén demasiado desgastadas para que tu experiencia de audio sea siempre óptima. Hay disponibles cajas con repuestos en nuestra tienda oficial <https://store/klimtechs.com>.



## IV. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONTACTO

Si tienes cualquier problema con este producto, recuerda que estamos a tu disposición para ayudarte con cualquier incidencia. No dudes en contactar con nosotros escribiendo a [espana@klimtechnologies.com](mailto:espana@klimtechnologies.com).

### **No hay sonido en uno de los auriculares o el volumen es muy bajo**

Asegúrate de que la clavija está conectada adecuadamente a tu dispositivo. Comprueba que el control de volumen está en una posición correcta (a veces se puede mover sin querer, reduciendo o eliminando el sonido) y verifica las opciones de audio en tu dispositivo.

### **El comando "siguiente/anterior" no funciona o cambia el volumen en lugar de la pista**

Los dispositivos conectados a través de USB-C pueden interactuar de forma diferente dependiendo del modelo de teléfono, lo que afecta a cómo este interpreta la pulsación del botón multifunción. Algunos modelos disponen de opciones personalizables al conectar cascos externos: consulta el manual de tu dispositivo para obtener instrucciones más precisas, o bien contacta con nosotros si necesitas ayuda adicional.

### **Hay ruido cuando hablo durante las llamadas**

Evita usar el micrófono en zonas con mucho viento y comprueba que el micrófono no esté rozando tu ropa. Usa el clip de solapa para colocarlo mejor y evitar cualquier contacto no deseado con la ropa.

---

Gracias de nuevo por tu compra, esperamos que disfrutes usando nuestros auriculares KLIM Fusion tipo C. No dudes en dejar un comentario en el sitio donde lo compraste, nos ayudará enormemente :)

**Equipo KLIM**