

KLIM ULTIMATE



RGB LAPTOP COOLING PAD

USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION - BENUTZERHANDBUCH
MANUALE UTENTE - MANUAL DEL USUARIO



THANK YOU!


Thank you for acquiring our KLIM Ultimate laptop cooler! We hope that you enjoy this product and that it helps you keep your laptop at an optimal temperature. If you need any help or if you simply want to share your feedback, please contact us at support@klimtechnologies.com. Our specialists reply within 24 hours!

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Dimensions:	425 x 315 x 43 mm
- Weight:	960 g
- Fan dimensions:	200 x 200 x 18 mm
- Maximum fan speed:	750 ± 10% RPM
- Fan noise:	23 dB
- Current:	1.3 A
- Voltage:	5 V
- Power connection:	USB cable
- Compatibility:	10 to 17 inch laptops
- Material:	Plastic & metal grid

INSTALLATION AND USE

- 1 Set your preferred inclination by inserting the bracket in the slots. Check that both sides are at the same level.
- 2 Place the laptop on the cooling pad and connect the USB cable to the cooling pad and laptop. If needed, lift the frontal tab to keep it in place.
- 3 Turn the speed dial behind the cooler to activate the fan and control its speed.
- 4 Use the Light Mode and Color Mode buttons to adjust the colors and effects of the RGB rim.



COLORS & EFFECTS

Press the **Light Mode** button to switch between lighting patterns.

Press the **Color Mode** button to switch colors, cycling through red, yellow, green, turquoise, blue, white and purple (available modes only).

The available effects are explained below:

Quick transition: colors change in quick succession. In this mode, the color Mode button is disabled.

Slow transition: 7 colors transition slowly. Press Color Mode while a specific color is being shown to "lock" the color. Press it again to unlock it and return to Slow transition mode.

Breathing mode: lighting turns on and off in a rhythmic pattern

Flashing mode: colors will flash on and off at a quicker rhythm

Solid color mode: only 4 colors will be displayed in this mode (red, blue, white and green). Press Color Mode to switch between these 4 colors.

TROUBLESHOOTING

The fan has stopped working

1. Check that the fan speed dial is turned all the way.
2. Try connecting the cable to another USB port on your computer or to a wall outlet.

The lights have stopped working

1. Try connecting the cable to another USB port on your computer or to a wall outlet.

The fan makes too much noise

1. Check for dust or debris inside the unit.
2. Clean the fan with an air spray or vacuum cleaner.

MERCİ !


Merci d'avoir acheté notre refroidisseur pour ordinateur portable KLİM Ultimate ! Nous espérons que vous apprécierez ce produit et qu'il vous aidera à maintenir votre ordinateur portable à une température optimale. Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter à l'adresse france@klimtechnologies.com. Nos spécialistes vous répondront dans les 24 heures !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions :	425 x 315 x 43 mm
- Poids :	960 g
- Taille du ventilateur :	200 x 200 x 18 mm
- Vitesse max. ventilateur :	750 ± 10% RPM
- Niveau de bruit :	23 dB
- Courant :	1,3 A
- Tension électrique :	5 V
- Connectique :	Câble USB
- Compatibilité :	Portables de 10 à 17 pouces
- Matériaux :	Plastique et grille métallique

INSTALLATION ET UTILISATION

- 1 Choisissez l'inclinaison qui vous convient en insérant le support dans les fentes. Vérifiez que les deux côtés sont au même niveau.
- 2 Placez l'ordinateur portable sur le refroidisseur et connecte-le avec le câble USB. Si nécessaire, soulevez le support frontal pour le maintenir en place.
- 3 Tournez la molette située à l'arrière du refroidisseur pour activer le ventilateur et contrôler sa vitesse.
- 4 Utilisez les boutons Light Mode et Color Mode pour ajuster les couleurs et les effets du bandeau RGB.



COULEURS ET EFFETS

Appuyez sur **Light Mode** pour basculer entre les modèles d'éclairage.

Appuyez sur **Color Mode** pour changer de couleur, en passant par les couleurs rouge, jaune, vert, turquoise, bleu, blanc et violet (modes compatibles seulement)

Les effets disponibles sont présentés ci-dessous :

Transition rapide : les couleurs changent rapidement. Dans ce mode, le bouton Color Mode est désactivé.

Transition lente : 7 couleurs se succèdent lentement. Appuyez sur Color Mode lorsqu'une couleur spécifique est affichée pour "verrouiller" la couleur. Appuyez à nouveau pour la déverrouiller et revenir au mode de transition lente.

Mode respiration : l'éclairage s'allume et s'éteint de manière rythmique.

Mode flash : les couleurs clignotent à un rythme plus rapide.

Mode constant : seules 4 couleurs seront affichées dans ce mode (rouge, bleu, blanc et vert). Appuyez sur Color Mode pour basculer entre ces 4 couleurs.

DÉPANNAGE

Le ventilateur ne fonctionne plus

1. Vérifiez que la molette permettant de régler la vitesse du ventilateur soit bien tournée au maximum.
2. Essayez de connecter le câble sur un autre port USB de votre ordinateur ou directement sur une prise murale (via un adaptateur non fourni).

Les lumières ne s'allument plus

1. Essayez de connecter le câble sur un autre port USB de votre ordinateur ou directement sur une prise murale (via un adaptateur non fourni).

Le ventilateur fait trop de bruit

1. Vérifiez qu'aucun débris ou poussière ne soit immiscé à l'intérieur du refroidisseur.
2. Nettoyez le ventilateur à l'aide d'une bombe d'air comprimé ou d'un petit aspirateur.

DANKE!


Danke, dass du dir unseren KLIM Ultimate Laptop-Kühler gekauft hast! Wir hoffen, dass dir dieses Produkt gefällt und dass es dir hilft, deinen Laptop bei einer optimalen Temperatur zu halten. Wenn du Hilfe brauchst, kontaktiere uns bitte unter deutschland@klimtechnologies.com. Unsere Spezialisten werden innerhalb von 24 Stunden antworten!

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen:	425 x 315 x 43 mm
- Gewicht:	960 g
- Lüfterabmessungen:	200 x 200 x 18 mm
- Maximale Lüfterdrehzahl:	750 ± 10% U/min
- Lüftergeräusch:	23 dB
- Stromstärke:	1,3 A
- Spannung:	5 V
- Stromanschluss:	USB-Kabel
- Kompatibilität:	10 - 17" Laptop
- Material:	Kunststoff + Metallgeflecht

AUFBAU & BENUTZUNG

- 1 Stelle deine bevorzugte Neigung ein, indem du die Halterung in die Schlitze steckst. Achte darauf, dass beide Seiten auf der gleichen Höhe sind.
- 2 Lege den Laptop auf den Kühler und verbinde das USB-Kabel mit dem Kühler und dem Laptop. Hebe bei Bedarf die vordere Lasche an, um den Laptop in Position zu halten.
- 3 Drehe den Geschwindigkeitsregler hinter dem Kühler um den Lüfter einzuschalten und dessen Geschwindigkeit zu steuern.
- 4 Mit den Tasten Light Mode und Color Mode kannst du die Farben und Effekte des RGB Rings einstellen.



FARBEN & EFFEKTE

Drücke die **Light Mode Taste**, um zwischen den Lichteffekten zu wechseln.

Drücke die **Color Mode Taste**, um die Farbe zu ändern, indem Du durch Rot, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Weiß und Violett blätterst (nur verfügbare Modi).

Die verfügbaren Effekte werden hier unten erläutert:

Schneller Übergang: Farbwechsel in schneller Reihenfolge. In diesem Modus ist die Taste Color Mode deaktiviert.

Langsamer Übergang: die 7 Farben wechseln langsam. Drücke die Color Mode Taste, wenn eine bestimmte Farbe angezeigt wird, um die Farbe "festzuhalten".

Atemmodus: Die Beleuchtung schaltet sich in einem rhythmischen Muster ein und aus.

Blinkmodus: Die Farben blinken im schnelleren Rhythmus ein und aus.

Statischer Modus: In diesem Modus werden nur 4 Farben angezeigt (rot, blau, weiß und grün). Drücke die Taste Color Mode, um zwischen diesen 4 Farben zu wechseln.

TROUBLESHOOTING

Der Lüfter funktioniert nicht mehr.

1. Prüfe, ob der Geschwindigkeitsregler ganz aufgedreht ist.
2. Schließe das Kabel an einen anderen USB-Port oder eine Steckdose an der Wand an.

Die Lichter funktionieren nicht mehr.

1. Schließe das Kabel an einen anderen USB-Port oder eine Steckdose an der Wand an.

Der Lüfter ist zu laut

1. Überprüfe das Gerät auf Staub und/oder Verschmutzungen.
2. Reinige den Lüfter mit einem Staubsauger oder Druckluftspray.

GRAZIE!


Grazie per aver scelto la nostra base di raffreddamento per laptop KLIM Ultimate! Speriamo che sia di tuo gradimento e mantenga il tuo computer ad una temperatura ottimale. Se ti serve aiuto o hai piacere a condividere il tuo feedback, contattaci su italia@klimtechnologies.com. I nostri specialisti ti risponderanno entro 24 ore!

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Dimensioni:	425 x 315 x 43 mm
- Peso:	960 g
- Dimensioni ventole:	200 x 200 x 18 mm
- Velocità massima ventole:	750 ± 10% RPM
- Rumorosità:	23 dB
- Corrente:	1,3 A
- Tensione:	5 V
- Alimentazione:	Cavo USB
- Compatibilità:	Portatili da 10 a 17 pollici
- Materiale:	Plastica & griglia metallica

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

- 1 Seleziona l'inclinazione preferita inserendo la staffa nelle apposite rientranze. Controlla che entrambi i lati siano allo stesso livello.
- 2 Posiziona il portatile sulla base di raffreddamento ed utilizza il cavo USB per collegare la base al portatile. Se necessario, rialza il fermo frontale per mantenere il laptop in posizione.
- 3 Ruotare il selettore di velocità (potenziometro) dietro alla base per attivare la ventola e controllarne la velocità.
- 4 Utilizzare i pulsanti Light Mode e Color Mode per regolare i colori e gli effetti degli RGB.



COLORI ED EFFETTI

Premere **Light Mode** per alternare tra gli schemi di illuminazione.

Premere **Color Mode** per cambiare colore tra rosso, giallo, verde, turchese, blu, bianco e viola (solo nelle modalità disponibili).

Gli effetti disponibili sono riportati di seguito:

Transizione rapida: I colori cambiano in rapida successione. In questa modalità, il pulsante Color Mode è disabilitato.

Transizione lenta: una lenta transizione di 7 colori. Premere Color Mode mentre viene mostrato un colore specifico per "bloccare" il colore. Premerlo di nuovo per sbloccarlo e tornare alla modalità di transizione lenta.

Modalità respira: l'illuminazione si accende e si spegne seguendo un ritmo costante.

Modalità lampeggiante: i colori si accendono e si spengono ad un ritmo più veloce.

Modalità colore solido: solo 4 colori verranno visualizzati in questa modalità (rosso, blu, bianco e verde). Premere Color Mode per alternare tra questi 4 colori.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La ventola ha smesso di funzionare

1. Verificare che il selettore di velocità della ventola sia ruotato completamente.
2. Provare a collegare il cavo a un'altra porta USB del computer o ad una presa di corrente.

Le luci hanno smesso di funzionare

1. Provare a collegare il cavo a un'altra porta USB del computer o ad una presa a muro.

La ventola fa troppo rumore

1. Verificare la presenza di polvere o detriti all'interno dell'unità.
2. Pulire la ventola con una bomboletta d'aria o con un aspirapolvere.

¡GRACIAS!

Gracias por adquirir nuestra base de refrigeración KLIM Ultimate. Esperamos que disfrutes de este producto y que te ayude a mantener tu portátil a una temperatura óptima. Si necesitas cualquier tipo de ayuda, contacta con nosotros escribiendo un mensaje a espana@klimtechnologies.com.


¡Nuestros especialistas te contestarán en menos de 24 horas!

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Dimensiones:	425 x 315 x 43 mm
- Peso:	960 g
- Dimensiones ventilador:	200 x 200 x 18 mm
- Vel. máxima del ventilador:	750 ± 10% RPM
- Nivel de ruido:	23 dB
- Corriente:	1,3 A
- Voltaje:	5 V
- Alimentación:	Cable USB
- Compatibilidad:	Portátiles de 10 a 17 pulgadas
- Material:	Plástico y rejilla metálica

INSTALACIÓN Y USO

- 1 Escoge la inclinación deseada insertando la varilla en los huecos. Comprueba que ambos lados estén a la misma altura.
- 2 Coloca el portátil encima de la base y conéctalo mediante el cable USB. Si fuese necesario, levanta la pestaña de sujeción para mantener el portátil en su sitio.
- 3 Gira la rueda de velocidad situada detrás de la base de refrigeración para activar el ventilador.
- 4 Usa los botones Light Mode y Color Mode para ajustar los colores y efectos del marco RGB.



COLORES Y EFECTOS

Pulsa el botón **Light Mode** para cambiar los efectos de iluminación.

Pulsa el botón **Color Mode** para cambiar el color y rotar entre rojo, amarillo, verde, turquesa, azul, blanco y púrpura (solo para patrones de efecto compatibles).

Los efectos disponibles se explican a continuación:

Transición rápida: los colores cambian de forma rápida. El botón Color Mode está desactivado en este modo.

Transición lenta: los 7 colores cambian lentamente. Pulsa el botón Color Mode cuando se muestra un color determinado para "bloquearlo". Púlsalo otra vez para desbloquearlo y volver al funcionamiento normal del efecto.

Modo respiración: las luces se encienden y apagan de forma rítmica.

Modo parpadeo: los colores parpadean a un ritmo más rápido.

Color fijo: se muestran solo cuatro colores en este modo (rojo, azul, blanco y verde). Pulsa el botón Color Mode para cambiar de color.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El ventilador no funciona

1. Comprueba que la rueda de velocidad del ventilador de la parte trasera de la base está totalmente girada.
2. Conecta el cable a otro puerto USB en tu ordenador o a una toma de pared.

Las luces han dejado de funcionar

1. Conecta el cable a otro puerto USB en tu ordenador o a una toma de pared.

El ventilador hace demasiado ruido

1. Comprueba que no haya suciedad u objetos extraños dentro de la unidad.
2. Limpia el ventilador con un spray de aire comprimido o una aspiradora.



WWW.KLIMTECHS.COM

Marcus Excelsior Limited
2512 Langham Place Office Tower
8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon
Hong Kong

Authorised UK representative
Marcus Excelsior LLP
71-75, Shelton Street, Covent Garden,
London, WC2H 9JQ, England

Authorised EU representative
Marcus Excelsior Limited
Bracken Road No 51, Carlisle Offices
D18CV48 Dublin, Sandyford
Dublin, Ireland