



P1100	Interruptor Sencillo, 10A
P1101	Interruptor 3 vías, 10A
P1102	Pulsador para timbre. 10A
P1200	Interruptor doble sencillo, 10A
P1201	Interruptor doble de 3 vías, 10A
P1330	Interruptor triple sencillo, 10A
P1224	1 interruptor sencillo, 10A + 1 tomacorriente tipo americano, 2P, 15A
P1230	1 interruptor sencillo, 10A + 1 tomacorriente tipo universal, 2P, 16A
P1111	Tomacorriente sencillo tipo americano, 2P, 15A
P1110	Tomacorriente sencillo universal, 2P, 16A
P1195	Tomacorriente tipo tandem 2P+T, 15A
P1228	Tomacorriente doble tipo americano con puesta tierra, 2P + T, 15A
P1211	Tomacorriente doble tipo americano 2P, 15A
P1208	Tomacorriente doble tipo universal 2P. 16A
P1182	Toma telefónica RJ11, 2 pares
P1152	Toma T.V. tipo fitting para cable coaxial, 75 ohmios
P1000	Placa ciega con pre-ruptura
P1196	Adaptador para canaleta W11500/W11501

Nota:

Interruptores 10 A, 127/250 V, 50/60Hz

Tomacorrientes 15 A, 127/250 V, 50/60Hz