

babybrezza® *superfast* sterilizer-dryer

babybrezza® Customer Service

If you are experiencing problems with your Baby Brezza Sterilizer Dryer Advanced, visit:
babybrezza.fi/support

babybrezza.fi



Asennus-

HUOM! Kaikkien pullojen, pumpun osien ja lisävarusteiden on oltava tyhjiä, huuhdeltuja ja puhdistettuja, ennen kuin ne asetetaan Sterilizer Dryer Advanced -laitteeseen.

AKTIVOI TAKUU

babybrezza.fi/register

Etuja: Baby Brezzan asiantuntijatuki ja ensisijainen apu



Tuotteen asianmukainen hävittäminen: Tämä merkintä osoittaa, että tuotteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuvia mahdollisia vahinkoja johtuen valvomattomasta jätteiden hävittämisestä, kierrätä ne vastuullisesti materiaalien kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Voit kierrättää käytetyn laitteen lähimmässä elektroniikan kierrätyskeskuksessa tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat viedä tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Ohjeet turvalliseen käyttöön

Näitä turvatoimenpiteitä on noudatettava sähkölaitteita käytettäessä:

- Käytä sterilointilaitetta aina tasaisella alustalla.
- ÄLÄ aseta laitetta kuumille pinnoille tai niiden läheisyyteen, kuten suoraan auringonvaloon tai pattereiden päälle tai kuumalle sähkö- tai kaasukäyttöiselle uunille tai liedelle.
- ÄLÄ aseta laitetta veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun välttämiseksi.
- Puhdista laite kuivalla liinalla.
- Lapset EIVÄT saa käyttää laitetta. Varmista, että laite ja sen kaapeli ovat lasten ulottumattomissa.
- Henkilöt, joilla on erilaisia toimintahäiriöitä, voivat käyttää laitetta valvotusti tai edellyttäen, että he ovat saaneet ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät laitteen vääränlaisen käytön vaarat.
- Lapset EIVÄT saa leikkiä laitteella. Lapset EIVÄT saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, valmistajan huoltokeskuksen tai muun pätevän henkilön/yrityksen toimesta vaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ käytä pesuaineita tai syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen.
- ÄLÄ käytä laitetta ilman vettä.
- Laite pysähtyy automaattisesti ja antaa merkkiään, jos vesi loppuu tai laskee alle vähimmäistason ja lämpölevy kuivuu. Jos näin tapahtuu, suorita täysi sterilointiohjelma 120 ml:lla (4 oz) vettä varmistaaksesi oikean steriloinnin.
- Täytä aina 120 ml vettä, jotta steriloinnin laatu ei vaarannu.
- Irrota laite pistorasiasta aina, kun sitä ei käytetä, kun sitä puhdistetaan ja kun osia ja tarvikkeita vaihdetaan.
- Jos laite, virtajohto tai pistoke on silmin nähden vaurioitunut, irrota laite pistorasiasta ja lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteys valmistajaan, valmistajan huoltokeskukseen tai muuhun pätevään henkilöön/yritykseen laitteen tarkastusta ja korjausta varten.
- Korjaukset ja huollot saa suorittaa vain valmistaja tai valtuutettu korjaamo.
- ÄLÄ irrota tuotetta pistorasiasta sterilointiohjelman aikana, sillä muuten sterilointiohjelma nollaantuu. Jos irrotat vahingossa pistokkeen laitteesta sterilointiohjelma aikana, sinun on käynnistettävä sterilointiohjelma kokonaan uudelleen steriloinnin laadun varmistamiseksi.
- Kolmannen osapuolen valmistajien osien ja tarvikkeiden käyttöä ei suositella, koska se voi aiheuttaa loukkaantumisia, tulipalon tai sähköiskun. Käytä vain valmistajan toimittamia tai suosittelemia tarvikkeita ja osia.
- ÄLÄ käytä laitetta ulkotiloissa.
- Suositeltu käyttö- ja varastointilämpötila on 10° C–35° C.
- Varmista, että johto EI roiku pöydän tai työpöydän reunan yli.
- Varmista, että laite ja sen johto EIVÄT kosketa tai joutu kosketuksiin kuuman pinnan kanssa.
- Varmista ennen sterilointiprosessin aloittamista, että lämpölevyn pinnalle (perusyksikön ruostumattomasta teräksestä valmistetulle pinnalle) ei ole jäänyt jäämiä.
- Kun laite on käytössä, se sisältää kuumaa vettä ja kuumaa höyryä, joka leviää kanteen. ÄLÄ kosketa, avaa tai kurkota laitteen kannen päällä, kun laite on käytössä.
- Ole varovainen, kun avaat kannen, sillä kuuma vesihöyry saattaa päästä ulos. Pullot ja muut steriloidut osat voivat olla hyvin kuumia sterilointiohjelman jälkeen.
- ÄLÄ kosketa lämpölevyä (perusyksikön ruostumattomasta teräksestä valmistettua pintaa) laitteen ollessa käynnissä, steriloinnin aikana tai heti steriloinnin päätyttyä.
- ÄLÄ laita mitään laitteen päälle.
- Jos sterilointiohjelma täytyy pysäyttää, paina painiketta ja irrota sitten verkkopistoke pistorasiasta.
- ÄLÄ kallista laitetta taaksepäin.
- ÄLÄ käynnistä laitetta ilman suodatusalustaa.
- Varo kaatamasta vettä koneen ulkopuolelle, kun täytät sitä vedellä, erityisesti sähköpistorasioiden läheisyydessä.
- Väärinkäyttö tai muu kuin käyttöohjeessa kuvattu käyttö voi aiheuttaa vahinkoa.
- Lämpölevyn pinta kuumenee käytön aikana. Anna sen aina jäähtyä ennen käsittelyä.
- Anna laitteen jäähtyä käyttökertojen välillä, äläkä käytä sitä useammin kuin kaksi kertaa tunnin aikana.
- Suositeltava enimmäismäärä on 6 pulloa lisätarvikkeineen.
- Pese kätesi ennen kuin kosketat steriloituja osia.

TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

TALLENNA NÄMÄ OHJEET

- Mukana on lyhyt virtajohto, joka minimoi pidempiin johtoihin takertumisen tai kompastumisen riskiä.
- Pidempää jatkojohtoa on saatavilla, ja niitä voidaan käyttää, jos niiden käytössä noudatetaan varovaisuutta.
- Jos käytetään jatkojohtoa tai haaroituspistorasiaa:
 - Varmista asianmukainen sähkömerkintä ja -luokitus, kun käytät jatkojohtoa tai haaroituspistorasiaa;
 - Jatkojohdon/haaroituspistorasian on oltava maadoitettu; ja
 - Jatkojohto/haaroituspistorasia on sijoitettava siten, että lapset eivät pääse siihen käsiksi eikä se voi pudota, siihen ei voi kompastua eikä siihen voi jäädä kiinni. Se ei saa roikkua pöydän reunan yli tai olla pöydällä.

Superfast Sterilizer Dryer osat



TEKNISET TIEDOT

JÄNNITE: 220-240V ~ 50-60Hz




MALLI: BRZ0083

TEHO: 1500W


Asennus ja käyttö

Puhdista kansi, pullohylly, tarvikehylly ja annostelukuppi ennen ensimmäistä käyttökertaa. **On tärkeää, että kaikki pullo, pumpun osat ja tarvikkeet ovat TYHJIÄ, PUHDISTETTUJA JA HUUDELTUJA ENNEN KUIN KÄYTÄT niitä sterilointilaitteessa.**


Valmiustila: Kun laite kytketään päälle, kaikki LED-valot vilkkuvat 0,5 sekunnin ajan, minkä jälkeen laite siirtyy valmiustilaan.

1. Aseta laite tasaiselle alustalle siten, että se on lasten ulottumattomissa eikä sitä voi kaataa tai siirtää käytön aikana.
2. Poista kansi ja pullohylly perusyksiköstä.
3. Täytä annostelukuppi MAX-viivaan asti (120 ml) ja kaada vesi laitteen pohjalle/lämpölevyn päälle. Suosittelemme tislattua vettä, jotta lämpölevylle ei muodostu kalkkikerrostumia. Voit käyttää myös pulloitettua tai vesijohtovettä, mutta voit joutua käyttämään kalkinpoistoa useammin.
4. Aseta pullohylly yksikköön.
5. Aseta puhtaat pullo pullonhyllylle pullotukien päälle pullonsuut alaspäin (älä aseta hyllylle enempää kuin 6 pulloa).
6. Aseta tarvikkeet tarvikehyllylle (tutit, kannet jne.).
7. Aseta laitteen kansi paikalleen.
8. Valitse ohjelma painamalla painiketta toistuvasti:
Sterilize & Dry  Sterilize Only  Dry Only 
Valittu ohjelma käynnistyy automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.


Automaattinen Sterilize/Dry -toiminto:

Paina painiketta kerran automaattista sterilointi- ja kuivaustilaa varten  (Automatic Sterilize ja Dry mode). Sterilointiohjelma kestää noin 5 minuuttia ja 30 sekuntia, ja tämän ajan punainen LED-valo palaa. Steriloinnin jälkeen LED-valo vaihtuu siniseksi, kuivausohjelma käynnistyy automaattisesti ja kestää noin 4 minuuttia ja 30 sekuntia. Kun kuivausohjelma on päättynyt, laite siirtyy valmiustilaan.

Sterilize Only-toiminto:

Paina painiketta kahdesti käynnistääksesi Sterilize Only -ohjelman.  Punainen LED-valo syttyy, ja sterilointiohjelma kestää noin 5 minuuttia ja 30 sekuntia. Kun ohjelma on päättynyt, laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Jos painat painiketta ohjelman aikana, laite pysäyttää ohjelman ja siirtyy valmiustilaan.

Dry Only-toiminto:

Paina painiketta kolmesti käynnistääksesi Sterilize Only -ohjelman.  Sininen LED-valo syttyy ja kuivausohjelma kestää noin 6 minuuttia. Jos painat painiketta ohjelman aikana, laite pysähtyy ja siirtyy valmiustilaan.

**Kaada jäljelle jäänyt vesi pois alustasta jokaisen käyttökerran jälkeen.
Kaada vesi POIS TUULETTIMEN vastakkaiselta reunalta.**



Puhdistus

- Irrota sähköjohto aina ennen puhdistusta.
- Älä koskaan upota sähköjohtoa, pistoketta tai perusyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä puhdista perusyksikköä juoksevan veden alla.
- Puhdista pohja ja ohjauspaneeli pehmeällä kostealla liinalla.
- Älä käytä puhdistukseen hankausaineita tai liuottimia; ne voivat vahingoittaa laitetta tai lämpölevyn pintaa.
- Älä koskaan käytä hankausaineita sisältäviä liinoja tai sieniä koneen muoviosien puhdistamiseen.
- Kansi ja tarvikehylly voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
- Lämpölevylle voi muodostua kalkkisaostumia, erityisesti alueilla joissa vesi on kovaa, muutaman steriloinnin jälkeen. Saostumien välttämiseksi pyyhi pinta pehmeällä, kostealla liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Saostumat voidaan poistaa 60 ml:n vesi/etikkaliuoksella. Sekoita 30 ml etikkaa (huom: 5 %:n happipitoisuus) ja 30 ml vettä, kaadetaan keittolevyn päälle ja jätetään 30 minuutiksi. Tämän jälkeen levy pyyhitään puhtaalla, kuivalla liinalla. Puhdistuksen jälkeen saattaa esiintyä jonkin verran värjäytymistä, mutta tämä värjäytyminen on vaaratonta.
- Älä käytä puhdistukseen hankausaineita tai liuottimia; ne voivat vahingoittaa laitetta ja lämmityslevyn pintaa.
- Varmista ennen sterilointilaitteen kytkemistä uudelleen, että perusyksikkö on täysin kuiva.
- Suodatin voidaan irrottaa ja huuhdella puhtaaksi vedellä kerran viikossa. Varmista, että suodatin on täysin kuiva ennen sen vaihtamista."

