

hegen

Hegen PCTO™ All-Rounder Cup

Instructions for Use





**BPA
BPS
FREE**

Phthalate-Free
and PVC-Free

Inspect all items before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilising. **For safety and hygiene reasons, we recommend replacing components every 6 months.**

For more information on our products, please visit www.hegen.com



| Part | Material | Heat Resistance |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Dust Cover / Crown Collar | Polypropylene (PP) | -20°C to 110°C |
| Silicone Disc / Seal | Silicone | -20°C to 110°C |
| PPSU Disc / Container | Polyphenylsulfone (PPSU) | -20°C to 180°C |

PERINGATAN! Demi keselamatan dan kesehatan anak Anda!

Selalu di bawah pengawasan orang dewasa. •Gerakan menyedot cairan yang dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan gigi. •Selalu periksa suhu sebelum penggunaan. •Jauhkan semua komponen yang tidak digunakan dari jangkauan anak-anak. •Sebelum digunakan, bersihkan produk dahulu. •Periksa setiap kali digunakan. Buang jika ada tanda-tanda kerusakan atau kerapuhan. •Sebelum digunakan, masukkan ke air mendidih 5 menit untuk kebersihan. •Selalu bersihkan sebelum digunakan. •Aman dengan dishwasher (rak paling atas) – Pewarna makanan, sisa susu atau minyak yang mengalami pemanasan dapat menimbulkan noda/mengubah warna secara permanen. •Jangan menghangatkan isi dalam microwave, dapat menyebabkan pemanasan tidak merata dan dapat menyebabkan melepuh saat minum. •Jangan masukkan ke oven pemanas atau microwave. Selalu aduk isi botol yang baru dipanaskan agar panasnya merata dan rasakan suhunya sebelum diberikan pada bayi. •Produk ini bukan mainan. •Jangan biarkan anak bermain komponen yang kecil/ berjalan/berlari saat gunakan botol/gelas.

•Jangan menempelkan ke kabel, pita, tali atau bagian pakaian longgar menghindari tercekik. •Jangan gunakan bahan pembersih/pelarut yang abrasi bisa menimbulkan kerusakan. •Jangan meletakkan komponen secara langsung di atas permukaan yang telah dibersihkan dengan pembersih anti-bakteri. •Bahan plastik bisa terpengaruh suhu tinggi dan sterilisasi. Pemasangan dan penampilan dapat terpengaruh. •Pemasangan yang benar sangat penting agar isi botol tidak bocor.

Membersihkan:

Selalu cuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan, mensterilkan, & memakai. •Sebelum digunakan pertama kali, lepaskan komponen botol, cuci dengan sabun cuci dan bilas dengan air secara menyeluruh sebelum disterilkan untuk memastikan kebersihan. Selalu lepaskan semua komponen & cuci dengan sabun cuci setiap selesai digunakan. •Saat dishwasher (rak teratas), hindari panas tinggi seperti "sanitary clean"/"heat boost" yang dapat merusak komponen. •Jangan gunakan bahan pembersih/pelarut berbahan kimia keras/bersifat abrasi/ pembersih anti bakteri yang dapat merusak. •Membersihkan botol dengan sikat botol berkawat dapat menggores botol. •Bersihkanlah semua sisinya serta bagian dasar dan tutup botol.

Mensterilkan:

Dapat disterilkan dengan uap (elektrik), air mendidih, atau tablet air dingin/larutan pensteril. Jika Anda memilih sterilisasi dengan pensteril uap elektrik, petunjuk sterilisasi pada perangkat sterilisasi harus diperhatikan dengan seksama. Untuk mendidihkan: Sediakan air mendidih, rendam komponen dalam air mendidih tidak lebih dari 3 menit. Untuk sterilisasi, semua komponen harus dilepaskan untuk mencegah perbedaan reaksi material botol yang mengakibatkan perubahan bentuk. Sisa lemak atau minyak harus dibersihkan secara menyeluruh sebelum sterilisasi untuk mencegah noda permanen. Sterilisasi kimia atau penggunaan krim tangan dan/atau krim matahari menghilangkan tulisan pada botol.

Perakitan:

Perakitan yang benar diperlukan agar lebih tidak mudah tumpah. 1) Pasang **segel lepas pasang** erat pada bagian bawah **kerah mahkota** agar penyimpanan kedap udara. 2a) Masukkan **cakram PPSU** ke bagian atas. 2b) Putar searah jarum jam untuk mengunci, pastikan bunyi klik. 3) Pasang **cakram silikon** ke **kerah mahkota**, tekan ke bawah untuk memastikan kenop silikon erat pada **cakram PPSU**. 4) Tekan-Tutup **kerah mahkota** & putar untuk mengunci. Putar berlawanan arah jarum jam untuk membuka. 5a) Membongkar, dorong keluar **cakram silikon** dari bawah **cakram PPSU**, jangan tarik dari atas. 5b) Melepaskan **cakram PPSU**, putar berlawanan untuk membuka & mengeluarkan.

Penggunaan:

Tekan bibir pada cakram atas untuk minum. •Sedotan dapat dimasukkan di bagian tengah mahkota untuk memudahkan minum.

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.

Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd
438A Alexandra Road
Block A Alexandra Technopark
Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 500