

hegen

# Hegen PCTO™ All-Rounder Cup

Instructions for Use





**BPA  
BPS  
FREE**

Phthalate-Free  
and PVC-Free

Inspect all items before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilising. **For safety and hygiene reasons, we recommend replacing components every 6 months.**

For more information on our products, please visit [www.hegen.com](http://www.hegen.com)



Part	Material	Heat Resistance
Dust Cover / Crown Collar	Polypropylene (PP)	-20°C to 110°C
Silicone Disc / Seal	Silicone	-20°C to 110°C
PPSU Disc / Container	Polyphenylsulfone (PPSU)	-20°C to 180°C

## Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind WAARSCHUWING!

Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. •Continu en langdurig zuigen van vloeistoffen kan tandbederf veroorzaken. •Controleer altijd de voedseltemperatuur voordat u gaat voeren. •Houd alle niet-gebruikte onderdelen buiten het bereik van kinderen. •Reinig het product voor het eerste gebruik. •Inspecteren voor elk gebruik. Weggooien bij de eerste tekenen van beschadiging of zwakte. •Vóór het eerste gebruik 5 minuten in kokend water plaatsen. Dit is om hygiëne te garanderen. •Maak voor elk gebruik schoon. •Vaatwasmachinebestendig (alleen bovenste rek) - Kleurstof, melk- of olieresten die verhittingsprocessen ondergaan, kunnen vlekken veroorzaken of onderdelen permanent verkleuren. •Warm de inhoud niet op in een magnetron, want dit kan ongelijkmatige verwarming en daardoor verbranding veroorzaken bij het drinken. •Niet gebruiken in een verwarmde oven of magnetron. Roer verwarmd voedsel altijd om, om een gelijkmatige warmteverdeling te garanderen; en test de

temperatuur altijd voor het serveren. •Dit is geen speelgoed. •Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of lopen / rennen terwijl ze flessen of bekers gebruiken. •Nooit vastmaken aan koorden, linten, veters of losse kledingstukken. Het kind kan stikken. •Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, omdat deze schade kunnen veroorzaken. •Plaats onderdelen niet rechtstreeks op oppervlakken die zijn gereinigd met antibacteriële reinigingsmiddelen. •Plastic materialen kunnen worden beïnvloed door hoge temperaturen en sterilisatie. Dit kan de pasvorm en esthetiek van het product beïnvloeden. •De juiste montage is noodzakelijk om een lekvrije afdichting te garanderen.

### Reinigen:

Was uw handen altijd met zeep voordat u schoonmaakt, steriliseert en voedt. •Vóór het eerste gebruik, alle onderdelen van het product demonteren, reinigen met flessenwasmiddel en grondig afspoelen in schoon water, alvorens te steriliseren. Dit is om hygiëne te garanderen. Haal altijd alle onderdelen uit elkaar en reinig het product onmiddellijk na gebruik met flessenwasmiddel. •Vermijd bij gebruik van een vaatwasser (alleen bovenste rek) instellingen voor hoge temperaturen zoals "hygiënisch schoon" of "intensief programma" die onderdelen kunnen vervormen. •Gebruik geen chemisch agressieve of schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of antibacteriële reinigingsmiddelen, omdat deze het product kunnen beschadigen. •Het reinigen van het product met een draadborstel kan krassen veroorzaken. •Vergeet niet om alle zijdes, evenals de bodem en de deksels van de flessen te reinigen.

### Steriliseren:

Geschikt voor sterilisatie met stoom (elektrisch), kokend water of koudwater tablet/vloeibare oplossing. Als u ervoor kiest om te steriliseren met een elektrische stoomsterilisator, moeten de sterilisatie-instructies van de sterilisatieapparatuur worden opgevolgd. Instructies uitkoken: breng het water aan de kook en dompel de onderdelen niet langer dan 3 minuten in het kokende water. Voor sterilisatie moeten alle onderdelen volledig uit elkaar worden gehaald om verschillende reacties van materialen te voorkomen die vervorming kunnen veroorzaken. Alle vet- of olieresten moeten worden verwijderd vóór het steriliseren om permanente vlekken op onderdelen te voorkomen. Chemische sterilisatie van het gebruik van handcrème en/of zonnebrandcrème kan de opdruk doen vervagen.

### Montage:

Correcte montage is vereist voor een betere weerstand tegen morsen. 1) Druk de **verzegelingsring** goed in de onderzijde van de **halskraag** voor een luchtdichte afsluiting. 2a) Plaats de **PPSU-disc** bovenop de **halskraag**. 2b) Draai rechtsonder om te vergrendelen, luister goed of u een klik hoort. 3) Plaats vervolgens de **siliconen disc** op de bovenkant van de **halskraag** en druk omlaag om ervoor te zorgen dat de siliconen disc stevig op de **PPSU-disc** zit. 4) Druk de **halskraag** omlaag en draai rechtsonder om te vergrendelen. Draai linksom om de **halskraag** te openen. 5a) Om te demonteren, druk op de **siliconen disc** vanaf de onderkant van de **PPSU-disc**. Let op: niet vanaf de bovenkant verwijderen! 5b) Om de **PPSU-disc** van de **halskraag** te verwijderen, draai naar links om te ontgrendelen en deze eruit drukken.

### Gebruik:

Druk met de lippen op de bovenste siliconen disc om te drinken. •Een rietje kan in het midden van het deksel worden gestoken om gemakkelijk te drinken.

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.

Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd

438A Alexandra Road

Block A Alexandra Technopark

Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 500