

hegen

# Hegen PCTO™ All-Rounder Cup

Instructions for Use





**BPA  
BPS  
FREE**

Phthalate-Free  
and PVC-Free

Inspect all items before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilising. **For safety and hygiene reasons, we recommend replacing components every 6 months.**

For more information on our products, please visit [www.hegen.com](http://www.hegen.com)



Part	Material	Heat Resistance
Dust Cover / Crown Collar	Polypropylene (PP)	-20°C to 110°C
Silicone Disc / Seal	Silicone	-20°C to 110°C
PPSU Disc / Container	Polyphenylsulfone (PPSU)	-20°C to 180°C

お子さまの安全と健康のためのご注意!

本製品は常に大人の目の届くところでご使用ください。・長時間飲み物を吸い続けるのは虫歯の原因となることがあります。・飲み物や食べ物をあげる前には必ず温度を確認しましょう。・使用中でない部品はお子さまの手の届かないところに保管してください。・初めて使用するときは、製品を洗浄してください。・毎回ご使用前に検査してください。破損または劣化の兆候が見られたら廃棄してください。・衛生のため、初めてのご使用前に沸騰したお湯で5分間煮沸してください。・毎回の使用前に洗浄してください。・食器洗浄機を使用できます(上段のみ)。-食品着色料、ミルクまたは油脂の成分が加熱されると部品に色がついたり変色して元に戻らなくなったりすることがあります。・電子レンジで内容物を温めないでください。不均一に加熱され、飲用時にやけどをする可能性があります。・予熱したオーブンや電子レンジを使用しないでください。必ず中身をよく混ぜて温度を

均一にし、お子さまにあげる前に温度を確認してください。・本製品はおもちゃではありません。・お子さまが小さな部品で遊んだり、哺乳瓶やコップを使用中に歩いたり走ったりしないようご注意ください。・首を絞める恐れがありますので、本製品をコード、リボンやヒモにつけないでください。・破損の恐れがありますので、研磨剤入りの洗剤や溶剤を使用しないでください。・除菌クリーナーで清掃した場所に直接、部品を置かないでください。・プラスチック素材は高温や消毒の影響を受けることがあり、製品の装着具合と外見に影響することがあります。・漏れずに密閉するには各部品を正しくセットすることが必要です。

**洗浄:**  
洗浄、消毒、および授乳の前には必ずせっけんで手を洗ってください。・衛生のため、初めてのご使用前に、部品をすべて外し、哺乳瓶用洗剤で洗い、きれいな水でよくすすいでから消毒してください。毎回のご使用后、すぐに部品をすべて外し、哺乳瓶用洗剤で製品を洗浄してください。・食器洗浄機(上段のみ)をご使用の際は、部品が変形する恐れがありますので、高温設定は使用しないでください。・破損の恐れがありますので、化学的に作用の強い洗剤、研磨剤入りの洗剤や溶剤、除菌剤などを使用しないでください。・ワイヤーのついた哺乳瓶洗浄ブラシを使うと細かい傷がつく恐れがあります。・哺乳瓶のすべての面、および底とキャップも忘れずに洗浄してください。

**消毒:**  
スチーム消毒(電気)、煮沸消毒、冷水とタブレット/薬剤による薬液消毒が可能です。電気によるスチーム消毒を行う際は、消毒用機器の指示どおりに行ってください。煮沸消毒の際は、お湯を沸騰させ、部品を沸騰したお湯に浸してください。3分以上放置しないでください。・消毒の際は、異なる材質の部品どうしが反応して変形するのを防ぐため、すべての部品を完全に外してください。部品の永久的な変色を防ぐため、消毒の前にすべての油脂分を完全に除去してください。一薬剤による消毒や、ハンドクリームや日焼け止めクリームにより、プリントが褪色することがあります。

**組み立て:**  
漏出を防ぐために、適切な組み立てが必要です。1) 気密性を確保するために、着脱式シールをクラウンカラーの下側にしっかりと取り付けます。2a) PPSUディスクをクラウンカラーの上部に挿入します。2b) 右回りに回してロックし、カチッという音が聞こえることを確認します。3) クラウンカラーの上部にシリコンディスクを取り付け、押し下げてシリコンのつまみがPPSUディスクにしっかりと固定されていることを確認します。4) クラウンカラーを押して閉じ、右回りに回してロックします。クラウンカラーを左回りに回すと開きます。5a) 分解するには、PPSUディスクの下側からシリコンディスクを押し出します。上から剥がさないでください。5b) クラウンカラーからPPSUディスクを外すには、左回りに回してロックを解除し、押し出します。

**使い方:**  
上部ディスクに唇を当てて飲みます。・クラウン中央部にストローを挿すと、より飲みやすくお使いいただけます。

Copyright © Hegen  
Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.  
Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.  
Patent Pending

Hegen Pte Ltd  
438A Alexandra Road  
Block A Alexandra Technopark  
Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 500