

hegen

# Hegen PCTO™ All-Rounder Cup

Instructions for Use





**BPA  
BPS  
FREE**

Phthalate-Free  
and PVC-Free

Inspect all items before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilising. **For safety and hygiene reasons, we recommend replacing components every 6 months.**

For more information on our products, please visit [www.hegen.com](http://www.hegen.com)



Part	Material	Heat Resistance
Dust Cover / Crown Collar	Polypropylene (PP)	-20°C to 110°C
Silicone Disc / Seal	Silicone	-20°C to 110°C
PPSU Disc / Container	Polyphenylsulfone (PPSU)	-20°C to 180°C

## 자녀의 안전과 건강을 위한 안내 경고!

이 제품은 항상 보호자의 감독 하에 사용하십시오. • 오랫동안 지속적으로 액체로 된 음식을 빨아먹는 경우 충치의 원인이 될 수 있습니다. • 음용 전에 항상 온도를 확인하십시오. • 모든 구성품을 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. • 처음으로 사용하기 전에 제품을 세척하십시오. • 항상 제품을 살핀 뒤에 사용하십시오. 손상 또는 파손 징후가 보이면 바로 버리십시오. • 처음으로 사용하기 전에는 위생을 위해 끓는 물에 5분간 두십시오. • 매번 사용하기 전에 세척하십시오. • 식기세척기를 사용할 수 있습니다(세척기 가장 위 선반에서만 사용 가능). 가열 처리를 거치며 식품 색소, 우유 또는 기름 잔여물로 인해 영구적으로 구성품에 얼룩이 생기거나 변색될 수 있습니다. • 내용물을 전자레인지에 데우지 마십시오. 고르게 가열되지 않으면 음용 중에 화상을 입을 수 있습니다. • 뜨거운 오븐 또는 전자레인지에서 사용하지 마십시오. 음식을 데운 후에는 항상 열이 균등하게 분포되도록 저어 주고, 음용하기 전에 온도를 확인하십시오. • 이 제품은

장난감이 아닙니다. • 아이가 본 제품의 소형 부품을 가지고 놀지 않도록 하고, 젓병 또는 컵을 사용하는 동안 걸거나 뛰지 못하게 하십시오. • 절대 줄, 리본, 끈이나 옷의 헐렁한 부분 등에 빨대컵을 매달거나 부착하지 마십시오. 아이에게 질식 위험이 있습니다. • 제품이 손상될 수 있으므로 연마용 세척제나 용액을 사용하지 마십시오. • 항균 세제로 닦은 표면 바로 위에 구성품을 두지 마십시오. • 플라스틱 소재는 고온 및 살균에 영향을 받을 수 있으며 이로 인해 제품 조립 및 외관에 영향이 있을 수 있습니다. • 액체가 흐르지 않도록 하려면 올바르게 조립해야 합니다.

### 세척

세척, 살균, 수유 시에는 항상 비누로 손을 씻으십시오. • 처음 사용하기 전에는 살균에 앞서 제품의 모든 부품을 분리한 후 젓병 전용 세제로 세척하고 깨끗한 물로 꼼꼼하게 씻어냅니다. 이렇게 하면 위생적으로 사용할 수 있습니다. 사용이 끝나면 항상 모든 구성품을 분리한 다음 젓병 전용 세제로 세척하십시오. • 식기세척기를 사용하는 경우(세척기의 가장 위 선반에서만 사용 가능) 제품이 비틀어질 수 있으므로 “살균 소독” 또는 “온수 사용” 같은 고온 세척 설정을 사용하지 마십시오. • 제품이 손상될 수 있으므로 강력한 화학 제품이나 연마용 세척 용액 또는 항균 세제를 사용하지 마십시오. • 가는 철사로 만들어진 브러시로 제품을 세척하는 경우 제품에 흠집이 생길 수 있습니다. • 젓병 아래 부분 및 뚜껑뿐만 아니라 모든 부분을 세척해야 합니다.

### 살균

증기(전기 제품 사용), 끓는 물, 살균용 정제약/용액을 푼 차가운 물을 사용한 살균이 가능합니다. 전자 증기 살균기를 사용해 살균하려는 경우 해당 장치의 지침을 세심하게 살피십시오. 끓는 물을 사용하는 경우 물을 끓인 다음 끓인 물 안에 구성품을 3분 미만으로 담가 두십시오. 살균할 때는 구성품의 재질에 따라 서로 다른 반응이 일어나 변형되지 않도록 구성품을 완전히 분리하십시오. 구성품에 영구적인 얼룩이 생길 수 있으므로 살균 전에는 지방 또는 기름 잔여물을 완전히 제거해야 합니다. 화학 제품을 사용한 살균 또는 핸드크림/선크림으로 인해 인쇄된 부분이 지워질 수 있습니다.

### 조립 방법:

쏟아짐 방지 기능이 효과적으로 작동하려면 올바르게 조립해야 합니다. 1) 컵이 새지 않도록 밀폐용씰을 중앙 크라운컬러 아래에 단단하게 결합합니다. 2a) PPSU 디스크를 크라운컬러 위로 삽입합니다. 2b) ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 시계방향으로 돌려 잠급니다. 3) 중앙 크라운컬러 위쪽에서 실리콘 디스크를 눌러 PPSU 디스크에 실리콘 노브를 단단하게 고정합니다. 4) 중앙 크라운컬러를 눌러서 닫고 시계방향으로 돌려 잠급니다. 5a) 분해하려면 PPSU 디스크 아래쪽에서 실리콘 디스크를 밀어냅니다. 위부터 벗겨내지 마십시오. 5b) PPSU 디스크를 중앙 크라운컬러에서 분해하려면 시계 반대 방향으로 돌려 잠금을 푼 뒤 밀어냅니다.

### 사용법:

디스크 상부에 입술을 갖다 대 마십니다. • 중앙 크라운컬러에 빨대를 삽입하면 쉽게 마실 수 있습니다.

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.

Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd

438A Alexandra Road

Block A Alexandra Technopark

Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 500