

Hegen PCTOTM Drinking Bottle PPSU Instructions for Use








Inspect all items before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilising. For safety and hygiene reasons, we recommend replacing components every 6 months.

For more information on our products, please visit www.hegen.com



WARNHINWEIS zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes!

Dieses Produkt immer unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. •Ständiges und anhaltendes Saugen von Flüssigkeiten kann zu Zahnschäden führen. •Vor dem Füttern immer die Temperatur der Nahrung prüfen. •Alle Teile, die nicht benutzt werden, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. •Das Produkt vor dem ersten Gebrauch reinigen. •Vor jedem Gebrauch überprüfen. Bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Schwachstellen entsorgen. •Vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten in kochendes Wasser geben, um Hygiene zu gewährleisten. •Vor jedem Gebrauch reinigen. •Spülmaschinenfest (nur für den oberen Geschirrspülauszug geeignet) – Lebensmittelfarben, Milch- oder Öl-/Fettrückstände, die Hitze ausgesetzt sind, können Teile dauerhaft verfärben oder ausbleichen. •Inhalt nicht in der Mikrowelle erwärmen, da dies zu einer ungleichmäßigen Erwärmung führen kann, Gefahr von Verbrühungen beim Trinken. •Nicht in einem erwärmten Ofen oder in der Mikrowelle benutzen. Erwärmte Nahrung immer umrühren, damit eine gleichmäßige Erwärmung vor dem Füttern gewährleistet ist, und die Temperatur vor dem Füttern überprüfen. •Dies ist kein Spielzeug. •Lassen Sie Ihr Kind nicht mit kleinen Teilen spielen oder wenn es läuft/rennt, die Flaschen verwenden. •Niemals an Schnüren, Bändern, Schnürsenkeln oder losen Kleidungsstücken befestigen. Das Kind kann erwürgt werden. •Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungen einsetzen, da diese zu einer Beschädigung führen könnten. •Teile nicht direkt auf Oberflächen legen, die mit antibakteriellen Reinigungsmitteln gesäubert



wurden. •Kunststoffmaterialien können durch hohe Temperaturen und Sterilisieren beeinträchtigt werden. Darunter könnten die Passgenauigkeit und das Aussehen des Produkts leiden. •Das richtige Zusammenfügen ist für die auslaufsichere Abdichtung notwendig.

Reinigung:

Waschen Sie sich vor dem Reinigen, Sterilisieren und Füttern Ihre Hände immer mit Seife. •Vor dem ersten Gebrauch das Produkt in seine Einzelteile zerlegen, die Teile mit einem Babyflaschen-Reiniger reinigen und vor dem Sterilisieren gründlich mit klarem Wasser abspülen, um die Hygiene zu gewährleisten. Zerlegen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch umgehend in seine Einzelteile und reinigen Sie diese mit einem Babyflaschen-Reiniger. •Wenn Sie zur Reinigung eine Spülmaschine verwenden (nur für den oberen Geschirrspülauszug geeignet), vermeiden Sie zu hohe Temperatureinstellungen wie "Hygienisch rein" oder "Extra heiß", weil sich dadurch Teile verformen könnten. •Verwenden Sie keine chemisch aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungen und keine antibakteriellen Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen könnten. •Beim Reinigen des Produkts mit einer drahtverstärkten Flaschenbürste können Kratzer entstehen. •Achten Sie darauf, dass Sie die Flaschenwände, den Boden und alle Deckel der Flaschen gründlich reinigen.

Sterilisieren:

Eignet sich zum Sterilisieren mit Dampf (elektrisch), kochendem Wasser oder speziellen Tabletten/Lösungen zur Kaltwasser-Sterilisation. Falls Sie einen elektrischen Dampfsterilisator nutzen, beachten Sie unbedingt die Reinigungs- und Sterilisationsanweisungen des Sterilisators. Kochendes Wasser: Bringen Sie das Wasser zum Kochen und tauchen Sie alle Teile für maximal 3 Minuten in das Kochende Wasser ein. Für die Sterilisation sollte das Produkt in seine Einzelteile zerlegt werden, um unterschiedliche Reaktionen der Materialien zu vermeiden, die dazu führen könnten, dass sich Teile verformen. Alle Öl- oder Fettrückstände sollten vor dem Sterilisieren vollständig entfernt werden, um zu verhindern, dass sich einzelne Teile dauerhaft verfärben. Bei chemischer Sterilisation oder Kontakt mit Hand- und/oder Sonnencreme kann der Aufdruck ausbleichen.

Zusammensetzen:

Um ein Tropfen oder Auslaufen zu vermeiden, ist eine ordnungsgemäße Montage erforderlich. 1) Darauf achten, dass der Ausgießer mit der abnehmbaren Dichtung (Hegen-Logo nach außen) montiert ist, um eine luftdichte Lagerung zu gewährleisten. 2) Halten Sie den montierten **Ausgießer** und **drücken** Sie zum Schließen auf die Flasche. 3) Zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen. 4) Zum **Öffnen** gegen den Uhrzeigersinn verdrehen. 5) Den Ausgießer nach oben klappen, um ihn zum Trinken zu öffnen.

Anwendung:

Produkt vor dem ersten Gebrauch reinigen. •Für Auslaufsicherheit ist eine ordnungsgemäße Montage erforderlich. •Die Flasche nicht über die angegebene Höchstmenge hinaus füllen. •Die Flasche beim Trinken nicht vollständig kippen, um ein Verschlucken oder Verschütten zu vermeiden. •Empfohlen für lauwarme oder kalte Getränke. •Nicht mit heißen Flüssigkeiten füllen oder den Inhalt in der Mikrowelle erwärmen, da dies zu ungleichmäßiger Erwärmung führen kann, Gefahr von Verbrühungen beim Trinken.

Für weitere Informationen über unsere Produkte besuchen Sie bitte www.hegen.com.

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text. Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved. Patent Pending

Hegen Pte Ltd 438A Alexandra Road **Block A Alexandra Technopark** Unit #02-01 Singapore 119967



