

hegen

Hegen PCTO™ Drinking Bottle PPSU

Instructions for Use





**BPA
BPS
FREE**

Phthalate-Free
and PVC-Free

Inspect all items before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilising. **For safety and hygiene reasons, we recommend replacing components every 6 months.**

For more information on our products, please visit www.hegen.com



Part	Material	Heat Resistance
Spout	Polypropylene (PP)	-20°C to 110°C
Seal	Silicone	
Container	Polyphenylsulfone (PPSU)	-20°C to 180°C

Меры по обеспечению безопасности и здоровья ребенка ВНИМАНИЕ!

Используйте этот продукт только под наблюдением взрослого

- Никогда не используйте соски для кормления в качестве пустышек
- Непрерывное и длительное сосание жидкостей может привести к развитию кариеса
- Перед кормлением обязательно проверяйте температуру содержимого
- Храните все неиспользуемые компоненты в недосягаемом для детей месте
- Перед первым использованием очистьте продукт
- Осматривайте перед каждым использованием
- Выбрасывайте при первых признаках повреждения или истончения материала
- Очищайте перед каждым использованием
- Можно мыть в посудомоечной машине (только на верхней полке) – остатки пищевых красителей, молока или масла при нагреве могут загрязнить или необратимо обесцветить детали
- Не нагревайте содержимое в микроволновой печи, поскольку при этом может произойти неравномерный нагрев, что вызовет ожог когда выпиваете
- Не размещайте в разогретой духовке или микроволновой печи. Обязательно перемешивайте

нагретое содержимое, чтобы равномерно распределить нагрев, а также проверяйте температуру перед кормлением • Это не игрушка • Не разрешайте ребенку играть с маленькими деталями или ходить/бегать с бутылочками или чашками • Не используйте абразивные чистящие средства или растворители, поскольку они могут привести к повреждению • Не размещайте компоненты непосредственно на поверхностях, которые были очищены с использованием антибактериальных средств. Пластмассовый материал может повредиться от высокой температуры и стерилизации. Это может повлиять на сборку и внешний вид продукта • Правильная сборка продукта позволит избежать протекания жидкостей • Не полностью наклоняйте бутылку во время питья, чтобы избежать удушья или пролития.

Очистка:

Обязательно мойте руки с мылом перед очисткой, стерилизацией или кормлением • Перед первым использованием полностью разберите продукт, помойте бутылочку с применением моющего средства и тщательно ополосните в чистой воде, прежде чем приступать к стерилизации. Это должно гарантировать гигиеничность. После каждого использования сразу разбирайте продукт на отдельные компоненты и мойте бутылочку с применением моющего средства • При использовании посудомоечной машины (только верхней полки) не устанавливайте высокотемпературные настройки, например «гигиеническая мойка» или «мойка в кипятке», поскольку это может привести к искривлению компонентов • Не используйте химически агрессивные или абразивные чистящие средства, растворители или антибактериальные очистители, поскольку они могут повредить продукт • На продукте могут появиться царапины в случае очистки с использованием проволочного ерша • Обязательно очищайте продукт со всех сторон, включая дно и крышки бутылочки.

Стерилизация:

Продукт можно стерилизовать паром (из электрического стерилизатора), в кипящей или холодной воде с таблеткой/жидким раствором. При стерилизации с применением электрического парового стерилизатора строго следуйте инструкциям по стерилизации для подобных устройств. Кипячение: доведите воду до кипения и погрузите в нее компоненты не более чем на 3 минуты. Во время стерилизации продукт надо полностью разбирать на отдельные компоненты, чтобы избежать деформации вследствие разного расширения материалов при нагреве. Остатки жира и масла надо полностью убирать перед стерилизацией, чтобы избежать загрязнения деталей. При химической стерилизации или использовании крема для рук и/или солнцезащитного крема может произойти выцветание рисунка на продукте.

Сборка:

правильная сборка продукта позволит избежать протекания жидкостей. 1) Убедитесь, что **носик** собран со съемным уплотнением (логотип Hegen обращен наружу) для обеспечения герметичного хранения. 2) Удерживая надетый колпачок, **нажмите, чтобы зафиксировать его на** бутылочке. 3) Поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить его. 4) Поверните **против часовой** стрелки, чтобы снять его. 5) Кувырок **носик крышка** открывать для питья.

Словоупотребление:

Перед первым использованием очистьте продукт • Правильная сборка продукта позволит избежать протекания жидкостей • Не заполняйте бутылку, превышающую максимальную указанную линию объема • Не полностью наклоняйте бутылку во время питья, чтобы избежать удушья или пролития • Рекомендуется для прохладных или холодных напитков • Не заполнять горячими жидкостями или Не нагревайте содержимое в микроволновой печи, поскольку при этом может произойти неравномерный нагрев, что вызовет ожог когда выпиваете

Для получения дополнительной информации о наших продуктах посетите веб-сайт www.hegen.com.

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.

Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd
438A Alexandra Road
Block A Alexandra Technopark
Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 417