

hegen


Hegen Teat

Instructions for Use



**BPA
BPS
FREE**

Phthalate-Free
and PVC-Free



Para la seguridad y la salud de su hijo ¡ADVERTENCIA!

Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. • En ningún caso use las tetinas como un chupete. • La succión continua y prolongada de fluidos provoca caries. • Siempre compruebe la temperatura de los alimentos antes de alimentar al bebé. • Mantenga todos los componentes que no utilice fuera del alcance de los niños. • Antes de utilizarlo por primera vez, lave el producto. • Examine antes de cada uso y tire de la tetina en todas las direcciones. Descártela ante el primer signo de daño o debilidad. • No deje una tetina bajo la luz directa del sol o al calor ni en desinfectante ("solución esterilizante") durante más tiempo de lo recomendado ya que esto podría debilitar la tetina. • Antes de usarlo por primera vez, hiérvalo durante 5 minutos. Esto es para garantizar la higiene. • Límpielo antes de utilizarlo. • Se puede lavar en el lavavajillas (solo en el estante superior) – El colorante de alimentos puede mancharlo. • No caliente el contenido en un horno a microondas con el biberón completamente cerrado. Quite la tetina, el aro roscado y la tapa. • Tenga mucho cuidado cuando lo caliente en el microondas. Agite siempre el alimento calentado para asegurarse de que el calor se distribuya en forma uniforme y para probar la temperatura del alimento antes de alimentar al bebé. • No lo coloque en un horno caliente. • No es un juguete. • No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas ni que caminen/corran mientras utilizan biberones o tazas. • No utilice productos de limpieza abrasivos o disolventes. Pueden provocar daños. • No coloque los componentes directamente sobre superficies que se hayan limpiado con limpiadores antibacterianos. • El material plástico se puede ver afectado por las altas temperaturas y la esterilización. Esto puede afectar el ajuste del producto. • Es necesario ensamblarlo en forma correcta para asegurar un sellado hermético que no chorree. • La leche materna extraída puede almacenarse en los recipientes para almacenar leche materna o los biberones esterilizados Hegen en el refrigerador hasta por 48 horas (no en la puerta) y en el congelador de 3 a 6 meses. No vuelva a congelar la leche materna ni añada leche materna fresca a la leche ya refrigerada/congelada.

Limpeza:

Antes de usarlo por primera vez, hiérvalo durante 5 minutos. Esto es para garantizar la higiene. Lave siempre el producto inmediatamente después de utilizarlo. Desmonte todas las piezas del producto, lave en agua tibia jabonosa y enjuague bien con agua limpia. Se puede lavar en el lavavajillas (solo en el estante superior). No utilice productos de limpieza abrasivos o disolventes. Pueden provocar daños. Tenga mucho cuidado cuando limpie la SALIDA DE AIRE ANTICÓLICO en la tetina. No utilice una tetina o cualquier otro instrumento para limpiar la SALIDA DE AIRE ANTICÓLICO en la tetina ya que se puede dañar. Limpiar el producto con un cepillo de alambre para biberones puede rayarlo.

Asegúrese de utilizar una tetina con el flujo adecuado cuando alimente a su bebé. Examine todas las piezas antes de cada uso. Tire de la tetina en todas las direcciones. Descártela ante el primer signo de daño o debilidad. Por razones de seguridad e higiene, recomendamos cambiar la tetina cada 3 meses.

*Utilice solo tetinas Hegen con biberones Hegen.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite www.hegen.com.

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.

Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd
438A Alexandra Road
Block A Alexandra Technopark
Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 415