

EVERLAST




EN, FR, DE, NL, PL

GymPal Pro
by nuband

FITNESS TRACKER



Everlast GymPal Pro App



G R E A T N E S S I S W I T H I N [™]

www.everlast.com

FOR MORE LANGUAGES, PLEASE VISIT WWW.NUTECHDESIGN.COM

POUR PLUS DE LANGUES, VEUILLEZ VISITER LE SITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VOOR MEER TALEN GA NAAR WWW.NUTECHDESIGN.COM

ZA VEĆ JEZIKOV OBIŠĆITE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAS IDIOMAS, POR FAVOR VISITA WWW.NUTECHDESIGN.COM

TOVÁBBI, TÖBB NYELVEN ELOLVASHATÓ UTASÍTÁSOKÉRT, KÉRJÜK LÁTOGASSON EL A KÖVETKEZŐ WE-BOLDALRA: WWW.NUTECHDESIGN.COM

ĎALŠIE JAZYKY NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.NUTECHDESIGN.COM

VÍCE JAZYKŮ NAJDETE NA STRÁNCE WWW.NUTECHDESIGN.COM

PARA MAIS IDIOMAS É FAVOR VISITAR : WWW.NUTECHDESIGN.COM

FYRIR FLEIRI TUNGUMÁL, VINSAMLEGAST HEIMSÆKIÐ WWW.NUTECHDESIGN.COM

WIĘCEJ JĘZYKÓW MOŻNA ZNALEZĆ NA STRONIE WWW.NUTECHDESIGN.COM

WEITERE SPRACHEN FINDEN SIE UNTER WWW.NUTECHDESIGN.COM

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ WWW.NUTECHDESIGN.COM

PER ALTRE LINGUE SI PREGA DI VISITARE WWW.NUTECHDESIGN.COM

ET SAADA INFOT TEISTES KEELTES, KÜLASTAGE WWW.NUTECHDESIGN.COM

INFORMÁCIJAI CITĀ VALODĀ, LŪDZU, APMEKLĒJIET WWW.NUTECHDESIGN.COM

INSTRUKCIJAS KITOMIS KALBOMIS RASITE: WWW.NUTECHDESIGN.COM.


INDEX

AKTIVÁCIA ZARIADENIA A NABÍJANIE	S. 2
RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE	S. 3
PÁROVANIE NÁRAMKU	S. 4
NASTAVENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV	S. 6
SYNCHRONIZÁCIA ÚDAJOV	S. 7
IKONY FUNKCIÍ	S. 8
MONITOR SPÁNKU	S. 9
UPOZORNENIE NA PRICHÁDZAJÚCE HOVORY A SPRÁVY	S. 10
UPOZORNENIE NA NEČINNOSŤ	S. 11
NASTAVENIE BUDÍKA	S. 12
DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE FOTOAPARÁTU	S. 13
NASTAVENIE VAŠICH CIEĽOV S. 14	
EVERLAST GYMPAL PRO - ČASTÉ OTÁZKY	S. 15
AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU	S. 16
FUNKCIA ZDIEĽANIA	S. 17
ODPOJENIE	S. 18
PREHĽAD PRODUKTU	S. 19
ZÁRUKA	S. 20
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI & REKLAMÁCIE	S. 21

1. AKTIVÁCIA ZARIADENIA A NABÍJANIE


A) Ako sa nabíja

1. Zabudovaná USB nabíjačka. Dodatočná nabíjačka nie je potrebná.
2. Vytiahnite prúžok (stranu bez spony na zápästie, obe strany možno vytiahnuť).
3. Zapojte zariadenie (stranu s čipom) priamo do akéhokoľvek USB portu, laptopu alebo adaptéra na nabíjanie batérií.




B) Aktivácia zariadenia

Na aktiváciu pripojte zariadenie pred použitím na nabíjačku. Indikátor sa zmení z prázdneho na plný, na označenie plnej aktivácie. Po aktivácii začne zariadenie nabíjať batériu.



C) Indikátor batérie

Indikátor batérie sa zobrazí na domovskej obrazovke zariadenia. Ak je stav batérie nižší ako 10%, všetky funkcie sa uzatvoria a zobrazí sa len ikona s nízkou kapacitou batérie, ktorá vás upozorní na dobitie batérie.



Pred prvým použitím nabíjajte náramok 2-3 hodiny. Počas nabíjania bude zobrazený symbol batérie a náramok sa automaticky zapne. Čas a dátum sa aktualizujú automaticky po synchronizácii a pripojení telefónu.

Upozornenie:

1. Stlačte predné tlačidlo, displej náramku sa rozsvieti a automaticky prejde do režimu zobrazovania času.
2. Otvorte 'Lift wrist to light on screen' v časti nastavenia aplikácie, obrazovka sa rozsvieti keď otočíte zápästím.

2. RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE







Stiahnutie a inštalácia

Musíte si stiahnuť a nainštalovať aplikáciu „Everlast GymPal Pro“ z App store alebo Google Play.

3. PÁROVANIE NÁRAMKU


1. Na telefóne zapnite Bluetooth.
2. Otvorte App > kliknite na "Pair Device" > "Searching Device" > kliknite na device code, keď je vyhľadáný > úspešne sa spárujú.
3. Po spárovaní sa zobrazí „Bluetooth Pairing Request“, stlačte „Pair“.



4. NASTAVENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na domovskej obrazovke kliknite na ľavý horný **Menu Bar**, potom kliknite na

Setting > **Personal Info** pre vloženie osobných údajov. Týmto sa informácie v náramku zosobnia, aby sa dosahovali lepšie údaje o výkone.




5. SYNCHRONIZÁCIA ÚDAJOV

Náramok automaticky zosynchronizuje údaje po spárovaní/pripojení k smartfónu alebo môžete držať a ťahať rozhranie, aby ste ho synchronizovali manuálne. K týmto údajom patria údaje o krokoch, kalórie, vzdialenosť, dátum a čas. História údajov môžete skontrolovať pomocou menu.



6. IKONY FUNKCIÍ

Pre prechádzanie jednotlivými funkciami sa dotknite obrazovky.





Pomocou aplikácie nastavte vertikálne alebo horizontálne zobrazenie.




7. MONITOROVANIE SPÁNKU

Náramok musíte používať aj v noci, aby mohol analyzovať kvalitu vášho spánku podľa nočných pohybov a monitorovať celý spánok. Tieto informácie si môžete prezerať denne alebo skontrolovať dodatočne pomocou menu v Históriai.



8. UPOZORNENIE NA PRICHÁDZAJÚCE HOVORY A SPRÁVY




8.1 Po pripojení náramku k smartfónu choďte do nastavení na stránke upozornení a zapnite upozorňovanie na prichádzajúce hovory a správy, a náramok bude prijímať správy, hovory, Facebook správy a/alebo vybrané aplikácie pre chat.

* Telefón so systémom Android - v časti **Phone Setting** prijmite povolenie na používanie aplikácie.


9. UPOZORNENIE NA NEČINNOSŤ

Na stránke upozornení zapnite upozornenie na nečinnosť a nastavte začiatkový a konečný čas. Ak budete v nastavenom čase neaktívny, náramok začne vibrovať ako upozornenie, aby ste sa začali hýbať.




10. NASTAVENIE BUDÍKA

Na obrazovke s upozornením vyberte **'Wakeup Alarm'** pre nastavenie budíka, náramok bude vibrovať. Budík možno nastaviť na každý deň, alebo určitý deň v týždni a môžete si nastaviť až 5 budíkov.




11. DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE FOTOAPARÁTU

Na zapnutie fotoaparátu telefónu choďte do **Setting > Camera Control** > potom zatraste náramkom na urobienie snímku. Na obrazovke sa zobrazí fotografia. Ak chcete získať prístup k fotoaparátu, nezabudnite prijať aplikáciu.




12.NASTAVENIE VAŠICH CIEL'OV

Vaše ciele môžete nastaviť vybraním 'Work Out Plan' na domovskej stránke, a potom vyberte 'Setting' a nakoniec nastavte svoj vlastný cvičebný plán.




13.EVERLAST GYMPAL PRO - ČASTÉ OTÁZKY

Na stránke **About** sa nachádza časť "FAQs najčastejšie kladenými otázkami, ktoré odpovedajú na otázky týkajúce sa aplikácie vrátane nastavenia a používania ďalších funkcií.





13. AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Na stránke nastavení je sekcia „Firmware upgrade“, kde bude uvedená aktuálna verzia firmvéru a najnovšia aktualizácia pre poslednú verziu firmvéru.




14. FUNKCIA ZDIEĽANIA

Stlačte ikonu Zdieľať a zdieľajte svoje cez Facebook, Twitter a Instagram.



16. ODPOJENIE

Ak potrebujete náramok odpojiť, stlačte 'Setting', potom "About Device" a zatlačte "Unpair".



ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Veľkosť: Hlavná časť: 42 x 10 x 247 mm

Náramok: 210*16,8 mm

Váha: 22g

Batéria: 55mAh nabíjateľná lítium polymérová batéria

Displej: 0,87" OLED

Pamäť: 30 dní

Prejdená vzdialenosť: max 999,99km

Spálené kalórie: max 9999,9kcal

Čas aktivity: 99h 59min

Vodotesná úroveň: IP65

Bluetooth: 4,0

Pracovné podmienky: -10°C -50°C

EVERLAST GymPal Pro - záručná doba 24 mesiacov

Na Everlast GymPal Pro sa vzťahuje záruka 24 mesiacov (2 roky) na chyby materiálu a spracovanie pri normálnom používaní.

Ak dôjde v záručnej dobe 24 mesiacov k hardvérovej závade, Everlast GymPal Pro buď chybný diel vymení, alebo poskytne náhradný produkt, pokiaľ bude spolu s produktom odoslaný doklad o zakúpení. Na náhradný produkt alebo diel sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného výrobku alebo 24 mesiacov od dátumu výmeny alebo opravy, podľa toho, čo je dlhšie.

Pri výmene produktu alebo jeho dielu sa akýkoľvek náhradný diel stáva vaším vlastníctvom a nahrádzaný diel vlastníctvom Everlast GymPal Pro. Diely, ktoré dodá Everlast GymPal Pro v rámci plnenia záručného záväzku, musia byť použité vo výrobkoch, na ktoré sa záručný servis uplatňuje. Pri vrátení výrobku v záruke je treba výrobok vrátiť spolu s pôvodným balením a dokladom o zakúpení. Bez dokladu o zakúpení bude záruka považovaná za neplatnú.

Je vašou povinnosťou zálohovať všetky údaje. Ak dôjde pri oprave alebo výmene k strate údajov o cieľoch, Everlast GymPal Pro za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Everlast GymPal Pro nezodpovedá za zlyhanie výrobku spôsobené nedodržaním návodu na použitie. Záruka sa nevzťahuje na náklady na vrátenie výrobku, uhradiť ich musí zákazník.

Žiadny predajca, zástupca alebo zamestnanec Everlast GymPal Pro nie je oprávnený na vykonávanie úprav, predĺženie alebo doplnenie tejto obmedzenej záruky. Ak je niektorá zmluvná podmienka uznaná za nezákonnú alebo nevykonateľnú, zákonnosť a vykonateľnosť zostávajúcich podmienok tým nebude ovplyvnená alebo narušená.

EVERLAST GymPal Pro - odmietnutie zodpovednosti

EVERLAST GymPal Pro je zariadenie vyvinuté na podporu monitorovania aspektov vášho zdravia, nikdy však nesmie nahradiť profesionálne rady vášho lekára.

EVERLAST GymPal Pro nie je oprávneným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a nemá žiadne odborné znalosti v oblasti diagnostiky, vyšetrovania alebo liečenia zdravotných stavov akéhokoľvek druhu, alebo určovania účinkov určitého cvičenia na zdravotný stav.

Dôrazne odporúčame, aby ste sa predtým, ako začnete s telesným cvičením, cvičebným plánom alebo stravovaním akéhokoľvek druhu poradili s lekárom.

Reklamácie

Ak bude potrebné EVERLAST GymPal Pro v záruke vymeniť, pošlite ho spolu s dokladom o zakúpení na nasledujúcu adresu:

Dartmouth Brands Ltd
C/O Connexions Logistics
Link House, Bute Street
Fenton, Stoke On Trent
Staffs, ST4 3PW
UK
Email: info@nutechdesign.com

Pri využívaní poštových služieb odporúčame EVERLAST GymPal Pro poistiť a vyžiadať si potvrdenie o prijatí zásielky adresátom. Ak v primeranej lehote nedostanete od adresáta potvrdenie prijatia zásielky, začnite so sledovaním zásielky na východzej pošte. Náhradný EVERLAST GymPal Pro by ste mali dostať do 2 až 3 týždňov odo dňa prijatia vašej zásielky.

iPhone®, iPod®, iPad®, iPad Mini®, iPad Air®, iOS®, Retina display®, Apple a Apple logo sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Samsung Galaxy S® a Samsung Galaxy Note® sú ochranné známky spoločnosti Samsung v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných majiteľov.



