

tween b.™

nail buffer & shine set

kit pour polir et faire briller les ongles

juego de pulidor y abrillantador de uñas

Instructional Manual

Manuel d'utilisation

Manual de instrucciones

ZoLi, Inc., 1-888-321-ZOLI(9654)
info@zoli-inc.com, www.zoli-inc.com
ZoLi is a trademark of ZoLi Inc.
© 2015 ZoLi Inc. All rights reserved.


1 Product Features:

- Gentle and safe cushioned pads
- Simple and secure release button to change filing pads
- Easy and adjustable two speed control for use on fingers
- Ergonomic grip for confident handling to shape, smooth, buff & shine

Unit Parts:

- 1 Interchangeable cushioned file pads
- 2 Release button
- 3 Power switch
- 4 Battery compartment and compartment to store extra pads

4 **CAUTION:** Tween b. is not a toy. Do not allow children to play with it. Individual parts may pose a choking hazard. When not in use, keep out of reach of young children. This product is designed for personal use only. Do not use for this device for any other purpose.



2 Operating Instructions:

- Choose the correct cushioned pads to buff and shine your nails naturally:

Step 1: White pad for shaping


Step 2: Pink pad to smooth the ridges

Step 3: Light Purple pad to buff

Step 4: Purple pad to create optimal shine


Please use judgment in determining what works best for your nails.

- Make sure tip is securely placed on the device.
- Turn the unit on and firmly hold the device with the appropriate pad to shape, smooth, buff & shine to each fingernail.
- When done, turn the unit off and store in the convenient case provided.



3 Battery Replacement:

- Use only AA alkaline batteries.
- Remove battery cover by gently pressing in and pulling down with thumb as shown in diagram.
- Insert one (1) AA alkaline battery matching positive (+) and negative (-) polarities as shown inside the battery compartment.
- Replace battery cover.



LIMITED PRODUCT WARRANTY

ZoLi Inc., warrants to the original owner of this product that this product is free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase. If this nail trimmer fails to function properly when used as directed under normal conditions within the one-year period, ZoLi Inc. will either repair or replace the product, at its option free of charge, when it is returned in its original packaging, postage prepaid, with proof of purchase and a Return Merchandise Authorization (RMA) number. ZoLi Inc. will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you. Repair or replacement of the defective item is subject to verification of the malfunction or defect when delivered to: ZoLi Service Center, 858 Stanton Road, Burlingame, CA 94010 USA.

Note: The warrantor expressly disclaims liability for incidental, consequential, or special damages of any nature. This warranty does not cover 1) A defect that has been caused by repair or modification by any person other than a ZoLi technician; 2) A defect caused by negligence, accident, or misuse of the product; 3) A defect caused by incorrect installation of and/or defective batteries; 4) Battery life; or 5) Damage resulting from improper operation.

LEGAL RIGHTS VARY FROM STATE TO STATE.

If you have any questions please call our technical support line toll free at 1.888.321.ZOLI (9654) Mon-Fri from 9:00AM-5:00PM PST. The tween b. nail buffer & shine set is a personal care product and cannot be returned to the retailer. All exchange and repair requests should be directed to the ZoLi Help Desk at 1.888.321.ZOLI (9654) Mon-Fri from 9:00AM-5:00PM PST. No product returns will be accepted without first obtaining a Return Merchandise Authorization number (RMA) from the ZoLi Help Desk.



1 Características del producto:

- Tampones reemplazables suaves y seguros
- Botón simple y seguro para cambiar los tampones de recarga
- Control de dos velocidades fácil y ajustable para usar en los dedos
- Toma ergonómica para poder sostener con toda seguridad para dar forma, alisar, pulir y hacer brillar
- Caja compacta para el viaje y el almacenamiento

Piezas de la unidad:

- 1 Tampones intercambiables y reemplazables
- 2 Botón de liberación
- 3 Botón de encendido
- 4 Compartimento de pila y compartimento para almacenar los tampones de recarga

⚠️ Advertencia: Tween b. no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él. Las piezas individuales podrían representar un peligro de asfixia. Cuando no se encuentre en uso, manténgalo fuera del alcance de los niños. Este producto ha sido diseñado únicamente para uso personal. No utilice este dispositivo para ningún otro propósito.

Características del producto:

- Almohadillas acolchadas suaves y seguras
- Botón de liberación sencillo y seguro para cambiar las almohadillas limadoras
- Control de las dos velocidades fácil y ajustable para uso en los dedos
- Mango ergonómico para un manejo seguro al modelar, suavizar, pulir y dar brillo
- Estuche compacto para viajes y almacenamiento


Piezas:

- 1 Almohadillas limadoras acolchadas intercambiables
- 2 Botón de liberación
- 3 Interruptor de encendido
- 4 Compartimento de la pila y compartimento para almacenar almohadillas adicionales

⚠️ Advertencia: Tween b. no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él. Las piezas individuales pueden representar un peligro de asfixia. Cuando no se encuentre en uso, manténgalo fuera del alcance de los niños. Este producto ha sido diseñado únicamente para uso personal. No utilice este dispositivo para ningún otro propósito.

3 Reemplazo de la pila:

- No utilice pilas alcalinas AA.
- Retire la cubierta de la pila presionando suavemente y tirando hacia abajo con el dedo índice como se muestra en la figura.
- Inserte una (1) pila alcalina AA haciendo coincidir la polaridad positiva (+) y negativa (-) tal como se ilustra en el interior del compartimento de la pila.
- Reemplace la cubierta de la pila.





Para cambiar la pila:

- Utilice únicamente pilas alcalinas AA.
- Retire la cubierta de la pila presionando suavemente y tirando hacia abajo con el dedo índice como se muestra en la figura.
- Introduzca una (1) pila AA alcalina haciendo coincidir la polaridad positiva (+) y negativa (-) como se indica en el interior del compartimento de la pila.
- Vuelva a colocar la cubierta de la pila.

2 Instrucciones de uso:

- Elija los tampones reemplazables adecuados para pulir y hacer brillar sus uñas de manera natural;
Etapa 1: Tampon blanco para dar forma
Etapa 2: Tampon rosa para suavizar los bordes
Etapa 3: Tampon Violet Pálido para pulir
Etapa 4: Tampon violeta para dar un brillo óptimo
Por favor, utilice su juicio para determinar lo que funciona mejor para sus uñas.
- Asegúrese de que la punta se encuentra firmemente colocada en el dispositivo.
- Encienda la unidad y sujete firmemente el dispositivo con la almohadilla indicada para dar forma, suavizar, pulir y dar brillo a cada uña.
- Cuando haya finalizado, apague la unidad y guárdela en el práctico estuche provisto.



Instrucciones de uso:

- Elija la correcta almohadilla acolchada para pulir y dar brillo a sus uñas naturalmente:
Paso 1: Almohadilla blanca para dar forma
Paso 2: Almohadilla rosa para suavizar los bordes
Paso 3: Almohadilla púrpura clara para pulir
Paso 4: Almohadilla púrpura para un brillo óptimo
Por favor, utilice su juicio para determinar lo que funciona mejor para sus uñas.
- Asegúrese de que la punta se encuentra firmemente colocada en el dispositivo.
- Encienda la unidad y sujete firmemente el dispositivo con la almohadilla indicada para dar forma, suavizar, pulir y dar brillo a cada uña.
- Cuando haya finalizado, apague la unidad y guárdela en el práctico estuche provisto.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

ZoLi Inc., garantiza al propietario de origen que este artículo no tiene ningún defecto de materiales ni de fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. En el caso de que el dispositivo no funcione correctamente cuando se use tal como se indica en las condiciones normales dentro del período de un año, ZoLi Inc. reparará o reemplazará el artículo, sin costo alguno, cuando este sea devuelto en su embalaje original, con el comprobante de compra y el número de autorización de devolución de mercancía (RMA). ZoLi Inc. cubrirá el costo de la reparación o sustitución del producto y de su envío a usted. La reparación o sustitución del elemento defectuoso se encuentra sujeta a la verificación de la avería o defecto cuando es entregado a: ZoLi Service Center, 858 Stanton Road, Burlingame, CA 94010 USA.

Nota: El fabricante se exime expresamente de toda responsabilidad por daños accidentales, colaterales o particulares de toda naturaleza. Esta garantía no cubre: 1) Un defecto que fuera causado mediante la reparación o modificación realizada por cualquier persona que no sea un técnico de ZoLi; 2) Un defecto causado por negligencia, accidente o mal uso del producto; 3) Un defecto causado por una instalación incorrecta y/o pilas defectuosas; 4) La duración de la pila; 5) Los daños ocasionados por el manejo inadecuado.

LOS DERECHOS LEGALES VARIAN ENTRE LOS PAÍSES.

Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a nuestra línea gratuita de asistencia técnica 1.888.321.ZOLI (9654) de lunes a viernes de 9h a 17h UTC. Este juego de pulidor y abrillantador de uñas tween b. es un producto de cuidado personal y no puede ser devuelto a la tienda. Toda solicitud de cambio y reparación debe ser dirigida a la mesa de ayuda de ZoLi (ZoLi Help Desk) al 1.888.321.ZOLI (9654) de lunes a viernes de 9h a 17h UTC. No se aceptan devoluciones de productos sin antes obtener un número de autorización de devolución de mercancía (RMA) del departamento de asistencia de ZoLi.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

ZoLi Inc., garantiza al propietario original de este producto que este producto se encuentra libre de defectos en sus materiales y en su fabricación, por un período de un (1) año desde la fecha de la compra original. Si este corta uñas no funciona correctamente al ser utilizado según las indicaciones en condiciones normales dentro del período de un año, ZoLi Inc., a su elección, reparará o reemplazará el producto de forma gratuita, cuando éste sea devuelto en su embalaje original, con el comprobante de compra y el número de autorización de devolución de mercancía (RMA). ZoLi Inc. sufragará el costo de la reparación o sustitución del producto y de su envío a usted. La reparación o sustitución del elemento defectuoso se encuentra sujeta a la verificación de la avería o defecto cuando es entregado a: ZoLi Service Center, 858 Stanton Road, Burlingame, CA 94010 USA.

Nota: El fabricante se exime expresamente de toda responsabilidad por daños accidentales, colaterales o particulares de toda naturaleza. Esta garantía no cubre: 1) Un defecto que fuera causado mediante la reparación o modificación realizada por cualquier persona que no sea un técnico de ZoLi; 2) Un defecto causado por negligencia, accidente o mal uso del producto; 3) Un defecto causado por una instalación incorrecta y/o pilas defectuosas; 4) La duración de la pila; 5) Los daños ocasionados por el manejo inadecuado.

LOS DERECHOS LEGALES VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a nuestra línea gratuita de asistencia técnica 1.888.321.ZOLI (9654), de lunes a viernes de 9h a 17h UTC. Este juego de pulidor y abrillantador de uñas tween b. es un producto de cuidado personal y no puede ser devuelto a la tienda. Toda solicitud de cambio y reparación debe ser dirigida a la mesa de ayuda de ZoLi (ZoLi Help Desk) al 1.888.321.ZOLI (9654) de lunes a viernes de 9h a 17h UTC. No se aceptan devoluciones de productos sin antes obtener un número de autorización de devolución de mercancía (RMA) de la mesa de ayuda de ZoLi (ZoLi Help Desk).