

Precaución!!

Durante el transporte, la máquina, se hayan puesto en su lado o boca abajo lo que resulta en el refrigerante y el aceite de separación del compresor. Para evitar daños, coloque en posición vertical durante 24 horas antes de conectar la alimentación.