


AURZEN

Dongle HDMI
senza fili di

./ CastPlay Manuale Utente



COS'È INCLUSO




Dongle HDMI senza fili x 1



Cavo di alimentazione USB-C x 1

PANORAMICA

Pulsante di
associazione



Connettore HDMI

Porta di alimentazione
USB-C



INDICATORI DI STATO



faults

Allarme alimentazione insufficiente
(Solido: alimentazione insufficiente; Spento: normale)



connect

Stato della connessione
(Lampeggiante: non connesso; Solido: connesso)



signal

Stato del segnale
(1 bar: debole; 2 bar: buono; 3 bar: forte)



video

Stato dell'uscita video
(Lampeggiante: Nessuna uscita; Solido: Uscita)

CASTING

- 1 Collegare il dongle al computer o a qualsiasi dispositivo con la funzione di uscita video HD.




Nota:

Se l'alimentazione del dongle è insufficiente (indicata da una solida luce "faults"), collegarlo a un alimentatore 5V/2A utilizzando il cavo di alimentazione fornito.

- 2 Premere e tenere premuto il **pulsante di accoppiamento** sul dongle per 10 secondi per renderlo pronto per l'accoppiamento. L'indicatore di **connect** sul dongle inizierà a lampeggiare.



- 3 Sulla pagina principale del proiettore ZIP, premere il pulsante **OK** sul proiettore per aprire il menu laterale, selezionare **AirLink** e **Conferma** quando richiesto.



- 4 Attendere il prompt di accoppiamento riuscito. Il contenuto del dispositivo apparirà sulla superficie di proiezione.

Suggerimenti:

- * Per mettere in pausa il mirroring dello schermo, premere una volta il **pulsante di associazione**. Premerlo di nuovo per riprendere.
- * Il processo di accoppiamento di cui sopra è necessario solo per il primo utilizzo. Dopo di che, basta collegare il dongle e premere il pulsante di accoppiamento una volta per iniziare immediatamente la fusione.

CONTATTACI



Email

America del Nord/Regno Unito/Australia/Emirati arabi uniti:
support@aurzen.com

Europa: support.eu@aurzen.com

日本: support.jp@aurzen.com



Telefono

+1-667-218-4830 (Mon-Fri, 9:00 to 17:00 EST)

*Se hai bisogno di assistenza al di fuori di questi orari, ti preghiamo di inviarci un'e-mail per assistenza.