

# Récepteur de cassette audio universel avec microphone

Guide de démarrage rapide



aluratek.com

qsg Q10632 Copyright © 2022 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

modèle ABCTM02F

## Opération

### Chargement de la batterie

La batterie n'est pas complètement chargée et il est fortement recommandé de charger ABCTM02F avant de commencer à l'utiliser

Remarque: L'utilisation de l'ABCTM02F "hors de la boîte" ne nuira pas à l'appareil.

L'autonomie de la batterie diminue car l'appareil ne sera pas complètement chargé. Connectez la plus grande extrémité USB du câble fourni à votre PC ou adaptateur secteur USB (non inclus) et le plus petit Micro USB au port de charge de ABCTM02F. Veuillez charger la batterie pendant au moins 2 heures. La LED rouge s'allume pendant le chargement. Lorsque la charge est terminée, la DEL rouge s'éteint.

## Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

## Contenu du produit

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.



Câble de chargement USB

## Opération

### Fonctions de commande

Fonction	Opération	Indicateur DEL
Power ON	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3-5 secondes	LED bleue - 1 seconde
Power OFF	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3-5 secondes	LED rouge - 1 seconde
Entrez en mode d'appairage	Assurez ABCTM02F est désactivée. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 6 - 7 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et bleu en alternance	La LED clignote en rouge et Bleu alternativement

## Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de 1 an, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.


Cette garantie ne couvre pas :

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

## Caractéristiques du produit



- 1 Port de charge micro USB
- 2 Bouton d'alimentation
- 3 Indicateur DEL

## Opération

Remarque: Le mode de jumelage durera 5 minutes. ABCTM02F s'éteint automatiquement si aucun appareil ne peut être connecté dans les 5 minutes.

**Accouplement avec l'émetteur tel que l'iPhone, le smartphone et la tablette:** Assurez-vous que le périphérique prend en charge le profil A2DP. La procédure d'appariement varie en fonction du périphérique réel. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions détaillées. Les procédures générales d'appariement sont les suivantes:

1. Assurez-vous que ABCTM02F est désactivé.
2. Activez le mode de couplage ABCTM02F en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 6 à 7 secondes.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et configurez votre appareil pour rechercher Bluetooth dispositifs. Sélectionnez ABCTM02F quand il est trouvé.
4. Pour l'émetteur avec Bluetooth version 2.1, vous n'aurez pas besoin d'entrer un code. Si vous êtes invité à saisir le code PIN, entrez "0000".
5. Si vous êtes invité par votre appareil à vous connecter, sélectionnez «Oui».
6. Une fois la connexion réussie, le voyant bleu clignote toutes les 3 secondes.

Remarque: Assurez-vous que la sortie audio est réglée sur Bluetooth / ABCTM02F pour le streaming audio à partir de l'appareil

## Support Technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: [support@aluratek.com](mailto:support@aluratek.com)

Site Web: [www.aluratek.com/support](http://www.aluratek.com/support)

Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730

Numéro sans frais: 1-866-580-1978