

Support/table pour ordinateur portable antidérapant réglable avec tiroir et porte-livre

Guide de démarrage rapide




modèle ACT02F


aluratek.com

qsg Q10415 Copyright © 2022 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

Principales caractéristiques du produit




Instructions de pliage/dépliage des pieds pour plier et déplier les pattes




Tirez les pieds pour déplier les pieds de la table.

Il y a une certaine résistance lors du dépliage et pliable pour éviter les secousses du bureau.




Abaissez les pieds pour plier les pieds de la table.

Ajustement de la hauteur




Tirez la table à la hauteur requise et elle se verrouillera automatiquement.




Appuyez sur les 2 boutons de verrouillage comme illustré et abaissez la table à la hauteur requise, puis relâchez le bouton et elle se verrouillera automatiquement.

Ajustement de l'inclinaison


Faites pivoter les loquets comme illustré, puis ajustez l'ordinateur portable à l'angle souhaité. Faites pivoter à nouveau les loquets pour verrouiller.



Comment utiliser un ordinateur portable / Book Stopper



Il y a un arrêt pour ordinateur portable/livre dans l'accessoire. Veuillez insérer le butoir pour ordinateur portable/livre dans la rainure du repose-poignet lorsque la table est inclinée.



Le butoir pour ordinateur portable/livre peut être fixé dans n'importe quelle position de la rainure du repose-poignet selon les besoins.

Support technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

E-mail: support@aluratek.com

Web: www.aluratek.com/helpdesk

Local (Irvine, CA): 714-586-8730

Sans Frais: 1-866-580-1978

Garantie

Aluratek garantit ce produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 AN**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette "garantie annulée" a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas:

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

Support/table pour ordinateur portable antidérapant réglable avec tiroir et porte-livre

Guide de démarrage rapide




modèle ACT02F


aluratek.com

qsg Q10415 Copyright © 2022 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

Ajustement de la hauteur



Tirez la table à la hauteur requise et elle se verrouillera automatiquement.



Appuyez sur les 2 boutons de verrouillage comme illustré et abaissez la table à la hauteur requise, puis relâchez le bouton et elle se verrouillera automatiquement.

Support technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.


E-mail: support@aluratek.com

Web: www.aluratek.com/helpdesk

Local (Irvine, CA): 714-586-8730


Sans Frais: 1-866-580-1978

Principales caractéristiques du produit



Ajustement de l'inclinaison

Faites pivoter les loquets comme illustré, puis ajustez l'ordinateur portable à l'angle souhaité. Faites pivoter à nouveau les loquets pour verrouiller.



Garantie

Aluratek garantit ce produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 AN**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette "garantie annulée" a été retirée ou modifiée sur le produit.


Cette garantie ne couvre pas:

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.


Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

Instructions de pliage/dépliage des pieds pour plier et déplier les pattes




Tirez les pieds pour déplier les pieds de la table.

Il y a une certaine résistance lors du dépliage et pliable pour éviter les secousses du bureau.




Abaissez les pieds pour plier les pieds de la table.

Comment utiliser un ordinateur portable / Book Stopper



Il y a un arrêt pour ordinateur portable/livre dans l'accessoire. Veuillez insérer le butoir pour ordinateur portable/livre dans la rainure du repose-poignet lorsque la table est inclinée.



Le butoir pour ordinateur portable/livre peut être fixé dans n'importe quelle position de la rainure du repose-poignet selon les besoins.