

## Prise murale extérieure intelligente WiFi



## Guide de démarrage rapide

Modèle NO: ASHWP02F

### Caractéristiques

#### Accès à distance

Contrôlez, programmez et surveillez vos appareils domestiques préférés n'importe où, à tout moment, via votre smartphone ou votre tablette

#### Commande vocale

Associez-le à Alexa ou à Google Assistant et contrôlez vos appareils domestiques avec votre voix.

#### Partage de contrôle de périphérique

Prendre en charge plusieurs utilisateurs pour contrôler le même appareil

#### Contrôle manuel

Allumer / éteindre manuellement l'appareil en appuyant sur le bouton du haut

### Installation facile

L'appareil domestique intelligent ne prend en charge que 2,4 GHz la fréquence. Si votre routeur prend en charge les deux Fréquence 2,4 Ghz et 5 Ghz, le réseau 5G est généralement étiqueté «Router-5G», donc se connecter à l'autre.

Chaque appareil domestique intelligent ne peut être enregistré sur un compte mais il peut être partagé avec d'autres en utilisant la fonction de partage de l'application.

- ① Téléchargez l'application gratuite eco4life sur Apple App Store ou Google Play Store
- ② Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte pour eco4life.
- ③ Branchez le Smart Outlet à une prise murale
- ④ Appuyez sur l'icône «+» dans le coin supérieur droit de l'application

Image 1





Image 2




Lancer l'application; la page de menu apparaîtra comme la capture d'écran de l'image 1 ci-dessous. Appuyez sur le «+» pour commencer à ajouter un appareil. La page apparaîtra comme capture d'écran de l'image 2 ci-dessus. Sélectionnez «Outlet»; l'application analysera alors automatiquement les appareils à proximité.

Image 3



Image 4



Le voyant de confirmation clignote sur le périphérique (Image 3).

Image 5




Appuyez sur le bouton "DONE" pour terminer l'installation

Appuyez sur la flèche de retour (←) dans le coin supérieur gauche pour revenir à la page du menu principal. Vous verrez alors le périphérique répertorié dans la page du menu. Vous pouvez maintenant entrer dans l'interface de l'appareil.

Appuyez sur (⏻) pour allumer / éteindre la prise individuelle.

Image 6



Appuyez sur le bouton (⏻) pour définir une minuterie pour chaque commutateur

### Indicateurs de lumière

#### Feu vert (clignotant):

En attente de configuration

#### Feu vert (allumé en continu):

Connecté avec succès au réseau sans fil

#### Lumière bleue (allumée):

Prise de courant intelligente sur

#### Lumière bleue (éteinte):

Prise de courant intelligente désactivée

### Warranty

Aluratek garantit ce produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 AN**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCEDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSECUTIF RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

### Support Technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

E-mail:

[support@aluratek.com](mailto:support@aluratek.com)

Web:

[www.aluratek.com/helpdesk](http://www.aluratek.com/helpdesk)

Local (Irvine, CA):

**714-586-8730**

Sans Frais:

**1-866-580-1978**