

LIVE Caméra Web HD 1080p avec anneau lumineux

Guide de démarrage rapide



Operation

<i>Configuration système de base</i>	<i>Prise en charge de OS:</i>
<ul style="list-style-type: none">Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz ou supérieur2 Go de RAM ou plusPort USB 2.0	<ul style="list-style-type: none">Win XP, Win 7, Win 8, Win 10Android 5.0 ou plusMac OS 10.6 ou plusLinux 2.6.24 ou plusChrome OS V29.01547 ou plus
<i>Commencer</i>	

La webcam offre une prise en charge plug and play complète pour Windows et MacOS. Après avoir connecté l'appareil photo au port USB de l'ordinateur, vous pouvez démarrer n'importe quelle application acceptant un flux vidéo USB, comme Skype, et commencer à utiliser votre appareil photo.

REMARQUE: Pour utiliser le microphone interne de la caméra, vous devrez le sélectionner comme entrée audio USB dans les paramètres de votre application.

REMARQUE: Si vous utilisez sur un ordinateur portable avec appareil photo intégré, vous devrez le désactiver dans le gestionnaire de périphériques et choisir d'utiliser la webcam USB

Operation

<i>Utilisation de l'appareil photo sur MacOS</i>
--


- Accédez au panneau de préférences «Sécurité et confidentialité».
- Sélectionnez l'onglet Confidentialité, puis choisissez Appareil photo dans la liste de gauche
- Recherchez la ou les applications pour lesquelles vous souhaitez activer l'accès à la caméra et cochez la case à côté ce nom d'application pour permettre l'accès à la caméra pour cette application.

Pour voir une image de l'appareil photo dans Photo Booth, vous devrez peut-être sélectionner l'appareil photo dans la liste des appareils connectés de l'application.


- En haut de votre écran, cliquez sur Appareil photo dans le menu de l'application et sélectionnez le Full HD appareil photo dans la liste des options.

Lorsque vous pouvez voir une image de la caméra:

- Pour capturer des images de l'appareil photo, cliquez sur l'icône rouge de l'appareil photo ().

- Pour passer en mode vidéo, cliquez sur l'icône de bande de film dans le coin inférieur gauche de l'application. L'icône de la caméra rouge se transformera en icône vidéo (), à partir de laquelle vous pourrez pour enregistrer une vidéo.

Caractéristiques du produit




Operation

<i>Utilisation de l'appareil photo sous Windows</i>

Les utilisateurs de Windows 10 peuvent utiliser l'application Appareil photo, qui est déjà préinstallée avec le système d'exploitation Windows. Cela vous permettra de prévisualiser l'image de la caméra, de capturer des images fixes et des clips vidéo. Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo avec d'autres applications, vous devrez activer l'appareil photo dans les paramètres de sécurité de Windows.

- Pour commencer, sélectionnez le bouton Démarrer (), puis sélectionnez Appareil photo dans la liste des applications, ou tapez "caméra" dans la barre de recherche.

- Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo dans d'autres applications, sélectionnez le bouton Démarrer (), sélectionnez Paramètres > Confidentialité > Appareil photo, puis activez Autoriser les applications à utiliser mon appareil photo.

- À partir de là, activez chacune des applications répertoriées sur lesquelles vous souhaitez utiliser l'appareil photo.


Operation

<i>Capture HD Video with QuickTime Player</i>

QuickTime on MacOS offers a method for easily creating video recordings that use the full camera resolution.

- To begin, select the Finder button, click Applications, and start QuickTime Player.

- After QuickTime launches, click File > New Movie Recording


- To select the camera input, click the small downward-facing arrow next to the round record button ()

- Click the record button to capture video.

Installation du produit

Installation du produit

- Connectez-vous à un ordinateur de bureau



- Connectez-vous à un ordinateur portable



Operation

<i>Utilisation de l'appareil photo sur MacOS</i>
--


Les utilisateurs de MacOS peuvent utiliser l'application Photo Booth, qui est déjà préinstallée avec MacOS. Cela vous permettra de prévisualiser l'image de la caméra, de capturer des images fixes et des clips vidéo.

REMARQUE: Bien que Photo Booth puisse être utilisé pour prévisualiser rapidement l'image de la caméra, des vidéos de meilleure qualité utilisant la résolution complète de la caméra doivent être créées dans iMovie ou QuickTime, car Photo Booth n'utilise pas l'image complète de la caméra

Comme sous Windows, vous devrez peut-être autoriser les applications installées sur votre ordinateur à accéder à la caméra dans les paramètres de sécurité MacOS.

- Pour commencer, sélectionnez le bouton Finder, cliquez sur Applications et démarrez Photo Booth.

Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo dans d'autres applications, vous devrez activer l'accès dans les paramètres de sécurité et de confidentialité de MacOS.

- Allez dans le menu Apple () dans le coin supérieur gauche de l'écran et choisissez Système utilisant la caméra sur MacOS Préférences

Support technique et garantie

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com
Site Web: www.aluratek.com/support Numéro local: (Irvine, CA): **714-586-8730**
Numéro sans frais: **1-866-580-1978**

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez: <https://aluratek.com/warranty-return-policy>

Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne sur: <https://aluratek.com/product-registration>