

LIVE Webcam à éclairage annulaire Ultra 4K HD

Guide de démarrage rapide



Operation

<i>Configuration système de base</i>	<i>Prise en charge de OS:</i>
<ul style="list-style-type: none">Intel® Core™ 2 Duo 3 GHz ou supérieur2 Go de RAM ou plusPort USB 2.0	<ul style="list-style-type: none">Win XP, Win 7, Win 8, Win 10Android 5.0 ou supérieurMac OS 10.6 ou supérieurLinux 2.6.24 ou supérieurChrome OS V29.01547 ou supérieur
<i>Commencer</i>	

La webcam offre une prise en charge plug and play complète pour Windows et MacOS. Après avoir connecté l'appareil photo au port USB de l'ordinateur, vous pouvez démarrer n'importe quelle application acceptant un flux vidéo USB, comme Skype, Zoom, Microsoft Teams, et commencer à utiliser votre appareil photo.

REMARQUE: Pour utiliser le microphone interne de la caméra, vous devrez le sélectionner comme entrée audio USB dans les paramètres de votre application.

REMARQUE: Si vous utilisez sur un ordinateur portable avec appareil photo intégré, vous devrez le désactiver dans le gestionnaire de périphériques et choisir d'utiliser la webcam USB

Operation

<i>Utilisation de l'appareil photo sur MacOS</i>
<ol style="list-style-type: none">Accédez au panneau de préférences «Sécurité et confidentialité».Sélectionnez l'onglet Confidentialité, puis choisissez Appareil photo dans la liste de gaucheRecherchez la ou les applications pour lesquelles vous souhaitez activer l'accès à la caméra et cochez la case à côté ce nom d'application pour permettre l'accès à la caméra pour cette application.

Pour voir une image de l'appareil photo dans Photo Booth, vous devrez peut-être sélectionner l'appareil photo dans la liste des appareils connectés de l'application.

- En haut de votre écran, cliquez sur Appareil photo dans le menu de l'application et sélectionnez le Full HD appareil photo dans la liste des options.


Lorsque vous pouvez voir une image de la caméra:

- Pour capturer des images de l'appareil photo, cliquez sur l'icône rouge de l'appareil photo (📹).

- Pour passer en mode vidéo, cliquez sur l'icône de bande de film dans le coin inférieur gauche de l'application. L'icône de la caméra rouge se transformera en icône vidéo (📽), à partir de laquelle vous pourrez pour enregistrer une vidéo.

Contenu du colis

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.



Operation

<i>Utilisation de l'appareil photo sous Windows</i>

Les utilisateurs de Windows 10 peuvent utiliser l'application Appareil photo, qui est déjà préinstallée avec le système d'exploitation Windows. Cela vous permettra de prévisualiser l'image de la caméra, de capturer des images fixes et des clips vidéo. Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo avec d'autres applications, vous devrez activer l'appareil photo dans les paramètres de sécurité de Windows.

- Pour commencer, sélectionnez le bouton Démarrer (☰), puis sélectionnez Appareil photo dans la liste des applications, ou tapez "caméra" dans la barre de recherche.

- Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo dans d'autres applications, sélectionnez le bouton Démarrer (☰), sélectionnez Paramètres > Confidentialité > Appareil photo, puis activez Autoriser les applications à utiliser mon appareil photo.

- À partir de là, activez chacune des applications répertoriées sur lesquelles vous souhaitez utiliser l'appareil photo.

Operation

<i>Capture HD Video with QuickTime Player</i>

QuickTime on MacOS offers a method for easily creating video recordings that use the full camera resolution.


- To begin, select the Finder button, click Applications, and start QuickTime Player.

- After QuickTime launches, click File > New Movie Recording

- To select the camera input, click the small downward-facing arrow next to the round record button (⏺)

- Click the record button to capture video.

Caractéristiques du produit



Operation

<i>Utilisation de l'appareil photo sous Windows</i>

Après avoir ouvert l'application Appareil photo, vous devrez peut-être basculer vers la *caméra Full HD*. Voici comment passer de l'un à l'autre:

- Sélectionnez **Démarrer > Appareil photo > Changer de caméra**. *Using Camera On Windows* (📷) Le coin supérieur droit.

Lorsque vous pouvez voir une image de la caméra:

- Sélectionnez Photo (📷) ou Vidéo (📹) et prenez une photo ou faites une vidéo.

- Pour voir votre nouvelle photo ou vidéo, ou celles que vous avez prises auparavant, sélectionnez Démarrer > Photos (📷) puis choisissez la collection que vous souhaitez voir.

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée


AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Installation du produit

Plug-n-Play:

Connectez la webcam via un câble USB-C vers USB-A ou avec un adaptateur USB-A vers USB-C au port approprié de votre ordinateur portable ou de bureau.



Operation

<i>Utilisation de l'appareil photo sur MacOS</i>
--

Les utilisateurs de MacOS peuvent utiliser l'application Photo Booth, qui est déjà préinstallée avec MacOS. Cela vous permettra de prévisualiser l'image de la caméra, de capturer des images fixes et des clips vidéo.

REMARQUE: Bien que Photo Booth puisse être utilisé pour prévisualiser rapidement l'image de la caméra, des vidéos de meilleure qualité utilisant la résolution complète de la caméra doivent être créées dans iMovie ou QuickTime, car Photo Booth n'utilise pas l'image complète de la caméra

Comme sous Windows, vous devrez peut-être autoriser les applications installées sur votre ordinateur à accéder à la caméra dans les paramètres de sécurité MacOS.

- Pour commencer, sélectionnez le bouton Finder, cliquez sur Applications et démarrez Photo Booth.

Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo dans d'autres applications, vous devrez activer l'accès dans les paramètres de sécurité et de confidentialité de MacOS.

- Accédez au menu Apple () dans le coin supérieur gauche de l'écran et choisissez Préférences Système.

Support technique et garantie

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com
Site Web: www.aluratek.com/support Numéro local: (Irvine, CA): **714-586-8730**
Numéro sans frais: **1-866-580-1978**

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez: <https://aluratek.com/warranty-return-policy>

Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne sur: <https://aluratek.com/product-registration>