

Notice Prise connectée

Installez l'application "GOSUND" :

1. Vous pouvez trouver l'application GOSUND sur l'App Store, Google Play ou scanner le QR code ci dessous et l'installer
2. ouvrez l'application et créer votre compte



Connexion de votre prise avec l'application :

A. Mode Facile (recommandé)

1. Branchez la prise à une prise murale puis ouvre l'application GOSUND, appuyez sur "ajouter" ou sur "+" en haut à droite de la page et sélectionner prise électrique.
2. Appuyer longuement sur le bouton "marche/arrêt" pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
3. assurez vous que le voyant lumineux clignote rapidement et confirmer l'ajout sur l'application.
4. Enregistrez votre identifiant WIFI
5. Attendez que la configuration soit réussie et appuyez sur "terminé"

B. Mode AP

1. Veuillez passer au "Mode APP" si la connexion échoue avec le "Mode facile" et que le voyant clignote lentement
2. Appuyez sur Ajouter et veuillez choisir "clignotement lent"
3. Suivre les indications de l'application

Faire connaissance avec GOSUND

1. commutateurs : il permet d'allumer et d'éteindre voter appareil n'importe où. tant que vous disposez d'une connexion internet, vous pouvez contrôler l'appareil dans votre maison. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil ou même créer un groupe. Ce qui signifie que vous pourrez allumer ou éteindre plusieurs appareils en même temps.
2. minuterie : vous pouvez allumer ou éteindre les appareils à une heure spécifique.

3. compte à rebours : avec cette fonction, vous pouvez allumer/éteindre automatiquement les appareils électroménagers en fonctionnement.
4. scène : Vous pouvez créer les caractéristiques que vous souhaitez.

Utiliser Amazon Echo Rapide

1. allez sur votre application Alexa et ajouter un "skills", recherchez l'application "GOSUND" et ajouter
2. suivre les indications de l'application Alexa
3. l'installation est terminé