

USER GUIDE



VibCrafter




Scan to download "VibCrafter"



Scan QR code




Getting Started



1. Before using your product, charge it with the provided charging cable and a certified 5V1A USB charger. The light blinks while charging and remains solid when fully charged.



2. Clean the product with a mild cleanser suitable for silicone and plastic items before and after each use.




3. Hold the power button for 2 seconds to turn on. Press the Mode button to select the vibration mode. Short press power to adjust mode on devices without a dedicated Mode button.




4. Sync your product with the VibCrafter App for preset patterns: Free Mode, Remote Control, and other features to explore.

Connecting to the App



1. Download the VibCrafter App by scanning the QR code or searching for "VibCrafter" in the App Store or Google Play Store.

2. Turn on your product by holding the power button for 2-3 seconds.



3. Make sure you have Bluetooth turned on. Open the App, click the icon in the upper right corner. The app will display a list of available devices. Select your device from the list and tap the switch button. The light will remain solid when successfully connected.



4. For any questions, please contact our customer service at support@vibcrafter.com.


Charging the Product




1.Ensure your product is completely dry before charging.



2.Connect the charging cable to your product and a certified 5V1A USB charger.



3.When charging, please refer to the charging diagram provided on the packaging.



4.The light blinks while charging and stays solid when fully charged.

Cleaning the Product

1. Always remove the charging cable before cleaning.
2. Avoid immersing the product in water.
3. Use a mild cleanser suitable for silicone and plastic items.
4. Clean the product before and after each use.

Safety Precautions



1. Do not use the product while it's charging or expose it to extreme heat.
2. Avoid use near water to prevent electric shock or damage.
3. Discontinue use if discomfort occurs.
4. Disconnect your product from the charger after it is fully charged.

Warnings Against Misuse

1. This product is intended for adult novelty use only and is not a medical device.
2. Keep this product out of reach of children and individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, as well as those with medical implants.
3. Do not modify, dismantle, or expose the product to heat sources during use.
4. Some devices may generate a magnetic field. It is advisable to consult with a medical professional before using this product if you have any implanted medical devices.

Warranty Terms & Conditions

Warranty covers defects in workmanship or materials under normal usage and care for a period of 12 months from the date of purchase. Original proof of purchase is required to obtain warranty services. Please do not attempt to repair product by yourself. For any warranty inquiries or return information, please contact the seller directly.

1. Primeros pasos

1. Antes de utilizar el producto, cárguelo con el cable de carga suministrado y un cargador USB certificado de 5V1A. La luz parpadea durante la carga y permanece fija cuando está completamente cargada.
2. Limpie el producto con un limpiador suave adecuado para silicona y artículos de plástico antes y después de cada uso.
3. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlo. Pulse el botón Mode para seleccionar el modo de vibración. Pulsa brevemente el botón de encendido para ajustar el modo en dispositivos sin un botón de modo específico.
4. Sincroniza tu producto con la App VibCrafter para obtener patrones preestablecidos: Modo Libre, Control Remoto y otras funciones para explorar.

2. Conexión a la App

1. Descarga la App VibCrafter escaneando el código QR o buscando "VibCrafter" en App Store o Google Play Store.
2. Enciende tu producto manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos.
3. Asegúrate de que el Bluetooth está activado. Abre la App, haz clic en el icono de la esquina superior derecha. La aplicación mostrará una lista de dispositivos disponibles. Selecciona tu dispositivo de la lista y pulsa el botón de conexión. La luz permanecerá fija cuando se haya conectado correctamente.
4. Para cualquier duda, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@vibcrafter.com.

3. Cargar el producto

1. Asegúrese de que su producto está completamente seco antes de cargarlo.
2. Conecte el cable de carga a su producto y a un cargador USB certificado de 5V1A.
3. Al cargar, consulte el diagrama de carga proporcionado en el embalaje.
4. La luz parpadea durante la carga y permanece fija cuando está completamente cargada.

4. Limpieza del producto

1. Retire siempre el cable de carga antes de limpiarlo.
2. Evite sumergir el producto en agua.
3. Utilice un limpiador suave adecuado para artículos de silicona y plástico.
4. Limpie el producto antes y después de cada uso.

5. Precauciones de seguridad

1. No utilice el producto mientras se está cargando ni lo exponga a calor extremo.
2. Evite su uso cerca del agua para evitar descargas eléctricas o daños.
3. Interrumpa el uso si se producen molestias.
4. Desconecte su producto del cargador después de que esté completamente cargado.

1. Mise en route

1. Avant d'utiliser votre produit, chargez-le à l'aide du câble de charge fourni et d'un chargeur USB 5V1A certifié. Le voyant clignote pendant la charge et reste allumé lorsque la charge est complète.
2. Nettoyez le produit avec un nettoyeur doux adapté aux articles en silicone et en plastique avant et après chaque utilisation.
3. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode de vibration. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler le mode sur les appareils ne disposant pas d'un bouton Mode dédié.
4. Synchronisez votre produit avec l'application VibCrafter pour obtenir des modèles prédéfinis : Mode libre, Télécommande, et d'autres fonctionnalités à explorer.

2. Connexion à l'application

1. Téléchargez l'application VibCrafter en scannant le code QR ou en recherchant "VibCrafter" dans l'App Store ou le Google Play Store.
2. Allumez votre produit en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Ouvrez l'application, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit. L'application affiche une liste des appareils disponibles. Sélectionnez votre appareil dans la liste et appuyez sur le bouton de commutation. Le voyant reste allumé lorsque la connexion est réussie.

4. Pour toute question, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse support@vibcrafter.com.

3. Charger le produit

1. Assurez-vous que votre produit est complètement sec avant de le charger.
2. Connectez le câble de chargement à votre produit et à un chargeur USB 5V1A certifié.
3. Lors du chargement, veuillez vous référer au diagramme de chargement fourni sur l'emballage.
4. Le voyant clignote pendant la charge et reste allumé lorsque la charge est complète.

4. Nettoyage du produit

1. Retirez toujours le câble de chargement avant de procéder au nettoyage.
2. Évitez d'immerger le produit dans l'eau.
3. Utilisez un nettoyant doux adapté aux articles en silicone et en plastique.
4. Nettoyer le produit avant et après chaque utilisation.

5. Précautions de sécurité

1. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en charge et ne l'exposez pas à une chaleur extrême.
2. Évitez d'utiliser le produit à proximité de l'eau afin d'éviter tout choc électrique ou tout dommage.
3. Cesser d'utiliser le produit en cas d'inconfort.
4. Débranchez votre produit du chargeur une fois qu'il est complètement chargé.

6. Mises en garde contre une mauvaise utilisation

1. Ce produit est destiné à un usage de fantaisie pour adultes uniquement et n'est pas un dispositif médical.
2. Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ainsi que des porteurs d'implants médicaux.
3. Ne pas modifier, démonter ou exposer le produit à des sources de chaleur pendant son utilisation.
4. Certains appareils peuvent générer un champ magnétique. Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit si vous avez des implants médicaux.

7. Conditions de garantie

La garantie couvre les défauts de fabrication ou de matériaux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat.

La preuve d'achat originale est nécessaire pour bénéficier des services de garantie. N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Pour toute demande de garantie ou d'information sur les retours, veuillez contacter directement le vendeur.

1. Erste Schritte

1. Bevor Sie Ihr Produkt verwenden, laden Sie es mit dem mitgelieferten Ladekabel und einem zertifizierten 5V1A USB-Ladegerät auf. Das Licht blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet, wenn es vollständig geladen ist.
2. Reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel, das für Silikon- und Kunststoffteile geeignet ist.
3. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Modustaste, um den Vibrationsmodus auszuwählen. Drücken Sie kurz auf die Power-Taste, um den Modus bei Geräten ohne eigene Modustaste einzustellen.
4. Synchronisieren Sie Ihr Produkt mit der VibCrafter App, um voreingestellte Muster zu erhalten: Freier Modus, Fernsteuerung und andere Funktionen zum Erkunden.

2. Verbinden mit der App

1. Laden Sie die VibCrafter App herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder im App Store oder Google Play Store nach "VibCrafter" suchen.
2. Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste für 2-3 Sekunden gedrückt halten.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie Bluetooth eingeschaltet haben. Öffnen Sie die App und klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke. In der App wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus und tippen Sie auf die Schalttaste. Das Licht leuchtet, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

4. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter support@vibcrafter.com.

3. Aufladen des Produkts

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt vor dem Aufladen vollständig trocken ist.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit Ihrem Produkt und einem zertifizierten 5V1A USB-Ladegerät.
3. Beachten Sie beim Aufladen bitte das Ladediagramm auf der Verpackung.
4. Das Licht blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet, wenn es vollständig geladen ist.

4. Reinigung des Produkts

1. Entfernen Sie vor der Reinigung immer das Ladekabel.
2. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
3. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, das für Silikon- und Kunststoffteile geeignet ist.
4. Reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch.

5. Sicherheitsvorkehrungen

1. Verwenden Sie das Produkt nicht, während es aufgeladen wird, und setzen Sie es nicht extremer Hitze aus.
2. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von Wasser, um einen elektrischen Schlag oder Schäden zu vermeiden.
3. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen.
4. Trennen Sie Ihr Produkt vom Ladegerät, nachdem es vollständig aufgeladen ist.

6. Warnungen vor Fehlgebrauch

1. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt und ist kein medizinisches Gerät.
2. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen mit medizinischen Implantaten auf.
3. Verändern Sie das Produkt nicht, zerlegen Sie es nicht und setzen Sie es während des Gebrauchs keinen Wärmequellen aus.
4. Einige Geräte können ein Magnetfeld erzeugen. Es ist ratsam, einen Arzt zu konsultieren, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie medizinische Geräte implantiert haben.

7. Garantiebestimmungen und Bedingungen

Die Garantie deckt Verarbeitungs- oder Materialfehler bei normalem Gebrauch und normaler Pflege für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Kaufdatum ab. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bitte versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Für Garantieforderungen oder Rückgabeinformationen wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer.

1. Come iniziare

1. Prima di utilizzare il prodotto, caricarlo con il cavo di ricarica in dotazione e un caricatore USB certificato da 5V1A. La luce lampeggia durante la carica e rimane fissa quando è completamente carica.
2. Pulire il prodotto con un detergente delicato adatto agli oggetti in silicone e plastica prima e dopo ogni utilizzo.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accenderlo. Premere il pulsante Modalità per selezionare la modalità di vibrazione. Premere brevemente il pulsante di accensione per regolare la modalità sui dispositivi che non dispongono di un pulsante Mode dedicato.
4. Sincronizzare il prodotto con l'App VibCrafter per ottenere schemi preimpostati: Modalità libera, telecomando e altre funzioni da esplorare.

2. Collegamento all'App

1. Scaricare l'App VibCrafter scansionando il codice QR o cercando "VibCrafter" nell'App Store o nel Google Play Store.
2. Accendere il prodotto tenendo premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.
3. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato. Aprire l'applicazione, fare clic sull'icona nell'angolo in alto a destra. L'applicazione visualizzerà un elenco di dispositivi disponibili. Selezionare il dispositivo dall'elenco e toccare il pulsante di accensione. Quando la connessione è avvenuta correttamente, la luce rimane fissa.
4. Per qualsiasi domanda, contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo support@vibcrafter.com.

3. Ricarica del prodotto

1. Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di ricaricarlo.
2. Collegare il cavo di ricarica al prodotto e a un caricatore USB certificato da 5V1A.
3. Durante la ricarica, fare riferimento al diagramma di ricarica fornito sulla confezione.
4. La luce lampeggia durante la carica e rimane fissa quando è completamente carica.

4. Pulizia del prodotto

1. Prima di procedere alla pulizia, rimuovere sempre il cavo di ricarica.
2. Evitare di immergere il prodotto in acqua.
3. Utilizzare un detergente delicato adatto agli oggetti in silicone e plastica.
4. Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.

5. Precauzioni di sicurezza

1. Non utilizzare il prodotto mentre è in carica e non esporlo a calore estremo.
2. Evitare l'uso in prossimità dell'acqua per evitare scosse elettriche o danni.
3. Interrompere l'uso se si verificano disturbi.
4. Scollegare il prodotto dal caricabatterie dopo che è stato completamente caricato.

6. Avvertenze contro l'uso improprio

1. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e non è un dispositivo medico.
2. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, nonché delle persone con protesi mediche.
3. Non modificare, smontare o esporre il prodotto a fonti di calore durante l'uso.
4. Alcuni dispositivi possono generare un campo magnetico. È consigliabile consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto se si dispone di dispositivi medici impiantati.

7. Termini e condizioni della garanzia

La garanzia copre i difetti di fabbricazione o dei materiali in condizioni di uso e manutenzione normali per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Per ottenere i servizi di garanzia è necessaria la prova d'acquisto originale. Non tentare di riparare il prodotto da soli. Per qualsiasi richiesta di garanzia o informazioni sulla restituzione, contattare direttamente il venditore.

1. はじめに

1. 製品を使用する前に、付属の充電ケーブルと認定された5V1AのUSB充電器で充電してください。充電中はライトが点滅し、満充電になると点灯したままになります。
2. 使用前と使用後に、シリコンやプラスチック製品に適したマイルドなクレンザーで製品を洗浄してください。
3. 電源ボタンを2秒間長押しして電源を入れます。モードボタンを押して振動モードを選択します。専用のモードボタンがないデバイスでは、電源を短く押してモードを調整します。
4. VibCrafter Appと製品を同期させ、プリセットパターンを使用します：フリーモード、リモートコントロール、その他の機能を探索することができます。

2. アプリに接続する

1. QRコードをスキャンするか、App Store または Google Play ストアで「VibCrafter」を検索して、VibCrafter App をダウンロードします。
2. 電源ボタンを2~3秒長押しして、製品の電源を入れます。
3. Bluetoothがオンになっていることを確認します。アプリを開き、右上のアイコンをクリックします。アプリに利用可能なデバイスのリストが表示されます。リストからデバイスを選択し、スイッチボタンをタップします。正常に接続されるとランプが点灯したままになります。
4. ご不明な点は、弊社カスタマーサービス (support@vib-crafter.com) までお問い合わせください。

3. 本製品を充電する

1. 充電する前に、製品が完全に乾いていることを確認します。
2. 充電ケーブルを製品と認定された5V1AのUSB充電器に接続します。
3. 充電の際は、パッケージに記載されている充電図を参照してください。
4. 充電中はライトが点滅し、満充電になると点灯したままになります。

4. 製品のクリーニング

1. お手入れの際は、必ず充電ケーブルを外してください。
2. 本製品を水に浸さないようにしてください。
3. シリコンやプラスチック製品に適したマイルドなクレンザーを使用してください。
4. 使用前と使用後に製品を洗浄してください。

5. 安全に関する注意事項

1. 充電中に使用したり、極端な熱にさらしたりしないでください。
2. 感電や破損を防ぐため、水辺での使用は避けてください。
3. 違和感を覚えた場合は使用を中止してください。
4. 充電が完了したら、充電器から製品を取り外してください。

6. 誤使用に対する警告

1. 本製品は、成人向けのノベルティ用途のみを目的としており、医療機器ではありません。
2. 本製品は、子供や身体的、感覚的、精神的な能力が低下している人、医療用インプラントを使用している人の手の届かないところに保管してください。
3. 本製品を使用中に改造、分解、熱源にさらさないでください。
4. 機器によっては、磁界が発生する場合があります。医療機器を埋め込まれている方は、本製品を使用する前に医療専門家に相談することをお勧めします。

7. 保証の条件

保証は、購入日から12ヶ月間、通常の使用および手入れの下での製造上の欠陥または材料の欠陥に適用されます。保証サービスを受けるには、購入したことを証明する原本が必要です。お客様ご自身で修理されないようお願いいたします。保証に関するお問い合わせや返品については、販売元に直接ご連絡ください。

