


CY50 BELGIAN TYPE TYPE BELGE



IGNITION SWITCH CONTINUITY
Raccordement des contacteur principal

	IG	E	BAT	HO
OFF	○	○		
ON			○	○

TURN SIGNAL - HORN SWITCH CONTINUITY
Raccordement des contacteurs du feu signal de virage, de l'avertisseur sonore

	R	W	L		H	E
R	○				FREE	
N					PUSH	○
L			○			

LIGHTING SWITCH CONTINUITY
Raccordement des contacteur d'éclairage

	Co	R	HL	BAT	TL
OFF	○	○			
ON	○		○	○	○

- | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Br Brown | Y Yellow | Br Brun | Y Jaune |
| Bk Black | B Blue | W Blanc | Gr Gris |
| W White | Gr Grey | LB Bleu clair | R Rouge |
| LG Light Green | LB Light Blue | Bk Noir | B Bleu |
| R Red | O Orange | LG Vert clair | G Vert |
| G Green | P Pink | O Orange | P Rose |