



DE

THE BLACK FOREST

Mit unserer „The Black Forest“ Armbanduhr
trägst du immer ein Stück Natur an deinem Handgelenk.
Verpackt im einzigartigen Holzstamm wünschen wir dir viel Freude
mit deiner neuen Timber&Jack Uhr.



DEIN EIGENES STÜCK WALD

Hersteller Uhrwerk: Schweizer Quarzuhrwerk
Ronda 762 / Ronda 763
Wasserdichtigkeit: 3 ATM
Glas: Mineralglas

GEWÄHRLEISTUNG

Auf alle Uhren gibt es eine Gewährleistung von 24 Monaten. Innerhalb der Gewährleistungszeit beseitigen wir alle Mängel an deiner Timber&Jack Uhr unentgeltlich, soweit sie auf Material- und Fertigungsfehlern beruhen.

Wende dich in solchen Fällen an: info@timber-jack.com

Die Gewährleistung besteht nicht bei Schäden durch unsachgemäße Behandlung und Unfällen (z.B Schlag, Fall, überhöhtem Wassereinfluss, zerbrochenem Glas)

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

Anzeigeelemente

Minutenzeiger

Stundenzeiger

Sekundenzeiger
(Ronda 763)



Bedienelemente

Krone



Ruhestellung / Einstellung Uhrzeit



Pos. I

Ruhestellung (Uhr läuft): Aufziehen bei Stillstand

Einstellung Zeit:

- Krone in Position I herausziehen (Uhr stoppt).
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
- Krone zurück drücken.

Save the nature

Elektromüll darf nicht mit dem Hausmüll
entsorgt werden.
Er ist an die örtlichen, autorisierten Rückgabe-
und Sammelstellen abzugeben oder direkt
bei uns.



Timber&Jack GmbH / Kapplerbergstr. 54 / 78476 Allensbach /
Deutschland / info@timber-jack.com

www.timber-jack.com