

The background of the image consists of several concentric circles in various shades of blue, creating a ripple effect. The circles are centered on the page and overlap each other, with the outermost circle being the lightest shade and the innermost being the darkest.

AIRDESTIC

Hyperwave

Inhoudsopgave

Inleiding	3.
Veilig gebruik	4.
Verpakkingsinhoud	5.
Technische gegevens	6.
Installatie	7.
Productstructuur	8.
Gebruiksaanwijzingen	9.
Aanwijzingen	10.
Mogelijke problemen en oplossingen	12.
Reiniging	13.
Garantie	14.

The English version begins on page 15.



WAARSCHUWING

Deze handleiding is bedoeld voor de Airdestic Hyperwave Luchtontvochtiger en bevat cruciale informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik van het product. Wij adviseren u om de handleiding grondig door te lezen en de instructies en waarschuwingen op te volgen om zowel uw eigen veiligheid als die van anderen te waarborgen. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie, zelfs indien u bekend bent met het product. Zorg ervoor dat u de handleiding doorgeeft aan derden wanneer u het product overdraagt.

De afbeeldingen in deze handleiding dienen ter illustratie en kunnen enigszins verschillen van het daadwerkelijke product. Airdestic is niet verplicht om de handleiding aan te passen in dergelijke gevallen. Gebruik het daadwerkelijke product als referentie.

Bedankt voor de aanschaf van de Hyperwave. Wij adviseren u om de handleiding zorgvuldig door te nemen voordat u het product in gebruik neemt.

Voor vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot het product, kunt u contact met ons opnemen via e-mail:

info@airdestic.com.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

De Hyperwave Luchtreiniger zuivert de lucht in een ruimte door stof, rook en allergenen te verwijderen. Dit gebeurt door lucht door filters te laten circuleren die verontreinigingen vastleggen, waarna de gereinigde lucht weer in de ruimte wordt teruggeblazen. Dit product is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van de lucht.

Gebruik de luchtreiniger zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Airdestic is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

De volgende onderdelen worden geleverd:


• Luchtontvochtiger:	1 stuk
• Voedingsadapter:	1 stuk
• Handleiding:	1 stuk




Belangrijk: Stroomadapter

De stroomadapter van het apparaat is opgeborgen in het wateropvangreservoir aan de achterkant. Trek het reservoir eruit, open de klep en verwijder de stroomadapter.


Specificatie	Details
Product	Hyperwave Luchtontvochtiger
Merk	Airdestic
Materiaal	ABS
Voeding	36 W
Gewicht	1.3KG
Watercapaciteit	1000 ML
Productafmetingen	5 – 50C
Geluidsniveau	36 dB
Werkingstemperatuur	5 – 50C



Demonstratie van
juiste installatie



De juiste richting



Installeer de vlotter in de aangegeven positie van het waterreservoir voor gebruik.




Belangrijk

Inschakelen: Sluit de voedingskabel aan op de onderste voedingspoort en steek vervolgens de stekker in een geschikt stopcontact.

Opmerking: De luchtreiniger wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerd filter.

Productstructuurtabel

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1 Luchtuitlaat | 5 Luchtinlaat |
| 2 Stroomschakelaar | 6 DC-poort |
| 3 RGB-licht/Inductor | 7 Deksel van watertank |
| 4 Handgreep | 8 Watertank |



Inbegrepen pakket: Stroomkabel, Gebruikershandleiding

Voordat u de luchtontvochtiger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen compleet zijn en het product op een horizontaal oppervlak plaatsen.



1. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de schakelaar om de luchtontvochtiger aan te zetten. Het lampje geeft aan dat het apparaat werkt. Druk opnieuw op de schakelaar om de luchtontvochtiger uit te zetten, het lampje zal doven.



2. RGB Lichtknop: Bij ingeschakelde luchtontvochtiger, druk op de knop voor kleurrijke omgevingsverlichting die langzaam van kleur verandert. Opnieuw indrukken selecteert een specifieke kleur; lang indrukken schakelt het licht uit.



3. Slaapmodus: Druk op de slaapknoop om in te schakelen. De luchtontvochtiger werkt geruisloos. Opnieuw indrukken om uit te schakelen.
4. Automatische uitschakeling: De luchtontvochtiger stopt automatisch wanneer het waterreservoir vol is, aangegeven door een rood lampje.

Tips voor effectief gebruik

1. Gebruik de luchtontvochtiger met de deur dicht. Dit voorkomt dat vochtige lucht van buiten de kamer binnenkomt en vermindert de efficiëntie van de ontvochtiging.
2. Vermijd het gebruik van een ventilator, omdat deze lucht uit de kamer en van buiten kan laten circuleren, wat het ontvochtigingsproces beïnvloedt.
3. Het wordt aanbevolen om een elektrische ventilator te gebruiken voor een betere luchtcirculatie tijdens het gebruik van de luchtontvochtiger. De gecombineerde werking van de luchtontvochtiger, elektrische ventilator en thermostaat kan het vocht in de kamer effectief verminderen en de luchtvochtigheid onder controle houden.

4. Vocht heeft de neiging zich op te hopen op lage plaatsen. Plaats de luchtontvochtiger op lage plaatsen voor optimale ontvochtiging.

Houd er rekening mee dat de luchtontvochtiger het beste presteert onder de volgende omstandigheden: Binnentemperatuur tussen 5-55°C en luchtvochtigheid tussen 45%-80%. Als de binnentemperatuur lager is dan 5°C of de luchtvochtigheid lager is dan 45% kan de luchtontvochtiger niet effectief 350ml vocht per dag verwijderen.

Als je problemen ondervindt of meer vragen hebt, raadpleeg dan het gedeelte "Veelvoorkomende problemen en oplossingen" of neem contact op met onze klantenservice.

- Wanneer de binnentemperatuur lager is dan 5°C of de relatieve vochtigheid lager is dan 35%RH, wordt het niet aanbevolen om een luchtontvochtiger te gebruiken.
- Als u de hele kamer wilt ontvochtigen, kunt u een luchtontvochtiger in het midden van de kamer plaatsen. Als u de kamer plaatselijk wilt ontvochtigen, plaats het dan in de buurt van de luchtontvochtiger.
- Plaats de luchtontvochtiger minstens 30-40cm van muren, kleding of gordijnen om risico's zoals brand te voorkomen.
- Zorg dat de aanzuigopening aan de achterkant en de uitlaatopening aan de bovenkant geen kou vatten tijdens het gebruik. Gebruik het apparaat bovendien niet in de buurt van een muur om zoveel mogelijk luchtruimte te creëren.
- Het wordt niet aanbevolen om airconditioners en ontvochtigers tegelijkertijd te gebruiken.
- Het is normaal dat er warme lucht uit de uitlaatpoort komt.

1. Plaats het product op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat u het product niet omrolt of stoot tijdens het gebruik.
2. Er mogen geen voorwerpen de luchtinlaat/uitlaat blokkeren.
3. De watertank is vol en het rode lampje knippert. Verwijder het water op tijd uit de watertank.
4. Bij onderdompeling van het besturingsgedeelte, schakel onmiddellijk de voeding uit en gebruik het niet verder. Droog het waterreservoir op een droge plek of met een ventilator alvorens opnieuw in te schakelen.
5. Ververs elke dag het water in de watertank en maak de binnenkant regelmatig schoon.
6. Wanneer zich abnormale verschijnselen voordoen (zoals een brandlucht), moet de werking worden gestopt en moet de stroomtoevoer worden onderbroken.
7. Vermijd direct zonlicht en plaats het niet in de buurt van verwarmingsapparatuur.
8. Gebruik een geschikte voeding om het apparaat van stroom te voorzien. Het is verboden om het netsnoer zonder toestemming te vervangen. Dit kan leiden tot overbelasting en elektrische schokken of brand.
9. Als het product lange tijd niet gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact en houd het waterreservoir droog en schoon.
10. Bij onderdompeling van het besturingsgedeelte: schakel de voeding uit, droog het waterreservoir voor hergebruik.
11. Haal het product niet zelf uit elkaar om schade aan het product en ongelukken te voorkomen.
12. Plaats het buiten het bereik van kinderen en laat kinderen het niet alleen gebruiken.
13. Gebruik tijdens het werk geen dunne staven of ijzerdraad om de binnenkant van de machine uit te graven om gevaar te voorkomen.

De stroom is ingeschakeld, maar het indicatielampje brandt niet en het product werkt niet.

Oplossing: Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en goed contact maakt. Als het los zit, steek het dan stevig in het stopcontact.

De luchtontvochtiger knippert rood:

Oplossing: Controleer of het waterreservoir zijn maximumniveau heeft overschreden. Zo ja, leeg het waterreservoir tot het juiste niveau. Zorg er ook voor dat het water reservoir goedgeïnstalleerd is met de deksel erop en stevig in de luchtontvochtiger.

Slechte ontvochtiging:

Oplossing: Verwijder alle obstructies die de voor- en achterkant van de luchtontvochtiger blokkeren. Zorg ervoor dat deuren en ramen gesloten zijn om te voorkomen dat de buitenlucht zich ermee bemoeit. Als de temperatuur onder de 5°C of boven de 50°C is, verplaats de luchtontvochtiger dan naar een geschikte omgeving. Als het apparaat bevroren is, schakel de stroom dan uit en wacht tot het ontdooit is.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de voedingsadapter is losgekoppeld voordat u begint met reinigen.
- Gebruik een zachte, droge doek om de buitenkant van de luchtontvochtiger schoon te maken.
- Wees voorzichtig en oefen geen overmatige druk uit op de knoppen tijdens het reinigen.
- Trek het waterreservoir naar buiten en schuif het deksel open om het waterreservoir schoon te maken.
- Onderdompeling van de luchtontvochtiger in water of andere vloeistoffen is niet toegestaan om lekkage in het elektrische circuit en storingen te voorkomen.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen of de functionaliteit kunnen beïnvloeden.
- Maak geen gebruik van schurende materialen tijdens het reinigen.
- Laat kinderen niet in de buurt van het reinigen van het apparaat komen.

Airdestic biedt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum tegen materiaal en fabricagefouten. Gedurende deze periode zal Airdestic naar eigen goeddunken elk defect product of onderdeel vervangen of repareren. De vervanging kan plaatsvinden door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet meer beschikbaar is, kan het worden vervangen door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Deze garantie is exclusief voor jou. Het vervangen apparaat wordt kosteloos teruggestuurd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van de eerste aankoop en is niet overdraagbaar. De garantie dekt geen nalatig gebruik of misbruik van het product, gebruik met onjuiste spanning of stroom, waterschade, gebruik in strijd met de bedieningsinstructies, demontage, reparatie of wijziging door anderen dan Airdestic, schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal, en normale slijtage.

Bedankt voor het vertrouwen in ons!

Team Airdestic

Catalog

Introduction	17.
Safe use	18.
Package Contents	19.
Technical specifications	20.
Installation	21.
Product struction chart	22.
Usage instructions	23.
Cautions	25.
Possible problems and solutions	26.
Cleaning	27.
Warranty	28.



WARNING

This manual is for the Airdestic Hyperwave Dehumidifier and contains crucial information on the installation, safety and use of the product. We recommend that you read the manual thoroughly and follow the instructions and warnings to ensure both your own safety and the safety of others. Keep this manual for future reference even if you are familiar with the product. Be sure to pass on the manual to others when you transfer the product.

The pictures in this manual are for illustration purposes and may differ slightly from the actual product. Airdestic is not obliged to modify the manual in such cases. Please use the actual product as a reference.

Thank you for purchasing the Hyperwave. We recommend that you read the manual carefully before using the product.

For any questions, comments or concerns regarding the product, please contact us via e-mail: info@airdestic.com.

We hope you enjoy your purchase!

The Hyperwave Air Purifier purifies the air in a room by removing dust, smoke and allergens. This is done by circulating air through filters that capture contaminants, after which the cleaned air is blown back into the room. This product is intended for air cleaning only.

Use the air cleaner as described in the manual. Any other use will not be accepted and may result in personal injury or property damage. Airdestic is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

The following parts are supplied:

• Dehumidifier:	1 piece
• Power adapter:	1 piece
• Manual:	1 piece




Important: Power adapter


The appliance's power adapter is stored in the water collection reservoir at the back. Pull out the reservoir, open the cover and remove the power adapter.

Specification	Detail
Product	Hyperwave Dehumidifier
Brand	Airdestic
Material	ABS
Power supply	36 W
Weight	1.3KG
Water capacity	1000 ML
Product dimensions	5 – 50C
Noise level	36 dB
Operating temperature	5 – 50C


Installation



Demonstration of proper installation



The right direction



Please install the float in the specified position of the water tank before use.






Important

Switch on: Connect the power cable to the lower power port, then plug into a suitable power outlet.

Comment: The air purifier comes with a pre-installed filter.

Product struction chart

- ① Air Outlet
- ② Power Switch
- ③ RGB Light/Inductor
- ④ Handle
- ⑤ Air Inlet
- ⑥ DC Port
- ⑦ Cover of Water Tank
- ⑧ Water Tank



Package Included: Power Cable, User Manual

Before using the dehumidifier, please ensure that all parts are complete and place the product on a horizontal surface.



1. **Switch Button:** Plug in the power supply and press the switch button to turn on the dehumidifier. The indicator light will illuminate, indicating that it is in the working state. Press the "on/off" button again to stop the dehumidifier, and the indicator light will turn off.



2. **RGB Light Button:** When the dehumidifier is powered on, press the light button to activate the colorful ambient light, which will gradually change colors. Press the button again to select a specific color, and long-press to turn off the light.



3. **Sleep Mode:** Press the sleep button to enter sleep mode. In this mode, the dehumidifier operates quietly without producing any annoying sounds. Press the button again to exit sleep mode.
4. **Smart Power-off:** The dehumidifier is equipped with a water level controller. When the water level reaches its maximum capacity, the dehumidifier will automatically shut off, and the indicator light will turn red, signaling that the water tank needs to be emptied.

Tips for Effective Use

1. Please use the dehumidifier with the door closed. This prevents humid air from outside the room from entering and reduces the efficiency of dehumidification.
2. Avoid using a ventilation fan, as it can circulate air from the room and outside, affecting the dehumidification process.
3. It is recommended to use an electric fan for better air circulation while using the dehumidifier. The combined action of the dehumidifier, electric fan, and thermostat can effectively reduce the moisture in the room and control humidity.

4. Moisture tends to accumulate in low places. Place the dehumidifier in low areas for optimal dehumidification.

Please note that the dehumidifier performs best within the following conditions: Indoor temperature between 5–55°C and indoor humidity between 45%–80%. If the indoor temperature is lower than 5°C or humidity is less than 45%, the dehumidifier may not effectively remove 350ml of moisture per day.

If you encounter any issues or have further questions, please refer to the "Common Problems and Solutions" section or contact our customer support.

- ◆ When the indoor temperature is lower than 5°C or the relative humidity is lower than 35%RH, it is not recommended to use a dehumidifier.
- ◆ If you want to dehumidify the entire room, you can put a dehumidifier in the center of the room, which can effectively remove moisture. If you want to dehumidify locally, put it nearby.
- ◆ If the dehumidifier is too close to the wall, clothing, curtains, it may cause accidents or failures such as fire, so when placing the dehumidifier near the items you want to dry, please separate it by at least 30cm–40cm.
- ◆ During operation, please don't let the suction port on the back side and the exhaust port on the upper side catch cold. In addition, in order to create as much air space as possible, please do not use it near the wall.
- ◆ It is not recommended to use air conditioners and dehumidifiers at the same time.
- ◆ It is normal for warm air to come out from the exhaust port.

Cautions

1. Place the product on a flat surface, and be careful not to roll over or bump the product during use.
2. There can be no objects blocking the air inlet/outlet.
3. The water tank is full with a red light blinking. Remove the water from the water tank in time.
4. If the electrical control part is immersed inadvertently, which causes the the keys to fail, remove the power supply and do not continue to use. You can open the water tank and place it in a dry place or dry the water with an external fan before you try to power it on again.
5. Replace the water in the water tank every day, and regularly clean the inside
6. When abnormal phenomena (such as burning smell) occur, the operation must be stopped and the power supply must be cut off.
7. Please avoid direct sunlight or place it around heating appliances.
8. Please use a suitable power supply to power the machine. It is forbidden to replace the power cord without authorization, which may cause overload operation and cause electric shock or fire.
9. When the product is not used for a long time, unplug the power supply and keep the water tank dry and clean.
10. Please unplug the power plug before cleaning the product to avoid accidental electric shock. Use a damp cloth dampened with soap to clean it. Do not use organic solvents such as gasoline or lcohol.
11. Please do not disassemble the product by yourself to avoid damage to the product and cause accidents.
12. Please place it out of reach of children, and do not let children use it alone.
13. When working, do not use thin rods or iron wires to dig out the inside of the machine to avoid danger.

The power is turned on, but the indicator light is not on, and the product does not work.

Solution: Check if the power cord is plugged in securely and maintains good contact. If it's loose, firmly plug it into the power outlet.

The dehumidifier is flashing red:

Solution: Verify if the water tank has exceeded its maximum level. If so, empty the water tank to the appropriate level. Additionally, ensure the water tank is properly installed with its lid on and firmly inserted into the dehumidifier.

Poor dehumidification:

Solution: Remove any obstructions blocking the front and rear of the dehumidifier. Ensure that doors and windows are closed to prevent outside air from interfering. If the temperature is below 5°C or above 50°C, relocate the dehumidifier to a suitable environment. If the unit is frozen, turn off the power and wait for it to thaw.

- Make sure the device is switched off and the power adapter is disconnected before you start cleaning.
- Be careful not to apply excessive pressure on the buttons during cleaning.
- Pull out the water tank and slide open the lid to clean the water tank.
- Immersion of the dehumidifier in water or other liquids is not allowed to prevent leakage into the electrical circuit and malfunctions.
- Do not use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol or other chemical solutions, as they may damage the housing or affect its functionality.
- Do not use abrasive materials during cleaning.
- Do not allow children near the cleaning of the appliance.

Airdestic offers a one-year warranty from the date of purchase against defects in materials and workmanship. During this period, Airdestic will, at its sole discretion, replace or repair any defective product or part. Replacement may be by a new or refurbished product or part. If the product is no longer available, it may be replaced with a similar product of equal or higher value. This warranty is exclusive to you. The replaced device will be returned free of charge and will be covered by this warranty for the remainder of the warranty period.

This warranty applies to the original purchaser from the date of initial purchase and is non-transferable. The warranty does not cover negligent use or misuse of the product, use with incorrect voltage or current, water damage, use contrary to operating instructions, disassembly, repair or modification by anyone other than Airdestic, damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism or theft, and normal wear and tear.

Thank you for trusting us!

Team Airdestic

