

MH-TWS33

True Wireless Earbuds

Manual de Uso

Auriculares Wireless

Verdaderos auriculares inalámbricos para lograr un sonido estéreo inalámbrico, canales separados izquierdo y derecho, efecto de sonido HIFI, auriculares izquierdo y derecho con función Bluetooth completa, se puede usar solo o en pares, y admite llamadas de micrófono dual.





Especificaciones:




Versión Bluetooth	V5.0	Sensibilidad	100 ± 3 dB
Rango de Alcance	10M	Rango de frecuencia	20Hz-20KHz
Batería	30mAh	Driver	8 MM
Tiempo de reproducción	4 Horas	Impedancia	32Ohm S.P.L (at 1KHz)
Tiempo de Carga	1.5 Horas		

Estuche de Recarga

Batería	400mAh (Los auriculares pueden cargarse 3 veces)
Voltaje de carga	DC4.5-5.5V
Tiempo de carga	2 Horas

Función

 On/Off	Encendido: saque los auriculares del estuche de carga, se encenderá automáticamente. Apagado: coloque los auriculares en el estuche de carga, se apagará automáticamente.
 Emparejamiento	Cuando saque ambos auriculares del estuche de carga al mismo tiempo, se emparejarán automáticamente. El indicador LED rojo y azul parpadeará alternativamente hasta que ambos auriculares se emparejen correctamente. En este momento, los auriculares están listos para emparejarse con su teléfono móvil. El indicador LED se volverá azul después de una conexión exitosa. (Admite conexión de un solo auricular)
 Play/Pausa	Pausa: presione dos veces el área táctil a cada lado para pausar. Reproducir: vuelva a presionar dos veces el área táctil para reproducir.
 Llamadas telefónicas	Responder la llamada: presione dos veces el área táctil a cada lado para responder la llamada. Colgar la llamada: vuelva a presionar dos veces para colgar la llamada. Rechazar la llamada: Mantenga pulsado 2 segundos para rechazarla.

 Asistente de Voz	Mantenga presionado el área táctil durante 3 segundos para iniciar el asistente de voz del teléfono.
 Auricular Carga	Coloque los auriculares en el estuche de carga, los auriculares se apagarán automáticamente y entrarán en el estado de carga. El indicador LED se volverá rojo mientras se carga y se volverá azul fijo cuando esté completamente cargado.
 Caja de Carga	Inserte el conector pequeño del cable de carga tipo C suministrado en el puerto de carga USB en la parte inferior del estuche de carga. Inserte el conector más grande del cable de carga tipo C suministrado en el puerto USB de una computadora, o un dispositivo de carga que contenga un puerto USB, o un adaptador USB de 5V. La luz LED se volverá azul fija cuando esté completamente cargada. La luz indicadora LED se iluminará en verde fijo mientras el auricular se está cargando y se mantendrá encendida durante 10 segundos una vez que esté completamente cargada, luego se apagará.

Atención

1. No trate el producto con violencia ni lo apriete con objetos pesados. Mantener alejado de altas temperaturas y humedad.
2. Para obtener el mejor rendimiento, evite el contacto cercano con WIFI o enrutadores, de lo contrario, podría afectar la señal inalámbrica o desconectarse.
3. Utilice este producto en el entorno de distancia efectiva (10 metros), y allí no debe haber ninguna obstrucción física entre el dispositivo inalámbrico y el bloque de auriculares (por ejemplo: una pared alta)

Diagrama de funcionamiento funcional

