



MH-TWS33

True Wireless Earbuds

Manual do Usuario

Fones de ouvido sem fio

Fones de ouvido sem fio verdadeiros para alcançar estéreo sem fio, canais esquerdo e direito separados, efeito de som HIFI, fones de ouvido esquerdo e direito com função sem fio completa, pode ser usado sozinho ou em pares e suporta chamadas de microfone duplo.

Especificações:

Versão sem fio	V5.0	Sensibilidade	100 ± 3 dB
Alcance	10M	Alcance de frequência	20Hz-20KHz
Bateria	30mAh	Driver	8 MM
Hora de brincar	4 Horas	Impedância	32Ohm S.P.L (at 1KHz)
O tempo de carga	1.5 Horas		

Caixa de recarga

Bateria: 400mAh (os fones de ouvido podem ser carregados 3 vezes).

Tensão de carregamento: DC4.5-5.5V

Tempo de carregamento: 2 horas

Função

 On/Off	Ligar: Retire os fones de ouvido do estojo de carregamento, ele ligará automaticamente. Desligar: Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento, ele desligará automaticamente.
 Emparelhamento	Ao retirar os dois fones de ouvido do estojo de carregamento ao mesmo tempo, eles serão emparelhados automaticamente. O indicador LED vermelho e azul piscará alternadamente até que os dois fones de ouvido sejam emparelhados com sucesso. Neste momento, os fones de ouvido estão prontos para serem emparelhados com o seu celular . O indicador LED ficará azul após a conexão bem-sucedida. (Suporta conexão de fone de ouvido único)
 Toque/Pausa	Toque: Pressione duas vezes a área de toque novamente para jogar. Pausa: Pressione duas vezes a área de toque em ambos os lados para fazer uma pausa.
 Telefonemas	Atender a chamada: pressione duas vezes a área de toque em ambos os lados para atender a chamada. Desligue a chamada: Pressione duas vezes novamente para desligar . Rejeitar a chamada: Pressione e segure 2 segundos para rejeitar.

 Assistente de Voz	Pressione longamente a área de toque por 3 segundos para iniciar o assistente de voz do telefone .
 Carregamento de fone de ouvido	Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento, os fones de ouvido desligarão automaticamente e entrarão no estado de carregamento. O indicador LED ficará vermelho durante o carregamento e ficará azul sólido quando totalmente carregado.
 Carregar o caso	Insira o pequeno conector do cabo de carregamento Tipo C fornecido na porta de carregamento USB na parte inferior do estojo de carregamento. Insira o conector maior do cabo de carregamento Tipo C fornecido na porta USB de um computador ou em um dispositivo de carregamento contendo uma porta USB ou um adaptador USB 5V. A luz LED ficará azul sólida quando totalmente carregada. A luz indicadora de LED ficará verde sólido enquanto o fone de ouvido está carregando e permanecerá aceso por 10 segundos depois de totalmente carregado e, em seguida, desligará .

Atenção

1. Não trate o produto com **violência** e não o aperte com objetos pesados. Manter afastado de **alta** temperatura e umidade
2. Para obter o **melhor** desempenho, evite contato próximo com **WIFI** ou roteador, caso contrário, pode afetar o **sinal** sem fio ou desconectar.
3. Use este produto dentro de um ambiente de distância efetiva (10 metros) e não deve haver **obstáculos** físicos entre o dispositivo sem fio e o **bloco** do fone de ouvido (como uma **parede alta**).

Diagrama de operação funcional

