






## Quick Start Guide

V1.0.0

1.2.51.32.20918-000



## English

### 1 Power On the Camera

Connect the camera to power (see part 1).

### 2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

### 3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

### 4 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status	
Green	Flashing Solid	Ready to set up the device Working properly
Red	Flashing Solid	Network disconnected Failed to set up the device Booting
Green & Red	Alternating	Device malfunction Updating firmware
Off	/	Power off LED turned off

**i** If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

## Deutsch

### 1 Schalten Sie die Kamera ein

Verbinden Sie die Kamera mit der Stromquelle (siehe Teil 1).

### 2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

### 3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

### 4 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätestatus	
Grün	Blinkend Durchgehend	Bereit zur Einrichtung des Gerätes Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend Durchgehend	Netzwerk getrennt Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen Gerät fährt hoch Geräteprüfung
Grün und rot	Abwechselnd	Firmware wird aktualisiert
Aus	/	Ausgeschaltet LED ausgeschaltet

**i** Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

## Nederlands

### 1 Schakel de camera in

Verbind de camera met de voeding (zie deel 1).

### 2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

### 3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

### 4 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED-status	Apparaatstatus	
Groen	Knipperend Continue aan	Apparaat is gereed voor installatie Werkt perfect
Rood	Knipperend Continue aan	Netwerkverbinding verbroken Apparaat installeren mislukt Bezig met opstarten Apparaat storing
Groen & Rood	Afwijsend	Firmware bijwerken
Uit	/	Uitzetten LED uitgeschakeld

**i** Als u de camera moet resetten, houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

## Italiano

### 1 Accensione della telecamera

Collegare la telecamera alla fonte di alimentazione (vedere parte 1).

### 2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

### 3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere parte 3).

### 4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere parte 4.

LED di stato	Stato del dispositivo	
Verde	Lamppeggiante Fisso	Dispositivo pronto per la configurazione Funzionamento corretto
	Lamppeggiante Fisso	Rete disconnessa Configurazione del dispositivo non riuscita
Rosso	Altro	Avvio Malfunzionamento del dispositivo
Zielony i czerwony	Alternatywny	Aggiornamento firmware Spegnimento
Wyłączone	/	LED spento

**i** Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

## Polski

### 1 Uruchamianie kamery

Podłącz kamerę do zasilania (patrz cz. 1).

### 2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanuj kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukaj aplikację "Imou Life", aby ją pobrać i zainstalować. Zaloguj się na swoim konto.

### 3 Konfiguracja kamery

Zeskanuj kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszej przewodnicy po pomocą aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (zaproś się z częścią 3).

### 4 Montaż kamery

Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z częścią 4.

Wskazówka stanu	Stan urządzenia	
zielony	Światło migające Światło stałe	Gotowość do konfigurowania urządzenia Prawidłowa praca
	Światło migające	Rozłączono z siecią
Czerwony	Światło stałe	Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
Rosso	Avvio	Uruchamianie
	Malfunctionamento del dispositivo	Usterka urządzenia
Zielony i czerwony	Alternatywny	Aktualizacja oprogramowania sprężynowego
Wyłączone	/	Wylaczanie Dioda LED wyłączona

**i** W razie konieczności zresetowania kamery naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund finché LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

## Français

### 1 Allumer la caméra

Reliez la caméra à l'alimentation (voir section 1).

### 2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

### 3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

### 4 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

État du voyant	État de l'appareil	
Vert	Clignotant Fixe	Prêt à configurer l'appareil Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant Fixe	Réseau déconnecté Démarrage
Vert et rouge	Alternatif	Échec de la configuration de l'appareil Défaillance de l'appareil
Éteint	/	Le microprogramme est en cours de mise à jour Arrêt

**i** Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

## Português

### 1 Ligar a câmara

Ligar a câmara à alimentação elétrica (consulte a secção 1).

### 2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

### 3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).

### 4 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo	
Verde	Parpadeo Fijo	Listo para configurar el dispositivo Funciona correctamente
Roxo	Parpadeo Fijo	Red desconectada Falló al configurar el dispositivo
Verde e vermelho	Alternante	Arranque Avería del dispositivo
Desligado	/	Actualizar o firmware Apagándose LED apagado

**i** Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

