




Imou

Quick Start Guide

V1.0.0



English

- Power On the Camera**
Connect the camera to power (see part 1).
- Get the Imou Life App**
Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.
- Set Up the Camera**
Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).
- Install the Camera**
Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status
Green	Flashing: Ready to set up the device
	Solid: Working properly
Red	Flashing: Network disconnected
	Solid: Failed to set up the device
	Flashing: Booting
Green & Red	Alternating: Device malfunction
	Alternating: Updating firmware
Off	Power off
	LED turned off

1 If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

Deutsch

- Schalten Sie die Kamera ein**
Verbinden Sie die Kamera mit der Stromquelle (siehe Teil 1).
- App Imou Life erhalten**
Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
- Richten Sie die Kamera ein**
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).
- Kamera installieren**
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätstatus
Grün	Blinkend: Bereit zur Einrichtung des Gerätes
	Durchgehend: Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend: Netzwerk getrennt
	Durchgehend: Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
	Durchgehend: Gerät fährt hoch
Grün und rot	Abwechselnd: Geräte störung
	Abwechselnd: Firmware wird aktualisiert
Aus	Ausgeschaltet
	LED ausgeschaltet

1 Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

Français

- Allumer la caméra**
Reliez la caméra à l'alimentation (voir section 1).
- Obtenir l'appli Imou Life**
Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.
- Configuration de la caméra**
Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).
- Installez la caméra**
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Clignotant: Prêt à configurer l'appareil
	Fixe: Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant: Réseau déconnecté
	Fixe: Échec de la configuration de l'appareil
	Fixe: Démarrage
Vert et rouge	Alternatif: Défaillance de l'appareil
	Alternatif: Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	Arrêt
	LED s'allume

1 Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

Nederlands

- Schakel de camera in**
Verbind de camera met de voeding (zie deel 1).
- Download de Imou Life App**
Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.
- De camera instellen**
Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).
- De camera installeren**
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Knipperend: Apparaat is gereed voor installatie
	Continue aan: Werkt perfect
Rood	Knipperend: Netwerkverbinding verbroken
	Continue aan: Apparaat installeren mislukt
	Continue aan: Bezig met opstarten
Groen & Rood	Afwisselend: Apparaat storing
	Afwisselend: Firmware bijwerken
Uit	Uitzetten
	LED uitgeschakeld

1 Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

Español

- Encienda la cámara**
Conecte la cámara a la corriente (véase la parte 1).
- Descargue la aplicación Imou Life**
Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.
- Configure el dispositivo**
Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).
- Instale la cámara**
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo: Listo para configurar el dispositivo
	Fijo: Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo: Red desconectada
	Fijo: Fallo al configurar el dispositivo
	Fijo: Arranque
Verde y rojo	Alternante: Avería del dispositivo
	Alternante: Actualizando firmware
Apagado	Apagándose
	LED apagado




1 Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

Português

- Ligar a câmara**
Ligar a câmara à alimentação elétrica (consulte a secção 1).
- Obter a aplicação Imou Life**
Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.
- Configurar a câmara**
Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).
- Instalar a câmara**
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	A piscar: Pronto para configurar o dispositivo
	Fixo: A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar: Rede desligada
	Fixo: Falha ao configurar o dispositivo
	Fixo: Arranque
Verde e vermelho	Alternado: Avaria do dispositivo
	Alternado: Atualizar a firmware
Desligado	Encerramento
	LED desligado

1 Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.



Italiano

- Accendere la telecamera**
Collegare la telecamera alla fonte di alimentazione (vedere parte 1).
- Scaricare l'app Imou Life**
Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.
- Impostazione della telecamera**
Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere parte 3).
- Installazione della telecamera**
Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere parte 4.

LED di stato	Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante: Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso: Funzionamento corretto
Rosso	Lampeggiante: Rete disconnessa
	Fisso: Configurazione del dispositivo non riuscita
	Fisso: Avvio
Verde e rosso	Alternati: Malfunzionamento del dispositivo
	Alternati: Aggiornamento firmware
Disattivo	Spegnimento
	LED spento

1 Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

Polski

- Włącz kamerę**
Podłącz kamerę do zasilania (patrz cz. 1).
- Pobieranie aplikacji Imou Life**
Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację "Imou Life", aby ją pobrać i zainstalować. Zalogować się i zalogować się.
- Konfiguracja kamery**
Zeskanować kod QR znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (zapoznać się z częścią 3).
- Montaż kamery**
Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z częścią 4.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
zielony	Światło migające: Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Światło stałe: Prawidłowa praca
Czerwony	Światło migające: Rozłączono z siecią
	Fisso: Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
	Światło stałe: Uruchamianie
Zielony i czerwony	Alternatywnie: Usterka urządzenia
	Alternatywnie: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wyłączone	Wyłączenie
	Diody LED wyłączone

1 W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 s. Diody LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

Türkçe

- Kamerayı Açın**
Kamerayı güce bağlayın (bkz. bölüm 1).
- Imou Life Uygulamasını Edinilmesi**
Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life"ı arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.
- Kamerayı Kurma**
Cihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (bkz. bölüm 3).
- Kamera Kurulumu**
Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen bkz. bölüm 4.

LED Durumu	Cihaz durumu
Yeşil	Yanıp sönmeye hazır
	Sabit: Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönmeye hazır: Ağ bağlantısı kesildi
	Sabit: Cihaz kurulumu yapılmadı
	Sabit: Önyükleme
Yeşil ve Kırmızı	Alternatif: Cihaz arızası
	Alternatif: Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	Kapatma
	LED kapatıldı

1 Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Kamera açılırken LED sabit kırmızıya döner.

Svenska

1 Slå på kameran

Anslut kameran till strömförsörjningen (**se del 1**).

2 Skaffa Imou Life-appen

Skanna QR-koden **på del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera kameran

Skanna QR-koden på enheten eller på guidens överdel med appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen (**se del 3**).

4 Montering av kameran

Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt. **Se del 4** för detaljerat installationsförfarande.

Lysdiodens status	Enhetens status	
Grön	Blinkar Fast sken	Redo att konfigurera enheten Fungerar korrekt
Röd	Blinkar Fast sken	Nätverk frånkopplat Det gick inte att konfigurera enheten Startar Enhetsfel
Grön och röd	Växlar	Uppdaterar firmware Avstängd
Släckt	/	Lysdiod släckt

1 Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i 10 sekunder. Lysdioden lyser med fast rött sken när kameran startar upp.

Slovenčina

1 Zapnutie kamery

Pripojte kameru k napajaniu (**pozri časť 1**).

2 Získanie aplikácie Imou Life

Naskenujte kód QR v **časti 2** alebo vyhľadajte „Imou Life“ a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

3 Nastavenie kamery

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie (**pozrite si časť 3**).

4 Inštalácia kamery

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery. Podrobný postup montáže uvádza **časť 4**.

Stav LED	Stav zariadenia	
Zelená	Blikanie Neprerušovane	Prípravené na nastavenie zariadenie Funguje správne
Červená	Blikanie Neprerušovane	Sieť odpojená Nepodarilo sa nastaviť zariadenie Spúšťanie Zlyhanie zariadenia
Zelená a červená	Striedanie	Aktualizácia firmvéru
Vypnuté	/	Vypnuté LED je vypnuté

1 Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 10 s. Pri spúšťaní kamery bude indikátor LED svieťiť neprerušovane načerveno.

Čeština

Lietuvių

1 Įjunkite kamerą

Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio (**žr. 1 dalį**).

2 Gaukite „Imou Life“ programą

Nuskaitykite QR kodą **2 dalyje** arba ieškokite „Imou Life“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

3 Nustatykite kamerą

Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąranką (**žr. 3 dalį**).

4 Kameros įrengimas

Įsitikinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnj už kamerą svorį. Išsamią informaciją apie įrengimo procesą **žr. 4 dalyje**.

LED būseną	Įrenginio būseną	
Žalia	Blykčioja Šviečia	Parengta nustatyti įrenginį Veikia tinkamai
Raudona	Blykčioja	Tinklas atjungtas Įrenginio nustatytį nepavyko
Žalia ir raudona	Katalojasi	Įkraunama Programinės aparatinės įrangos naujinimas
Nedega	/	Maitinimas išjungtas LED išjungtas

1 Jei reikia iš naujo nustatyti kamerą, paspauskite ir 10 s palaikykite nuspaudę nustatymo iš naujo mygtuką. Kai kamera perkraunama, LED pradeda šviesti raudonai.

Dansk

1 Tænd kameraet

Slut kameraet til strøem (**se afsnit 1**).

2 Hent appen Imou Life

Scan QR-koden **se afsnit 2**, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsætning af kameraet

Scan QR-koden på hoveddelen av enheten eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg dernæst vejledningen på skærmen for at færdiggøre opsætningen (**se afsnit 3**).

4 Installation af kameraet

Kontrollér, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt. For nærmere oplysninger om fremgangsmåden, **se afsnit 4**.

LED-status	Enhedsstatus	
Grøn	Blinker Ensfarvet	Klar til opsætning af enheden Fungerer korrekt
Rød	Blinker Ensfarvet	Netværk afbrudt Opsætning af enhed mislykkedes Starter op Fejlfunktion på enhed
Grøn og rød	Skitfevis	Opdaterer firmware
Fra	/	Sluk LED-kontrollampe slukket

1 Hvis du skal nulstille kameraet, skal du trykke på nulstillingsknappen i 10 sekunder. LED-kontrollampen lyser konstant rødt, når kameraet starter.

Portugiesiska

1 Uključite napajanje kamere

Priključite kameru u napajanje (**pogledajte 1. deo**).

2 Nabavite aplikaciju Imou Life

Skenirajte QR kod u **2. delu** ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

3 Podesite kameru

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje (**pogledajte 3. deo**).

4 Postavite kameru

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere. Detalje o postupku postavljanja potražite u **4. delu**.

Status LED lampice	Status uređaja	
Zelena	Treptanje Bez prekida	Uređaj je spreman za konfigurisanje
Crvena	Treptanje Bez prekida	Ne postoji veza sa mrežom Konfigurisanje uređaja nije uspeło Podizanje sistema Uređaj je neispravan
Zelena i crvena	Naizmenično	Ažuriranje firmvera
Isključeno	/	Isključivanje LED lampica je isključena

1 Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 10 sekundi. LED lampica svetli crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokreće.

Ελληνικά

1 Τροφοδοσία κάμερας

Συνδέστε την κάμερα στην τροφοδοσία (**βλ. τμήμα 1**).

2 Αποκτήστε την εφαρμογή Imou Life

Σαρώστε τον κωδικό QR **στο μέρος 2** ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

3 Ρύθμιση της κάμερας

Σαρώστε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (**βλ. μέρος 3**).

4 Εγκατάσταση της κάμερας

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στήριξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατάει τρεις φορές το βάρος της κάμερας. Για τη λεπτομερή διαδικασία εγκατάστασης, **βλ. μέρος 4**.

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής	
Πράσινο	Αναβοσβήνει Συμπαγές	Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής Κανονική λειτουργία
Κόκκινο	Αναβοσβήνει Συμπαγές	Δίκτυο αποσυνδεδεμένο Αποτυχία ρύθμισης της συσκευής Εκκίνηση
Πράσινο και Κόκκινο	Εναλλασσόμενο	Ενημέρωση υλικολογισμικού
Απενεργοποιημένη	/	Απενεργοποίηση LED απενεργοποιημένο

1 Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη κατά την εκκίνηση της κάμερας.

Norsk

1 Slå på kameraet

Koble kameraet til strøem (**se del 1**).

2 Hent Imou Life-appen

Skanne QR-koden **på del 2** eller søk etter «Imou Life» for å laste ned og installere appen. Opprett en konto og logg inn.

3 Oppsett av kameraet

Skann QR-koden på hoveddelen av enheten eller på omslaget til denne veiledningen med appen. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet (**se del 3**).

4 Montere kameraet

Sørg for at monteringsoverflaten er sterk nok til å holde tre ganger vekten til kameraet. Se **del 4** for detaljert installasjonsprosess.

LED-status	Enhetens status	
Grønn	Blinkende Fast	Klar til å konfigurere enheten Fungerer som det skal
Rød	Blinkende Fast	Nettverk brakoblet Oppsettet av enheten mislyktes Oppstart Enhetsfeil
Grønn og rød	Vekslende	Oppdaterer fastvaren
Av	/	Slå av LED slått av

1 Hvis du må tilbake stille kameraet, trykker og holder du tilbakestillingsknappen i 10 s. LED-lyset lyser konstant rødt når kameraet starter opp.

Română

1 Porniți camera

Conectați camera la sursa de alimentare (**consultați partea 1**).

2 Descărcați aplicația Imou Life

Scanați codul QR **partea 2** sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

3 Configurați camera

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea (**a se vedea partea 3**).

4 Instalarea camerei

Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei. Pentru un proces de instalare detaliat, vă rugăm să continuați prin **a se vedea partea 4**.

Stare LED	Stare dispozitiv	
Verde	Intermitent Solid	Pregătit pentru configurarea dispozitivului Funcționează corespunzător
Roșu	Intermitent Solid	Rețeaua este deconectată Configurarea dispozitivului nu a reușit Pornește Defecțiune a dispozitivului
Verde și roșu	Alternativ	Actualizare firmware
Oprit	/	Alimentare oprită LED stins

1 Dacă trebuie să reseați camera, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 10 s. LED-ul va deveni roșu continuu când camera va porni.

Български

1 Включете камерата

Свържете камерата към захранването (**вижте част 1**).

2 Изтеглете приложението Imou Life

Сканирайте QR кода (**на част 2**) или потърсете „Imou Life“, за да изтеглите и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

3 Настройване на камерата

Сканирайте QR кода, посочен на корпуса на устройството или на корицата на настоящите наръчествия за приложението и след това следвайтеинструкцияите на екрана, за да завършите настройката (**вижте част 3**).

4 Инсталиране на камерата

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи три пъти теглото на камерата. За подробности относно процеса на инсталиране **вижте вижте част 4**.

Светлинен индикатор за състояние	Състояние на устройството	
Зелен	С примигване	Готовност за настройка на устройството
	Плътно	Работи изправно
Червено	С примигване	Изключена мрежа Неуспешно настройване на устройството
	Плътно	Стартиране Неизправност в устройството
Зелено и червено	Променящо се	Актуализиране на фирмуера
Изкл	/	Изключване

1 Ако е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задръжте бутона за нулиране за 10 секунди. Светлиният индикатор светва в пълен червен цвят при зареждане на камерата.

Suomi

1 Kytke kameran virta päälle

Liitä kamera virtaltahteeseen (**katso osa 1**).

2 Asenna Imou Life -sovellus

Skannaa QR-koodi **osassa 2** tai etsi nimellä "Imou Life" ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen. Luo tili ja kirjaudu sisään.

3 Kameran määrittäminen

Skannaa laitteen rungossa tai tämän oppaan kanssa oleva QR-koodi sovelluksella ja suorita sitten määrittys loppuun noudattamalla näytön ohjeita (**katso osa 3**).

4 Asenna kamera

Varmista, että asennuspinta on riittäväen vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti. Katso tarkemmat asennustiedot **osasta 4**.

LED-tila	Laitteen tila	
Vihreä	Vilkkuva Kiinteä	Valmis määrittämään laitteen Toimii oikein
Punainen	Vilkkuva Kiinteä	Verkkoyhteys katkaistu Laitteen määrittäminen epäonnistui Käynnistyy Laitteen toimintahäiriö
Vihreä ja punainen	Vaihtuva	Laiteohjelmiston päivitys
Pois	/	Virta pois päältä LED sammutettu

1 Jos sinun täytyy nollata kamera, pidä nollauspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan. LED palaa punaisena, kun kamera käynnistyy uudelleen.

Latviski

1 Kapcsolja be a kamerát

Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz (**lásd az 1. részt**).

2 Töltse le az Imou Life alkalmazást

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot **lásd: 2. rész**, vagy keressen rá az „Imou Life”-ra. Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.

3 A kamera beállításá

Olvassa be az eszközön vagy az útmutató borítóján található QR-kódot az alkalmazással, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez (**lásd: 3. rész**).

4 Kamera felszerelése

Ellenőrizze, hogy a felszerelési felület képes-e megtartani a kamera súlyának háromszorosát. A részletes telepítési folyamatot **lásd: 4. rész**.

LED állapota	Készülék állapota	
Zöld	Villogó Folyamatos	A készülék telepítésre készen Megfelelő működés
Vörös	Villogó Folyamatos	Nincs hálózati kapcsolat Nem sikerült a készülék telepítése Indítás Készülékhiba
Zöld+Vörös	Váltakozó	Belső vezérlőprogram frissítése
Ki	/	Kikapcsolás LED kikapcsolva

1 Ha újra szeretné indítani a kamerát, nyomja le a reset gombot 10 másodperce. Az indítás közben a LED folyamatos vörös színben világít.

Slovenščina

1 Vklpote kamero

Kamero priključite na napajanje (**glejte 1. del**).

2 Pridobite aplikaciju Imou Life

Skenirajte kodo QR **2. del** ali poiščite "Imou Life" za prenos in namestitve aplikacije. Ustvarite račun in se prijavite.

3 Nastavitev kamere

Skenirajte kodo QR na obhíšu naprave ali na naslovnici tega vodnika z aplikacijo, nato pa sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve (**glejte 3. del**).

4 Namestitev kamere

Prepričajte se, da je montážna površina dovolj močna, da zdrži trikratno težo kamere. Za podrobni postopek namestitve **glejte 4. del**.

Stanje LED diode	Status naprave	
Zelena	Utripajoče Neprekinjeno	Priljavljeno za nastavitev naprave Deluje pravilno
Rdeča	Utripajoče Neprekinjeno	Povezava z omrežjem je prekinjena Naprave ni bilo mogoče nastaviti Zagon Okvara naprave
Zelena in rdeča	Izmenično	Posodobljanje strojne programske opreme
Izklopljeno	/	Izklopljena LED-čučka izklopljena

1 Če morate ponastaviti kamero, pritisnite in držite gumb za ponastavitev. Ko se kamera zažene, LED dioda sveti rdeče.

תירבע

1 הפעלת המצלמה

יש לחבר את המצלמה למתח (ראה חלק 1).

2 קבלת האפליקציה Imou Life

סרוק את קוד QR בחלק 2 או חפש אחר היישומן "Imou Life" כדי להוריד את היישומן ולהתקין אותו. יש ליצור חשבון ולהתברר.

3 כינון המצלמה

סרוק עם היישומן את קוד QR על גוף ההתקן או על העטיפה של המדריך הזה ובצע את ההוראות המוקרות על המסך כדי להשלים את הכינון (ראה חלק 3).

4 התקן את המצלמה

בדוק כדי לוודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקלם פי שלושה ממשקל המצלמה. לעון בהוראות התקנה מפורטות ראה חלק 4.

סטטוס גורית LED	סטטוס התקן	
ירוק	מהבהב באופן רציף	מוכן לכינון ההתקן פועלת כשורה
	מהבהב באופן רציף	רשת מנותקת התקנת המכשיר נכשלה
אדום	באופן רציף	אתחול תקלת התקן
	לסירוגין	עדכון קושחה
כבוי	/	כבה הנורית כבתה

1 אם נדרש איפוס המצלמה, יש ללחוץ באופן ממושך על לחצן האיפוס למשך 10 שני עד שהמריח תאיר באדום יציב בעת אתחול המצלמה.

Čeština

1 Isledziet kameru

Pieslēdziet kameru barošanas avotam (**skat. 1. daļu**).

2 Imou Life lietotnes iegūšana

Skenējiet QR kodu **2. daļā** vai meklējiet "Imou Life", lai lejupielādētu un uzstādītu lietotni. Izveidojiet kontu un piesakieties.

3 Kameras iestatīšana

Izmantojot lietotni, noskenējiet QR kodu, kas redzams uz ierīces korpusa vai šīs rokasgrāmatas vāka, tad sekojiet ekrānā redzamajām norādēm, lai pabeigtu iestatīšanu (**skatiet 3. daļu**).

4 Uzstādiet kameru

Pārlecinieties, ka montāžas virsma ir pietiekami izturīga, lai noturētu svaru, kas trīs reizes pārsniedz kameras svaru. Detalizētu informāciju par uzstādīšanas procesu **skatiet 4. daļā**.

LED stāvoklis	Ierīces stāvoklis	
Zaļš	Mirgojošs Nepārtraukts	Gatavs iestatīt ierīci Darbojas pareizi
Sarkans	Mirgojošs Nepārtraukts	Tīkls atvienots Neizdevās iestatīt ierīci Sāknēšana Ierīces disfunkcija
Zaļš un sarkans	Mainīgs	Programmaparatūras atjaunināšana
Izslēgts	/	Izslēgt LED izslēgts

1 Ja nepieciešams atiestatīt kameru, nospiediet un 10 sek. turiet nospiestu atiestāšanās pogu. LED iedegas sarkanā krāsā, kad kamera tiks