

## 1. ソフトウェアのインストール

ZENAIM SOFTWAREを公式サイトからダウンロードし、お使いのPCにインストールしてください。




ZENAIM SOFTWARE ダウンロードはこちら  
<https://www.zenaim.com/pages/software>

## 2. キーボードの接続

ZENAIM KEYBOARDをお使いのPCに接続してください。



詳しい取り扱い方法は取扱説明書をご覧ください。  
<https://www.zenaim.com/pages/support-keyboard-manual>



## 常識を変えるギア

スイッチのがたつきを極限まで無くし、  
キーの中央や端、どこを押しても、  
常に一定のポイントでのON-OFF操作を実現しました。  
一瞬の操作ミスや反応遅延が命取りになるプロシーンでも  
最高のパフォーマンスを発揮できます。



## 保証書

正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合、保証規定に従い無償保証いたします。保証をお受けになるときに、必要事項が記載された本保証書とご購入日を証明する書類が必要になります。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。





交換・修理に関する保証規定やその他お問い合わせについては、サポートサイトをご覧ください。


<https://www.zenaim.com/pages/support>




|      |                 |  |
|------|-----------------|--|
| 製品名  | ZENAIM KEYBOARD |  |
| 型番   | KB006-DGBK      |  |
| 保証期間 | ご購入日より1年        |  |
| お客様  | お名前             |  |
|      | ご住所             |  |

株式会社東海理化電機製作所 〒480-0195 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地

## 安全にお使いいただくために

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <br>警告 | 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。              |
| <br>注意 | 軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容です。 |

|   |   |
|---|---|
| <br>警告 | キーキャップ以外の部品の取り外し、分解、改造、修理はしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。  |
|   | 改造や修理はしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。  |
|   | 以下のような場所では、使用・保管しないでください。故障や破損、感電や火災、ケガの原因になります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・平らでないところ</li><li>・強い磁界、静電気、振動が発生するところ</li><li>・直射日光が当たるところ</li><li>・水のかかる場所や湿気の多いところ</li><li>・火気の周辺または熱気のこもるところ</li><li>・油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ</li></ul> |
|   | 発熱、発煙、異臭などの異常があるときは、USBケーブルを取り外し、すぐに使用を中止してください。  |

|   |   |
|---|---|
| <br>警告 | 小さい部品（キーキャップ）などの小さい部品をお子様が進み込まないようにしてください。誤って飲み込むと窒息の原因となります。                             |
|   | 本製品は充電できません。電源コンセントに直接接続しないでください。発煙・発火の原因となります。絶対に直接接続しないでください。                           |
| <br>注意 | 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。  |
|   | USBケーブルは、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。   |
|   | 無理な力をくわえないでください。ケガや故障、破損の原因になります。   |
|   | 基板をメインフレームから取り外さないでください。故障や破損の原因になります。  |
| <br>注意 | 消費電力の大きな電気機器（電子レンジやドライヤーなど）の近くで使用すると、動作が不安定になることがあります。その場合は、電気機器を停止するか、本製品と距離をあけてご使用ください。 |
|   | ハンドクリームやアルコールジェルが手についた状態で本製品に触ると塗装が劣化する恐れがあります。   |