

**Stereo Earbuds**  
**True Wireless**

**5.0**   
**Bluetooth™**



MA-TWS66

## **Earbud Inalámbrico Bluetooth Stereo**

1. Modo mono auricular o estereo. Puede elegir entre auricular izquierdo, derecho o reproducción estereo.
2. Verdadero Sonido Estereo (TWS)
3. Estuche cargador con configuración compacta, para una carga satisfactoria de la batería cuando sea necesario (función Power Bank)

### **Antes de Usar**

Antes de comenzar a usar este producto debe retirar el plástico protector que cubre los contactos de carga de los auriculares.

### **Funcionamiento**


#### **Recarga de la Base**

1. Antes de usar el auricular por primera vez, cargue completamente la base. Conecte al puerto USB de carga un cable USB, y al otro extremo del mismo, un cargador adecuado o a una PC. El nivel de carga se indica con 4 luces LED (cada luz indica un 25% de la carga total). Cuando las 4 luces estén encendidas, por favor desconecte la base de la alimentación.
2. La carga completa de la base demora aproximadamente 1Hr.
3. La base funciona tanto como estuche contenedor como cargador de los auriculares.


#### **Recargar los auriculares con la base**

1. Antes de usar los auriculares debe cargar completamente la batería en la base de los mismos.
2. La carga de los auriculares demora entre 1 y 2 Hr.
3. Cuando la batería se esté cargando, un LED rojo permanecerá encendido en el auricular. Cuando carga esté completa el mismo se apagará.

4. Cuando la carga de la batería este muy baja se oirá una notificación cada un minuto indicando que debe recargar la batería. Cuando esto suseda, proceda a recargar la batería siguiendo las indicaciones del paso anterior.
5. Si el auricular no se uso por mucho tiempo y permaneció mucho tiempo descargada el LED indicador puede demorar algunos minutos en encender.
6. Si el auricular no se usa o si no se recarga durante un determinado periodo de tiempo, el mismo se apagará.




## Modo de colocación



## Emparejamiento Bluetooth

Abra el estuche. Retire los auriculares. los mismos se emparejarán rápidamente entre si.



## Llamada

1. Con los auriculares conectados a su teléfono celular usted podrá contestar llamadas desde los auriculares.
2. El auricular reproducirá el ID de la llamada entrante. Presione el botón multifunción para contestar, o mantenga presionado para rechazar la llamada.
3. Presione el botón multifunción mientras este en una llamada para finalizar la misma. Al hacerlo el auricular volverá al estado de trabajo previo.
4. El volumen de la llamada debe ajustarse desde su teléfono celular.

## Reproducción de Música

1. Encienda los auriculares y emparejelos con su dispositivo reproductor..
2. Cuando haya una llamada entrante, presione el botón multifunción para contestar, o mantenga presionado para rechazar la llamada. .
3. Presione el botón multifunción dos veces para saltar a la siguiente pista, presionelo tres veces para volver a la pista anterior.

COMPATIBLE CON: **Mp3, Android, iPhone, iPod, iPad y Bluetooth**

## Parametros

Versión Bluetooth. 5.0

Distancia de alcance: 10mtrs

Frecuencia de Trabajo (bluetooth): 2.402 Ghz - 2480 Ghz

Relación Señal a Ruido: >75dB

Impedancia: 16 Ohm

Voltaje de Entrada: DC5V

Tiempo de Carga: Menor a 2 Hrs

Tiempo de Reproducción: Hasta 4.5 Hrs

Compatible con Perfiles: A2DP, AVRCP1.4, HFP

## PRECAUCIÓN

- No use este producto en la ducha o bajo la lluvia
- Mantenga lejos de Routers WIFI o de otros dispositivos Bluetooth para evitar señal de interferencia
- Use este producto dentro del rango de 10mtrs y sin obstáculos en medio (como paredes)
- En caso de funcionamiento anormal, desconecte el emparejamiento, reinicie los auriculares y vuelva a seguir los pasos para un nuevo emparejamiento.



Hecho en RPC

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

2 Earbuds  
Cable Micro USB  
Estuche de carga  
Repuestos de capuchones x 3  
Manual de usuario  
Tarjeta de garantía