

Fifty Shades of Grey – vibrátor rabbit

Návod na použitie

Nabíjanie

Nabíjanie vibrátora Fifty Shades of Grey Greedy Girl je jednoduché, pretože je dobíjateľné cez USB. Stačí zapojiť jeden koniec kábla do USB portu a druhý koniec do spodnej časti hračky. Pri nabíjaní bude kontrolka LED nad nabíjacím portom svietiť na červeno a po úplnom nabití sa kontrolka zmení na zelenú. Odporúča sa prvé nabitie hračky pred prvým použitím, čo bude trvať približne dve hodiny. Následne môžete hračku používať približne jednu hodinu.

Ovládanie

Ovládanie Greedy Girl pomocou dvoch tlačidiel je celkom jednoduché. Vibrátor má na ovládanie motoru vlastné tlačidlo, väčšie tlačidlo ovláda väčšie vnútorné rameno, zatiaľ čo menšie tlačidlo ovláda menšie vonkajšie rameno. Ak chcete rameno zapnúť, stačí stlačiť príslušné tlačidlo a môžete ich použiť samostatne alebo spolu. Môžete pokračovať v klikaní na väčšie tlačidlo a prepínať medzi tromi rýchlosťami a deviatimi vzormi vnútorného ramena, alebo menším tlačidlom na prepínanie medzi tromi rýchlosťami vonkajšieho ramena. Potom na vypnutie stačí podržať príslušné tlačidlo. Toto všetko funguje skvele a existuje široká škála rýchlostí, vnútorné rameno má funkciu „pamäť“, kde ak ho vypnete napríklad pri vzore 5, po opätovnom zapnutí sa vráťte k vzoru 5. Rýchlosti na hračke sa prepínajú klikaním. Tento vibrátor má cestovný zámok, ktorý je možné aktivovať a deaktivovať podržaním oboch tlačidiel na dve sekundy (nabitie ho tiež deaktivuje).

Čistenie

Čistenie hračky je jednoduché, pretože je vodeodolná. Stačí ju utrieť teplou mydlovou vodou, opláchnuť a nechať uschnúť na vzduchu. Potom ju môžete vrátiť do úložného vrečka, aby ste sa uistili, že zostane čistá pred ďalším použitím. Uistite sa, že s týmto výrobkom nepoužívate lubrikant na báze silikónu ale na vodnej báze.