

VIBRÁTOR NA MASÁŽ PROSTATY

Návod na použitie:

- 1) Dlhým stlačením spodného tlačidla S po dobu 3 sekúnd ho zapnete a uvediete do pohotovostného režimu.
- 2) Na stimulátore sa rozblíka LED dióda a začne krátka vibrácia.
- 3) Ďalšími krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zapnete a meníte jednotlivé vibračné režimy.
- 4) Krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla s bodkou zapnete a pridávate intenzitu prírazov špičky.
- 5) Podržaním tohto tlačidla po dobu 3 sekúnd pozastavíte masáž pulzným bodom
- 6) Stimulátor vypnete dlhým podržaním spodného tlačidla S po dobu 3 sekúnd

Ak chcete použiť mobilnú aplikáciu, je potrebné si ju stiahnuť do mobilu.

- 7) Zapnite kolík do pohotovostného stavu a spustíte aplikáciu
- 8) Spárujte hračku s aplikáciou a užívajte si jej rozmanitosť.

Údržba

Je potrebné hračku vyčistiť zakaždým pred a po použití čističom na erotické hračky.

Skladovanie

Hračku skladujte na suchom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na **VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vibrátor je vodeodolný.

Napájanie

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora vykonávajúte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia:

Stimulátor prostaty a USB kábel